3階建木造住宅一貫計算処理システム

もくさぶろう **木三郎** Ver3.0 解説書

株式会社 デジタルデザインシステム

ご注意

- 1.本書の内容の全部または一部を、無断で複写、転載することは禁止されています。
- 2.本書の内容につきましては、予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。
- 3.本書の内容につきましては、万全を期しておりますが、万一お気付きの点、ご不明な 点などがございましたら、ご購入の販売店または弊社あてに御連絡下さい。
- 4.運用に際しましては、プログラム等表現されている内容の技術的な前提条件を充分ご 理解いただいた上で、ご活用下さい。運用した結果の影響につきましては、3項にか かわらず責任を負いかねますのでご了承下さい。

あなたの登録番号は

木三郎VER3.0 No. です。

このたびは、当アプリケーション・パッケージをご購入いただき、誠にありが とうございます。

おそれいりますが、添付のユーザー登録用紙をFAXにて必ずご返信下さい。 この登録用紙にもとづいてプログラムの改良、変更、新開発プログラム等につ いてご案内いたします。

当アプリケーション・パッケージの保守・お問い合わせ等につきましては、「サ ポート契約案内書」(別紙)に記載いたしておりますのでご一読ください。

〒104-0033 東京都中央区新川2-22-5 板井ビル3F

株式会社 デジタルデザインシステム

TEL 03(5541)6635 FAX 03(5541)6638

目 次

ページ

1	. ご使用になる前に	1	
	1.パッケージの内容	1	
	2.サポート体制について	1	
	3.HASPキーの取り付け	2	
	4.システム(KEY ツール)のインストール	3	
	5 . プログラムのインストール	5	
	6.HASPドライバの設定	8	
	7.使用環境とKEYの設定	9	
	8.プログラムのバージョンアップ	10	
2	. 木三郎3.0について	13)
	1 . 木三郎の起動と終了	13	
	2 . 木三郎の構成	14	
	3 . データ入力について	18	
3	. テキスト入力	21	
	1.一般事項	21	
	2.一般事項 2	27	
	3.通り	32	
	4.荷重	34	
	5 . 木材等	37	
	6 . 設計方針	4 0	
	7 . 使用材料	42	
	8.断面算定	43	
	9 . 接合部	46	
	1 0 . 2 次部材	54	
	11.基礎	63	
	1 2 . 地中梁	66	
	13.土台	69	
	14.チェックリスト	72	
4	. 配置入力	73)
	1.柱	75	

4. 配置入力

2 . 耐力壁	7	76
3 . 大梁	7	78
4.床	7	79
5.壁	8	80
6 . 小梁	8	81
7 . 丸太	8	82
8 . 片持梁	8	83
9.床倍率	8	84
10. 図心設定	8	87
11.柱追加	8	88
12. 柱検定	Ç	90
13.梁検定	ç	92
14.通し柱	ç	96
15.特殊	ç	97
16. 柱グループ	ç	98
17.梁グループ	ç	99
18.筋かい	1 (0 0
19. 柱接合部	1 (02
20.屋根	1 (03
21.接点移動	1 ′	14
22.基礎梁	1 ′	15
23.節点直線補間	1 2	23

5	. モニタ	1	2	4
	1 . 3次元	1	2	4
	2.軸図X	1	2	5
	3.軸図 Y	1	2	6
	4.伏図	1	2	7
6	. 計算	1	2	8
	1.エラーメッセージ	1	2	9
7	. 結果表示	1	3	1
8	. 印刷	1	3	2
9	. ウィンドウ操作	1	3	5

1 0 . 構造計算	1	3	9
1 . 構造計算の流れ	1	3	9
2 . 2 階建て以下の建物	1	4	0
3 . 3 階建て以下の建物	1	4	5
1.外力	1	4	5
2.水平力に対する許容応力度計算	1	5	2
3 .鉛直力	1	5	5
4.柱頭柱脚接合部の引抜力の計算	1	6	0
5.その他	1	6	1
6.偏心率の計算	1	6	2
7.ねじれ補正	1	6	3
8.水平構面の負担水平力に対する検定	1	6	4
9 .土台の曲げとアンカ - ボルトの検定	1	6	7
10.基礎の計算	1	7	0
布基礎の長期接地と底盤の検定	1	7	0
べた基礎の長期接地と底盤の検定	1	7	2
基礎梁の長期及び短期曲げとせん断に対する検定	1	7	6
偏心布基礎のねじりモ - メントに対する検定	1	7	9
人通口下の計算	1	8	0
11.屋根葺き材の検討	1	8	1

1.ご使用になる前に

1.パッケージの内容

- 1.木三郎3.0解説書(本書).....1冊
- 2.アプリケーションCD1枚
- 4.ユーザ登録用紙1枚

必要事項をご記入の上、FAXにて、必ず弊社までご返信下さい。

5.サポート契約書

6. FAX質問/回答書1枚 コピーしてお使い下さい。

パッケージに別紙で追加情報が同梱されている場合は、必ず参照して下さい。

2.サポート体制について

当アプリケーション・パッケージのご使用に関する、操作方法、計算内容、出力、エラー処 理等のお問い合わせは、E-mail、FAXにて、下記までご連絡ください。尚、お問い合わせ 時には、ユーザ番号(登録番号)・御社名・御担当者名をお知らせ下さい。 お問い合わせ時には、ユーザ番号(登録番号)・御社名・御担当者名をお知らせ下さい。

E-mail support@netdds.co.jp 受付時間:24時間

FAX 03-5541-6638 受付時間:24時間

ご回答は:9:00~12:00、13:00~17:00 月~金曜日(祝祭日及び弊社休業日は除く)とさ せていただきます

E-mailにてデータ等を添付される場合は、ファイルを圧縮し1つにして下さい。複数の ファイルをそのまま添付された場合、受け付けできかねないことがあります。 また、1メールの最大容量は2MB迄です。

弊社ホームページ(http:// www.netdds.co.jp/)もご覧下さい。

3. HASPキーの取り付け

- USB用HASPキーの場合 HASPキー(KEY UNIT)をコンピュータのUSBコネクタに接続します。 USBハブを介した接続はできません。
- パラレルポート(25ピンタイプ)用HASPキーの場合 HASPキー(KEY UNIT)をコンピュータのパラレルインタフェースコネクタに接続し 、プリンタケーブルを接続します。 他社製品等でのHASP(KEY UNIT)を併用される場合は、弊社用のHASPをコンピュータに最も近い側に接続してください。



3.ネットワーク環境でのご使用につきましては、別途料金設定となっておりますのでご相 談下さい。

ご使用になる前に - 4

4. $\forall x \neq x \in (K \in Y \forall \neg u) \forall \neg x \neq u$

KEY(HASP)のツールをハードディスクにコピーします。

弊社の他のアプリケーションで既にHASPをご使用になられている場合いる場合、本項 は必要ありません。次項「5.プログラムのインストール」へ進んで下さい。

・手順

「デジタルデザインAP」(インストール用) C D を C D - R O M ドライブにセットしま





インストール先ディレクトリを変更するには、「参 インストールするディレクトリを選択して下さい。 照1ボタンをクリックします。 ドライブ装置名を変更するには、「パス」に表示さ パス(P): れている「C」にマウスカーソルを移動し、「C」 C:¥Program Files¥DD KEYTOOL T ディレクトリ(D): を囲み(ドラッグ)ます。そして、インストール先 OK. 🗁 c:¥ のドライブ装置名1文字を入力します。 📂 Program Files キャンセル 「OK」ボタンをクリックすると、変更したパスが 🛅 Accessories 🛅 Adaptec インストール先ディレクトリとなり、 のウィンド 🛅 Adobe • ウに戻ります。 ドライブ(V): [キャンセル]ボタンをクリックすると、パスを ネットワーク... • 変更せずに のウィンドウに戻ります。

インストールが正常に終了すると下記のウィンドウが表示されます。続けて、「3.プロ

グラムのインストール」に進んで下さい。尚、一 旦、作業を中止する場合は、開いている全てのウ ィンドウを右上の≚ボタンをクリックして閉じた 後、CD-ROMを取り出して下さい。

🔁 デジタルデザ	イン KEY ツ	-#				
] ファイル(E)	編集(<u>E</u>)	表示⊙	移動(<u>G</u>)	お気にフ	(ŋ(<u>A</u>) ∧	ルプ仕
← →	→ , 進む	1 1 1 1	มา มามีท	1 12-	日 貼り付け	E 元(;
] アドレス(<u>D</u>) [🗟 C:¥WIND	OWS¥スター	Ͱ メニュー¥フ℃	Iグラム¥デミ	ジタルデザイ	ン KE [、]
デジタJ デジタJ ザイン KEY ツ	レデ	NHSRV	M32 KEY	(設定	READM	E
n n		1	40			

5.プログラムのインストール

アプリケーション「木三郎3.0」をハードディスクにコピーします。

・手順

「デジタルデザインAP」(インストール用)CDをCD-ROMドライブにセットしま す。

前項「2.システム(KEY ツール)のインストール」より継続の場合、CD-R OMはセットされています。









ご使用になる前に - 5

ようこそ	× 「木三郎」セットアップ、プログラムへようこそ。このプログラムは、コ	「木三郎3.0」セットアッププ ログラムが起動されます。
	ンビュータルン・ホニロリ をインストールします。 このセットアップ プログラムを実行する前に、すべての Windows プ ログラムを必ず終了して下さい。 [キャンセル]をクリックするとセットアップを終了し、実行しているプ	[次へ >]ボタンをクリッ クします。
	ログラムを開じます。セットアップ ブログラムを続行するには、 [次 へ]をクリックしてください。 警告: このブログラムは、著作権法および国際条約によって保護さ	
20	れています。 このブログラム、またはその一部を無断で複製または配布すること は、法律により禁止されています。	
	< 戻る(B) (法へ(W)> キャンセル	

ユーザの情報	名前と会社名	を入力して下さい。	X	「名前」、 [次へ クします	「会社名」を入力し、 >]ボタンをクリッ -。
	名前(<u>A</u>):	木三郎			
	会社名(<u>C</u>):	₩ デジタルデザインシステム			
		< 戻る(B) (次へ(M)>), =	キャンセル		



ご使用になる前に - 5

ディレクドリの選択 インストールするディレク パス(型): C:¥DDSYS ディレクトリ(型): ● c:¥ ADOBEAPP ● hdben261 ● ha ● lotus ドライブ(型): ■ c:	× トリを選択して下さい。 ▲ OK ▲ キャンセル ↓ ↓ ネットワーク	インストール] ボラインタンプ デラい(ドンクプ インタンプ「フン (先リ名に)文ンデ ルのデッをマま字をクレ ボイク変ウすをクレ ボイリウモス。入リク タン	クトリを す。 するーした しクす。 に リン、 イン し クリン イン ク レ レ マ マ の ー し た リ の マ の ー し て の ー し た フ の ー し た フ の の の の の の の の の の の の の の の の の の	ēするには、 「パス」に表 ダ動し、「 C シストール先 変更したパ のウィン フすると、パ す。	[参 れ囲う スド な て て て て て て て て て て て て の て い て っ の て っ の こ ろ て っ の こ ろ て っ の こ ろ て う の た ろ ち の う の た ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ
プログラム フォル炎の選択	セットアップは、以下のブログ 追加します。新しいフォルダ2 から違択することもできます。 プログラム フォルダ(P): デジタルデザインAP 既存のフォルダ(X): Microsoft Office ツール アクセリ オンラインサービス スタートアップ	ジラム フォルダにプログラム 名を入力するか、既存のフォ じたへ 陸クリックして 続行し (太へ(<u>い</u>)) キ	× アイコンを ルダリスト て下さい。	[次へ >]; 7します。	ボタンをクリ	Jу
ファイル コピーの開始	プログラムファイルのコピーさ す。設定を確認し、変更がよ され。現在の設定のままで、 イルのコピーを開始します。 現在の設定: セットアップ タイプ: Complete ターゲット フォルダー C.¥DDSYS ユーザー情報 会社: 韓デジタルデ ゴ く 戻る(四)	を開始するための 情報は次 2要な場合は、 [戻る をクリッ 良い場合は、 じ太へ をクリック サインシステム (次へ吸))、 キ	× か通りで、 かしてくだ 7するとファ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	[次へ >] クします。 インストール	ボタンをク [」]	リッ

インストールが正常に終了すると下記のウィンドウが表示されます。開いている全てのウィンドウを右上の×ボタンをクリックして閉じた後、CD-ROMを取り出して下さい。



6. HASPドライバの設定

・手順





ネットワークの環境で使用される場合については、ご相談下さい。

7.使用環境とКЕҮの設定

・手順



「 デジタルデザインAP」(インストール用)CDをCD-ROMドライブにセットし ます。

CDドライブが「D:」と異なる場合はCDドライブ名称を変更して下さい。

「Key種別」は[通常]をクリックします。

[登録]ボタンをクリックします。

5桁のユーザーIDが表示されます。(お客様の登録番号です。) ユーザーID表示後、5秒程待ってCDを取り出して下さい。

[スタート]ボタンをクリックします。

「木三郎3.0」のウィンドウが表示されますので、ウィンドウ右上の×ボタンをクリックして「木三郎2」を終了させます。

8.プログラムのバージョンアップ

アプリケーション「木三郎3.0」がバージョンアップされた場合、バージョンアップ部分をハ ードディスクにコピーします。

バージョンアップファイルはCDでの提供の他、インターネットでのダウンロードサー ビスにより提供させていただく場合があります。

いずれの場合もバージョンアップファイルは、 [v × × × × × ×] フォルダに格納されています。

××××××<

には、バージョンアップした日付(西暦下2桁、月2桁、日2桁)を表示

しています。

・手順

以下の説明はCDによる場合です。ダウンロードファイルの場合は、必要に応じてファ イルの解凍作業等を行なった上で、手順 以降を実行してください。

「 デジタルデザインAP」CD(バージョンアップ用)をCD-ROMドライブにセット します。





これより先の手順は、「3.プログラムのインストール」の手順 以降と同様となります。

プログラムのインストール等の作業を行なった後で「木三郎2」を使用される場合は Windowsを一旦終了し、再起動を行なってください。

ディレクトリの選択	×
インストールするディレクト	りを選択して下さい。
バス(型):	
C:¥DDSYS	
ディレクトリロン	ОК
hdben261	
🛅 ha	_
🗖 lotus	
ドライブへか	
1 <u></u>	<u> </u>

インストール先ディレクトリを変更するには、[参照] ボタンをクリックします。

ドライブ装置名を変更するには、「パス」に表示されて いる「C」にマウスカーソルを移動し、「C」を囲み (ドラッグ)ます。そして、インストール先のドライブ 装置名1文字を入力します。

[OK]ボタンをクリックすると、変更したパスがイン ストール先ディレクトリとなり、のウィンドウに戻り ます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると、パスを変更 せずにのウィンドウに戻ります。



開いているウィンドウ右上の×ボタンをクリックしてウィンドウを閉じて下さい。 CD-ROMを取り出して下さい。

2.木三郎3.0について

1.木三郎3.0の起動と終了

・「木三郎」を起動する方法



[スタート]ボタンから起動するよりも、ショートカットキーに登録しておき起動す ると便利です。

・木三郎3.0を終了する方法

<mark>男</mark> W21 ver0.00 [C:¥denco¥W2000¥店舗併用住宅B型] - [テキスト入	h]			
₩6 7711(E) ウイントウ(W)	1			- až K
- 生台 - 特本項 特本項 特本項 特本項	接合部仕様	壁面材と開口の仕様	Hinda 20	
100年代 秋華県と 建物ルベ ゆう 内重	A114 8281 77 81 00701444	6/10034/2C 2/7/09/1/ 36/46	1017#	一款争项 27 7284507548
神時慢所 東京都			「市市が開	
20000000000000000000000000000000000000			1001101#	
BH# DENCO			2次部	
用途 住宅 🔽			基礎	設計方針
建物規模 建物構造	1階重量(kN) 0:自動		地中刻	
C 平屋 C 2階 © 3階 ◎ 未造 C 1階 R C C 1	階S 0		土台	断面算定
地盤(kN/n2) 50 根入れ(n) 0.5			簡易用	1 柱 1
□ 軟弱地盤地域 せん弾力係数 0.2 💌			柱追加	0 耐力壁
▶ 積雪を考慮 最大積雪量(cm) 30 短期移	書雪の低減値(%) 100		柱検知	大梁
□ 多雪地域 雪単位荷重 (N/m2/cm) 20 長期務	表音の低減値(%) 70		業権力	Ē <u></u> <u></u> k
屋根勾配による低減値 1 ・ 地震時	身積雪の低減値(%) ³⁵		- 特殊	
短期(風)組合せ長期の低減値(%) 70 短期(地震)組合せ	-長期の低減値(%) 35		柱ケルー	77 小梁
風圧力に対する所要壁量 50 💌			梁グルー	7° <u>×LA</u>
速度圧の低減値(%) 100 💌 壁倍率1倍の許る	容水平耐力(N/m2) 2000 ⊻		床倍平	
地震地域係数 1 🔽			新加い	
			柱金物	
			壁面柱	
			開口	
物体ない確認論。計算条件第四一般面積をひちをむこれにます				

ウィンドウ右上の×ボタンをクリックします。又は、[終了]ボタンをクリックします。

2.木三郎3.0の構成

「木三郎3.0」を起動すると、下記のウィンドウを表示します。 起動時には、前回の終了時にアクセスしていたファイル(データ)をオープンします。



タイトルバー

「木三郎3.0」のバージョン処理中のファイル(データ)名とディレクトリを表示します。 データウィンドウ最大化時は、アクティブウィンドウ名を表示します。 右側に「木三郎3.0」プログラムウィンドウの[最小化]、[元のサイズに戻す](又は、[最 大化])[閉じる]ボタンを表示します。

メニュー (メニューボタン)

[ファイル]、[ウィンドウ]、[ヘルプ]の3つのメニューボタンがあります。 データウィンドウ最大化時は、右側にデータウィンドウの[最小化]、[元のサイズに戻 す]、[閉じる]ボタンを表示します。 データ処理エリア

ファイル(データ)の入力、配置、計算、表示等の処理を行うエリアです。 「木三郎3.0」起動時は、データウィンドウは最大化で表示されています。

処理項目を切り替えるには、入力パネルやサブパネルに表示している各ボタンをクリ ックするか、データ処理エリア内の各データウィンドウのタブをクリックするなどし て処理しようとするデータウィンドウやシートを表示させます。

メッセージバー (メッセージ表示)

データ項目等についてのメッセージを表示します。

入力パネル

ファイル操作(開く、保存)、データ処理、終了ボタンを表示します。

サブパネル

データ処理ボタンを表示します。

データについて

- ・「木三郎3.0」起動時には、前回の終了時にアクセスしてたファイル(データ)をオープ ンします。
- ・データウィンドウは、6種類から構成されています。

入力用ウィンドウ(2種類)	「テキスト入力」	「配置入力」
表示用ウィンドウ(2種類)	「モニタ」	「結果表示」
処理用ウィンドウ(2種類)	「計算」	「印刷」

・「木三郎3」終了、ファイル(データ)の終了、新規データを入力しようとする時などの場合に、オープンされているデータに変更が加えられている時、下記の確認ダイアログを表示します。

選択	×
変更が保存されていま	せん!保存しますか?
(t い⊻)	いいえ(N)

ファイル(データ)の自動保存は行われませんので、変更後の内容を次回等に使用される場合は、[はい]ボタンをクリックし、データ保存の操作を行って下さい。 [いいえ]ボタンをクリックした場合、変更後のデータ内容は破棄されます。

[ファイル(F)]メニューを

左記のメニューを表示します。

クリックすると、

1.[ファイル(F)]メニュー

新規作成(<u>N</u>) 開(<u>Q</u>) 上書き保存(<u>S</u>) 名前を付けて保存(<u>A</u>)...

終了(公)

<u>0</u>:C:¥denco¥W2000¥店舗併用住宅B型。 <u>1</u>:C:¥denco¥W2000¥A-鉄骨

1)新規作成(N)

新規データを作成します。

2)開く(0)

既存のファイル(データ)をオープンします。

3)上書き保存(S)

現在オープンしているファイル(データ)を元のファイル名に上書きして保存します。

4) 名前を付けて保存(A)

現在オープンしているファイル(データ)を別のファイル名を付けて保存します。

5)終了(X)

「木三郎3.0」アプリケーションを終了します。

6)ファイル(データ)名

最近使ったファイル (データ)の一覧を表示します。 ファイル (データ)名をクリックすると、ファイル (データ)をオープンします。

1)、2)、5)、6)の操作を実行した場合、オープンされているファイル(デ ータ)に変更が加えられている時、ファイル保存選択のメッセージが表示されます。 2.[ウィンドウ(W)]メニュー

重ねて表示(<u>C</u>) 並べて表示(<u>T</u>) アイコンの整列(<u>A</u>) すべてをアイコン化(<u>M</u>)	[ウィンドウ(W)]メニューをクリックすると、 左記のメニューを表示します。
 1 印刷 2 計算 3 配置入力 ✓ 4 テキスト入力 5 計算結果 6 モニタ 	

1)重ねて表示(C)

データ処理エリア左上を基準にしてデータウィンドウを重ねて表示します。

2) 並べて表示(T)

データ処理エリア全体を使いデータウィンドウを並べて表示します。

- アイコンの整列(A)
 アイコン(最小化しているデータウィンドウ)をデータ処理エリアの左下に揃えます。
- 4)すべてをアイコン化(M)
 全てのデータウィンドウをアイコン化(最小化)します。

5)データウィンドウ名(1~6)

アクティブにするデータウィンドウ名をクリックします。 アクティブウィンドウに**、**印が付きます。 3.データ入力について

1.データの入力項目(「テキスト入力」ウィンドウ)

入力項目	必要度	説明
一般事項		物件名や計算条件等の一般事項を入力
一般事項 2		高さ面積等建物形状等に関するデータを入力
通り		通りに関するデータを入力
荷重		荷重に関するデータを入力
木材等		木材の許容応力度及び 2 次設計関係のデータを入力
設計方針		設計方針を入力
使用材料		使用材料を入力
断面算定		大梁の断面算定に使用する値を入力、接合部計算方法を入力
接合部		N値計算の指定と接合部金物記号の入力
2 次部材		2 次部材データの入力・計算・結果表示
基礎		基礎データの入力・計算・結果表示 (基礎梁入力後デ - タ転送により、基礎用反力反映可)
地中梁		地中梁データの入力・計算・結果表示
土台		土台データの入力・計算・結果表示

は必須入力項目です。

は必要に応じて入力/訂正して下さい。 は本プログラムでは任意計算項目です。

2.データの入力項目(「配置入力」ウィンドウ)

入力項目	必要度	説明
柱		柱を配置
耐力壁		耐力壁を配置(筋かい壁倍率含む) 梁上の壁耐力壁の剛性低減係数デ - タ入力考慮
大梁		大梁を配置
床		床を配置
壁		壁を配置
小梁		小梁を配置
丸太		丸太を配置
片持梁		片持梁を配置
床倍率		床倍率を配置(水平構面の負担水平力に対する検定)必修
図心設定		簡易計算用偏心率の図心領域を配置
柱追加		柱追加荷重を配置
柱検定		柱断面検定データを配置
梁検定		梁断面検定データを配置(追加荷重配置)
通し柱		
特殊	-	削除機能
柱グループ		柱をそろえる場合に配置
梁グループ		梁をそろえる場合に配置
筋かい		接合部計算を「N値計算」による場合は必須
柱接合部		接合部金物をそろえる場合に配置
屋根		屋根形状を直接入力(複合屋根入力対応)
節点移動		平面形状の柱座標移動の入力により平面傾斜に対応
基礎梁		基礎梁の設計デ - タの配置(基礎・アンカ - ボルトのデ - タ に使用)
節点直線補間	-	節点移動後に、直線補正により取り付く節点を直線化

は必須入力項目です。 は必要に応じて入力/訂正して下さい。 は本プログラムでは任意計算項目です。 3.計算方法に応じた必修データについて

ケース	2 階・平屋建てで建築基準法による構造計算(壁量の確認)をする場合 (但し、高さ>13m、軒の高さ>9m、延べ面積 500m ²) 壁量計算、壁充足率又は図心による偏心率の計算、接合部N値計算又は取り 付く壁の倍率に応じた接合部(形状による計算)
	2 階・平屋建てで任意指定による構造計算(壁量の確認と許容応力度の計 算)をする場合
ケ I	3階建てで建築基準法による構造計算(壁量の確認と許容応力度の計算) をする場合
ス	平屋、2階建て、3階建て共通 風圧力、地震力、壁量計算、壁充足率又は重心による偏心率、床倍率、水平 構面の負担水平力に対する検定、柱梁許容応力度計算、柱頭柱脚接合部の引 抜き力の計算、2次部材、べた基礎、布基礎・基礎梁の設計

接合部N値計算及び形状による計算は、2階建てまでとします。

- ケース の場合(簡易計算)
 - 1)「テキスト入力」ウィンドウ 「一般事項」の建物規模(階数)、「一般事項2」の床面積、階高
 - 見付け面積、
 - 2)「配置入力」ウィンドウ

「耐力壁」の壁倍率、「耐力壁」「壁」で閉じた建物、「柱」、「簡易用」の床面 積計算用建物範囲。N値計算をする場合は、さらに「筋かい」。 「筋かい」を配置した状態で形状による計算を実行すると補正がかかります。

- ケース の場合(詳細計算)
 - 「テキスト入力」ウィンドウ
 「一般事項」、「一般事項2」
 - 2)「配置入力」ウィンドウ 「柱」、「耐力壁」、「大梁」、「床」、「壁」、「耐力壁」「壁」で閉じた建物

3.テキスト入力

1.一般事項

👫 ファイル(E)	ታ∂ን⊦ንን₩)								
		地中導	₽.	=	E台 、	l,	ب ع	ックリスト	
一般事項	一般事項2	通り 荷重	木	対等 │ 設計方	針 仍	使用材料	算定条件	接合部	2次部材
物件名	店舗併用住宅B型								
建築場所	東京都								
建築主									
設計者	DDS								
用途	住宅	-							
建物規模		建物構造			1階重量	(kN) 0:自動			
〇半屋	○ 2階 ● 3階	● 木垣 (T階RC			0			
▼ PH階 ð	59)	W 111							
地盤(kN/m	2) 50	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	0 べた	根》	入れ(m)	0.5			
匚 軟弱地	盤地域			 転倒基礎根	入れ(m)	0.5			
地震地域係	数 1 💌	せん断力係数	0.2	• 転倒基礎重	量(kN)	253.7			
▶ 積雪を	考慮 最大積雪量(c	:m) 30		短期積雪の低減	値(%)	100			
□ 多雪地	域 雪単位荷重(N/m2/cm) 20		長期積雪の低減	値(%)	70			
	産量規定では多雪とし	<i>โ</i> รเ 1		地震時積雪の低	減値(%)	35			
屋根:	勾配による低減値	1 -	短期(地震)組合せ長期の低	減値(%)	35			
短期(風)組合	せ長期の低減値(%)	70	品	崔法等級(許容計	算にのみ	有効〉			
速度圧の	低減値(%)	100 💌		耐震等級	等級	1 💌			
┌ねじれ補	〕正	1		耐風等級	等級	1 💌			
○ しない	1			耐積雪等級	等級	1 💌			
● する	(下限1.0で補正)		(3)	雪地域のみ有効)					

項目	説明		単	位	省略値	制	限	値
物件名	物件名称(出力用)					全有	ትፈበፕ	ン字
建設場所	建設場所(出力用)					<u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u>		~ 1
建設主	建築主名(出力用)					全自	1 30₹	ン字
設計者	設計者名(出力用)					17		~ 1
用途	建物主要用途(出力用)				住宅	全角	自103	文字
建物規模	建物規模を選択([平屋],[2階],[3階])			3階			
建物構造	建物構造を選択 ([木造],[1階RC],[1階S])				木造	(3種類)		镇)
1 階重量	混構造の場合の1階部分の建物重量 0:自動計算 「建物構造」で[木造]が⊙0Nの場合	は無効	kN		0	0	99	999
地盤	長期地盤耐力		kN/r	'n	0	0	999	999

基礎	基礎地業種別を選択([布基礎],[べた基礎])		布基礎	(2種類)
根入れ	基礎の根入れ深さ	m	0	0 99.99
転倒基礎根入れ	建物転倒用の基礎根入れ深さ	m	0	0 99.99
転倒基礎重量	建物転倒用の基礎重量	kN	0	0 9999.9
軟弱地盤地域	軟弱地盤地域か否か		0FF	(ON,OFF)
せん断力係数	標準せん断力係数		0.2	0 9.99
積雪を考慮	積雪荷重を短期荷重として考慮するか否か [多雪地域]が₩ONの場合は無効		OFF	(ON, OFF)
最大積雪量	最大積雪量	cm	30	0 9999
短期積雪の 低減値	短期(積雪時)の積雪荷重の低減値	%	100	0 100
多雪地域	多雪地域か否か		OFF	(ON,OFF)
雪単位荷重	雪単位荷重	N/m²/cm	20,29	0 999
長期積雪の 低減値	長期の積雪荷重の低減値 [多雪地域]が₩0Nの場合に有効	%	70	0 100
屋根勾配によ る低減値	屋根勾配による低減値 [多雪地域]が₩0Nの場合に有効		1.0	0.01 1
地震時積雪の 低減値	短期(地震)時の積雪荷重の低減値 [多雪地域]が₩0Nの場合に有効	%	35	0 100
短期(風)組合せ 長期の低減値	短期(風)組合せ長期の低減値 [多雪地域]が₩0Nの場合に有効	%	70	0 100
短期(地震)組合 せ長期の低減値	短期(地震)組合せ長期の低減値 [多雪地域]が☑0Nの場合に有効	%	35	0 100
速度圧の低減値	速度圧の低減値	%	100	0 100
壁倍率 1 倍の 許容水平耐力	壁倍率1倍の許容水平耐力	N/m	1960	0 < 9999
地震地域係数	地震地域係数を選択		1	0 < 9.9
ねじれ補正	計算をする・しない[水平構面の計算に使用]			(ON,OFF)
下限1.0に補正	ねじれ補正係数を1.0以下の場合1.0に補正			(ON, OFF)
耐震等級	等級1,等級2,等級3		1	1 ~ 3
耐風等級	等級1,等級2		1	1~2
耐積雪等級	等級1,等級2 多雪地域のみ		1	1~2

1.物件名、建設場所

出力用です。全角40文字(半角80文字)以内で入力します。

2.建築主、設計者

出力用です。全角30文字(半角60文字)以内で入力します。

3.用途

出力用です。全角10文字(半角20文字)以内で入力します。

「住宅」,「専用住宅」,「店舗付き住宅」,「店舗併用住宅」の場合は

をクリックし、表示
されるプルダウンメニューより選択できます。

4.建物規模

建物規模は3階建て迄です。[平屋],[2階],[3階]のいずれかより選択します。 PH階ありチェックすると、新たに[PH階]の入力が出来ます。

5.建物構造

建物構造は木造及び1階部分がRC造又はS造の混構造となります。 [木造],[1階RC],[1階S]のいずれかより選択します。

6.1階重量(「建物構造」で[1階RC]又は[1階S]が ONの場合に有効)

混構造の場合、1階部分の建物重量を入力します。

〔0〕 を入力時は、入力データにより1階部分の建物重量を自動計算(2階・3階の重量の合計×2)をします。

_G.L

根入れ深

7. 地盤

長期地盤耐力(kN/m²)を入力します。 布基礎とする場合は、長期地盤耐力 30kN/m²程度必要となります。

8.根入れ

平均地盤面(G.L.)より基礎底までの根入れ深さ(m)を入力します。 根入れ深さは支持地盤までの深さとなりますが、寒冷地では凍土 深度以上をとる必要があります。

9.転倒基礎根入れ

建物転倒用の基礎根入れ深さ(m)を入力します。転倒基礎根入れは、転倒モーメント 計算高さに加算されます。

10. 転倒基礎重量

建物転倒用の基礎重量(kN)を入力します。

「3.7.1 転倒の検討」時に「2.3 水平に対する耐力壁の算定 建物重量の算定」の結果(基礎用重量の結果 Wi()内のF階の数値)に加える基礎重量。

11. 軟弱地盤地域

軟弱地盤地域の場合は₩ONにします。

軟弱地盤地域の場合、地震力に対する必要壁量 _Fを1.5倍します。

12. せん断力係数

標準せん断力係数は0.2以上、軟弱地盤地域については0.3以上を入力します。 「0.20」、「0.25」、「0.30」、「0.35」の場合は■をクリックし、表示されるプルダウンメニ ューより選択できます。

13.積雪を考慮

積雪荷重を短期荷重として考慮する場合は☑ONにします。 短期許容応力度(短期雪)が低減されます。許容応力度『P-38』を参照。

14.最大積雪量

最大積雪量(cm)は特定行政庁で指定する値を入力します。(例:札幌市中央区 140cm)

15.短期積雪の低減値

積雪を短期荷重として計算する場合の低減値(%)を入力します。(通常は100%)

16. 多雪地域

多雪地域の場合は
▼ONにします。
積雪を長期荷重として計算します。

					荷	重	組	合	せ		
長	ļ	抈	G + P	+ S × ·	長期積雪	雪時の	氐減率				
短	地震	夏時	G + P	G + P + K (G + P K + S × 地震時積雪の低減率) + S × 短期(地震)組合せ長期の低減率							〔減率
期	風	時	G + P	+ W +	S ×短期	期(風)約	目合せる	長期の	低減率		
	積雪	雪時	G + P	+ S ×	短期積雪	雪の低湯	咸率				

G:固定荷重 K:地震荷重 P K:地震用積載荷重 P:積載荷重 W:風荷重 S:積雪荷重

許容応力度が低減されます。許容応力度『P-39』を参照。

17.雪単位荷重

雪の単位荷重(N/㎡/cm)を入力します。

省略値は「20」。但し、[多雪地域]が20Nの場合は「29」となります。

18.長期積雪の低減値([多雪地域]が 20Nの場合に有効) 長期積雪時の低減値(%)を入力します。 19. 屋根勾配による低減値([多雪地域]が 20Nの場合に有効)

屋根勾配による低減値を入力します。

多雪地域で屋根勾配が30度以上で屋根に雪止めがない場合に低減することができます。

「1.0」,「0.75」,「0.5」,「0.25」の場合は**、**をクリックし、表示されるプルダウンメニューより選択できます。

- 20.地震時積雪の低減値([多雪地域]が☑0Nの場合に有効) 地震時積雪の低減値(%)を入力します。
- 21.短期(風)組合せ長期の低減値([多雪地域]が☑ONの場合に有効) 短期(風)組合せ長期の低減値(%)を入力します。
- 22.短期(地震)組合せ長期の低減値([多雪地域]が☑ONの場合に有効) 短期(地震)組合せ長期の低減値(%)を入力します。
- 23.風圧力に対する所要壁量

風圧力に対する所要壁量を入力します。

特定行政庁が特に強い風が吹くとして定めた区域では、50~75の間で特定行政庁が 定めた数値、その他の区域では50を入力します。 「50」、「55」、「60」、「65」、「70」、「75」の場合は「をクリックし、表示されるプルダウンメ ニューより選択できます。

24.速度圧の低減値

速度圧の低減値(%)を入力します。

「40」,「50」,「60」,「70」,「80」,「90」,「100」の場合は■をクリックし、表示されるプルダウンメニューより選択できます。

25.壁倍率1倍の許容水平耐力

壁倍率が1の耐力壁が長さ1m当り、水平力に対して耐える力(N)を入力します。 「3階建て木造住宅の構造設計と防火設計の手引き」では、建物の変形が1/120ラジ アン程度の値で終局耐力に対して安全率1.5以上になるように定めた数値が2000Nと なります。また、壁倍率1.0に対して、1960Nを追加しました。 「2000」、「1960」、「1300」の場合は≤をクリックし、表示されるプルダウンメニュー より選択できます。

26. 地震地域係数

地震地域係数を入力します。

「0.7」,「0.8」,「0.9」,「1.0」,「1.2」の場合は シをクリックし、表示されるプルダウンメニューより選択できます。

- 27. ねじれ補正(水平構面の負担水平力に対する検定でねじれ補正係数を使用します。) ねじれ補正の計算をする場合は♥ONにします。 水平構面の計算を行う時は、必ずねじれ補正の計算を♥ON にして下さい。
- 28. 補正値の下限値を1.0にする ねじれ補正計算後に、補正係数が1.0以下の場合に負担せん断力を1.0に戻して補正計算 前の負担せん断力の値で計算を行う。
- 29. 品確法等級設定 (許容応力度計算にのみ対応)

耐震等級設定

耐震等級1等級 標準せん断力係数Co×1.00倍(建築基準法規定内)

- 耐震等級 2 等級 標準せん断力係数Co × 1.25倍
- 耐震等級3等級 標準せん断力係数Co×1.50倍

耐風等級設定

耐風等級1等級	速度圧q×1.00倍(建築基準法規定内)
耐風等級2等級	速度圧q×1.20倍

- 耐積雪等級設定 (多雪地域の^図ONにすると有効) 耐積雪等級1等級 積雪荷重×1.00倍(建築基準法規定内)
 - 耐積雪等級 2 等級 積雪荷重 × 1.20倍

2.	一般	事項2	2							
👫 ファイル(E)	ሳሪ⊦ኻ₩									
- 一般事項	基礎 ──般事□	 頃2 通り	地中梁 │ 荷重	 木材等	土 設計方針	台 	 オ料 算:	チェ 定条件	ックリスト 接合部	2 次部材
建物高さ(m) 最高高さ 軒高 3階階高 2階階高 1階階高 1階席高さ 1階床高さ 路高差	11.5 8.8 2.8 2.8 3 0.2 0.3	床面積(m2)(0 3階床面積 2階床面積 1階床面積 延べ床面積 PH階床面積 建物長さ(m) X方向	入力で図心より 54.655 59.62 59.62 173.895 0 転倒用L .46	自動)	:面租度区: ○ I C 0 ZG 東 V0 (m/ 面積心要壁量 け面積(m2)と 直積指定す 積よ、0入	分 町 ④ IV 550 α s) [建(cm/m2) [建度圧(N/m る以外はの7 力で自動計算	0.27 32 マ 50 マ 2) く力で自動計	Ť		
PH留留高 一屋根形状- ○陸屋根 軒出(m) 屋根勾配 マ重い屋根	2.5 ⑦ 切妻 ×方向 0.6 3 ※として設計	Y 万向 C 寄せ棟 V 方向 0.6 0	/10	☐ 46, 87条用 屋根 3階上部 3階下部	87条を同一 ×方向 面積 12.01 13.51 13.51	見付け面積 速度圧 0	で行う Y方向 面積 3.28 7.37 7.37	速度圧 0		
屋根葺き 短期許容引 仕様(X) 短期許容引 仕様(Y)	オ き上げ荷重() き上げ荷重()	(方向) N/m2 (方向) N/m2	0	2階上部 2階下部 1階上部 1階下部 PH階上部 PH階下部	15.83 15.83 15.83 0 0	0	7.92 7.92 8.19 0 0	0		
□ 党風面積 (屋根入	の計算に屋 力でのデー2	吸へ力テータを 対入力が必要)	:1史つ							

項目	説明	単位	省略値	制限值
建物高さ				
最高高さ	G.L.~屋根最上部までの高さ		8.55	
軒高	G.L.~軒までの高さ		8.55	
3 階階高	屋根梁天端~2階梁天端までの高さ		2.7	0 99.99
2 階階高	2 階梁天端~1 階梁天端までの高さ	m	2.7	
1 階階高	1 階梁天端~2 階梁天端までの高さ		2.7	
1階床高さ	G.L.~1階梁天端までの高さ		0.45	0~±99.99
階高差	階高と計算用耐力壁有効高さの差		0.3	0 99.99
PH階高さ	PH階の高さ		0	0 99.99
床面積				
3 階床面積	3 階床面積	m²	0	0
2 階床面積	2 階床面積			9999.999

1 階床面積	1 階床面積			
PH階床面積	PH階床面積			
項目	説明	単位	省略値	制限值
延べ床面積	延べ床面積			
建物長さ転倒用し				
X 方向	X方向建物転倒用長さ		0	0 99.99
Y方向	Y方向建物転倒用長さ	m	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0 00.00
地表面租度区分	地表面租度区分 ~ より選択 [風を改正法で計算]が☑ONの場合に有効			~
V 0	[風を改正法で計算]が₩ONの場合に有効	m/s	0	0 99999
風圧力に対する 所要壁量	風圧力に対する所要壁量		50	0 < 9999
屋根形状	屋根形状を選択([陸屋根],[切妻],[寄せ棟])		陸屋根	(3種類)
軒出	軒の出の長さ (X・Y方向別)	m	0	0 9.99
屋根勾配	屋根勾配(比率入力) (X・Y方向別)		0	0 9.99
重い屋根として 設計	重い屋根として設計するか否か		OFF	(ON, OFF)
風受圧見付け面积	 責と速度圧			
46,87条を同一 見付面積で行う	46,87条を同一見付け面積で行うか否か		OFF	(ON,OFF)
[87条用] ([46条用]) ボタン	87条用又は46条用の風受圧見付け面積入力の 切替ボタン 「46,87条を同一見付け面積で行う」が〇OFF の場合に有効		87条用	(2種類)
面積	風受圧見付け面積 (X・Y方向別) (屋根、3階上部、3階下部、2階上部、 2階下部、1階上部別入力)	m²		
速度圧	速度圧 (X・Y方向別) 0:速度圧自動計算 (屋根~3階上部、3階下部~2階上部、 2階下部~1階上部、1階下部別入力)	N/?	0	0 999.99
屋根葺き材				
短期許容引き上 げ荷重	短期許容引き上げ荷重(X・Y方向別入力)	N/m²	0	0 < 9999
短期許容引き上 げ荷重 仕様	短期許容引き上げ荷重(X・Y方向別入力) 仕様材料名他	N/m²	0	0 < 9999

1. 最高高さ



4 . 2 階階高

2 階梁天端~1 階梁天端までの高さ(m)を入力します。 「テキスト入力 一般事項」の「建物規模」で[平屋]を選択時は〔0〕を入力しま す。

5.1 階階高

1 階梁天端~2 階梁天端までの高さ(m)を入力します。

6.1 階床高さ

G.L.~1 階梁天端までの高さ(m)を入力します。

7. 階高差

階高と計算用耐力壁有効高さの差(m)を入力します。

8.床面積(3・2・1階)

階毎に床面積(m²)を入力します。必要壁量と壁充足率で使用します。

3・2階床面積は、「テキスト入力 一般事項」の「建物規模」で[2階],[3階]を 選択時に有効です。

9.延べ床面積

建物の延べ床面積 (m²)を入力します。

10. 建物長さ転倒用L(X・Y方向)

建物転倒用長さL(m)をX・Y方向別に入力します。

11.風を改正法で計算 風荷重を改正法で計算する場合は☑のNにします。(□OFFの場合は現行法)
12.地表面租度区分([風を改正法で計算]が 20Nの場合に有効)

地表面租度区分	Zb	ΖG	
	5	250	0.1
	5	350	0.15
	5	450	0.2
	10	550	0.27

地表面租度区分を ~ より選択します。

13. V0([風を改正法で計算]がWONの場合に有効)

V0(m/s)を入力します。

14. 屋根形状

屋根形状を[陸屋根],[切妻],[寄せ棟]のいずれかより選択します。

15.軒出

軒の出の長さ(m)を入力します。(X・Y方向別)

16. 屋根勾配

屋根勾配を比率で入力します。(X・Y方向別)

17.重い屋根として設計

重い屋根として設計する場合は₩ONにします。

地震力に対する必要壁率

ZX	建築物の種類	係数を乗ずる階						
		亚层建	2 ß	皆建	3 階建			
		十座廷	1 階	2 階	1 階	2 階	3 階	
瓦ぶきなどの重い								
屋村	恨、土蔵造など	15	33	21	50	39	24	
の	重い壁の建物							
金属	禹板、石綿スレ							
—	トなどの軽い屋	11	29	15	46	34	18	
根の建物								
参	積雪1mの地域	25	43	33	60	51	35	
考	積雪2mの地域	39	57	51	74	68	55	

注1)積雪1~2mの地域では、直線補間によって求める。在来構法については 規定がない。屋根勾配により、積雪量を低減して考えてよい。(雪止めが なく、勾配60°超の場合は0としてよい。)

注2)軟弱地盤の場合には上表の値を1.5倍して適用する。

18.46,87条を同一見付け面積で行う

風受圧見付け面積の入力を46,87条共に同一見付け面積で行う場合は**№**0Nにします。



図-17 見付面積の取り方

19.[87条用]ボタン([46条用]ボタン)

87条用の風受圧見付け面積の入力を行う場合は、[87条用]を表示させます。
46条用の風受圧見付け面積の入力を行う場合は、[46条用]を表示させます。
[87条用]と[46条用]はクリックする毎に入替ります。
上記「20.46,87条を同一見付け面積で行う」が□0FFの場合に表示します。

- 20.風受圧見付け面積(屋根、3階上部、3階下部、2階上部、2階下部、1階上部)
 X・Y方向別に風受圧見付け面積(m²)の入力を行います。
 1階下部の入力はありません。
- 21.速度圧(屋根~3階上部、3階下部~2階上部、2階下部~1階上部、1階下部)
 X・Y方向別に速度圧(?)の入力を行います。
 〔0〕を入力時は、速度圧を自動計算します。

耐積雪等級 2等級時 速度圧を直接入力する場合は、速度圧×1.0倍を入力して下さい。 2等級時は、自動計算で速度圧×1.2倍で計算処理します。

22. 屋根葺き材

X・Y方向別に短期許容引き上げ荷重(N/m²)の入力を行います。

3.通り

w W	льдл	T.			1 		14.4.5		r —	
. 67	接合部	います。	2次部	材 1	基 卷子	礎 1 エ++***) /± =	-	土台
#×	"争項	一版争項。	2	2 L	1可里	不何寺	訳訂力好	19月	11/2/874	具疋栄件
	× 万向]	1 アカロ			新規物件作成	御制は20×20)の通り	数です	+-
No	名称	間隔	名称	間隔		「間隔の他かて」 必要に広じて	川になる通りまで 「修正してお使」	*か有効 *下す! *	となりま	: J
1	<u>X1</u>	910	Y1	600	_	表示・計算・	出力は有効通り	いしてい J数まで	行います	-
2	X2	455	Y2	910	_	清正し	冬森の知期化	1		
3	X3	455	Y3	910	_	<u></u>		_		
4	X4	910	Y3'	455		通り	間隔の初期化			
5	X5	910	Y4	455		┌初期化時の	の設定			
6	X6	910	Y5	910		通り間隔(mm) 910		-	
7	X7	910	Y6	910		BB	+4.4= 1		_	
8	X8	910	¥7	910		[开]	ין דופע	_		
9	X9	0	Y8	455		終	了行 19			
10	X10	910	Y8'	455		名称:	文字列			
11	X11	910	Y9	455		開始	(文字 1	_		
12	X12	910	Y9'	455		□初期化方	。			
13	X13	910	Y10	455		 両方 	° ×	ΟY		
14	X14	910	Y11'	455		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	<u></u>			
15	X15	910	Y11	455		 ○ 通常 	 〇 順文字	ດທະ	lt	
16	X16	910	Y11'	455						
17	X17	910	Y12	910						
18	X18	910	Y13	910						
19	X19	910	Y14	910						
20	X20	0	Y15	0						
21	¥21	0	Y16	910	-					

項	目	説	明	単位	省略値	制	限	値
X 方向	名称	X方向通り名称			X1 ~	半角	之9月	、字
"	間隔	〃 スパン長		mm	910	0	99	99
Y 方向	名称	Y方向通り名称			Y1 ~	半角	之 6 1	、字
"	間隔	〃 スパン長		mm	910	0	99	99

1.名称(X・Y方向)

半角6文字(全角3文字)以内で通り名称を入力します。最大通り数は50です。 初期表示は、X方向がX1~X50、Y方向がY1~Y50です。

2.間隔(X·Y方向)

スパン長(mm)を入力します。最大スパン数は49です。 初期表示は、X・Y方向共に20スパン分のスパン長910mmがセットされています。

3. 有効スパン数(通り)について

No.1から「間隔」を認識します。「間隔」に〔0〕が入力されると以降のデータを無効とします。

上記の画面の場合は、「X方向 間隔」の「No.9」に〔0〕が入力されていますの で、X方向は9通り(8スパン)が有効データとなります。 4.任意の通り名称を一括して設定する方法

例1) X方向の全(50) 通り分の通り名称をP1~P50とするには

初期化時の設定項目の「開始行」に〔1〕を入力します。(1通り目から)

- の「終了行」に〔50〕を入力します。(50通り目迄)
- " の「名称文字列」に〔P〕を入力します。(通り名称のP)
- "の「開始文字」は〔1〕を入力します。(通り名称の1)
- "の「初期化方向」は[X]をクリックします。(X方向)
- "の「文字パターン」は[順文字]をクリックします。

[通り名称の初期化]ボタンをクリックします。

例2)Y方向の5通り目から15通り目迄の通り名称をA~Kとするには

初期化時の設定項目の「開始行」に〔5〕を入力します。(5通り目から)

- "の「終了行」に〔15〕を入力します。(15通り目迄)
- "の「名称文字列」は空欄にします。(共通の通り名称は無し)
- " の「開始文字」は〔A〕を入力します。(通り名称のA)
- "の「初期化方向」は[Y]をクリックします。(Y方向)
 - の「文字パターン」は[順文字]をクリックします。

[通り名称の初期化]ボタンをクリックします。

「名称文字列」には共通となる通り名称を入力します。「開始文字」には変化させる通 り名称を入力します。「名称文字列」+「開始文字」が一括設定後の通り名称となりま す。

「文字パターン」について

[通 常]……「名称文字列」+「0~」(「開始文字」の入力値は無効です。)
 [順文字]……「名称文字列」+「開始文字~(A,B,C…)(a,b,c…)(1,2,3…)(ア,1,ウ…)」
 [いろは]……「名称文字列」+「開始文字~(1,0,1…)(い,ろ,は…)」

5. 任意の通り間隔を一括して設定する方法

例1)両方向共に全(49)スパン分のスパン長を1000mmとするには

初期化時の設定項目の「通り間隔」に〔1000〕を入力します。(スパン長1000mm)

- "の「開始行」に〔1〕を入力します。(1スパン目から)
- "の「終了行」は空欄にします。

"の「初期化方向」は[両方]をクリックします。(両方向) [通り間隔の初期化]ボタンをクリックします。

例2) Y方向の5スパン目から15スパン目迄のスパン長を1200mmとするには

初期化時の設定項目の「通り間隔」に〔1200〕を入力します。(スパン長1200mm)

- "の「開始行」に〔5〕を入力します。(5スパン目から)
- の「終了行」に〔15〕を入力します。(15スパン目迄)
- "の「初期化方向」は[Y]をクリックします。(Y方向)

[通り間隔の初期化]ボタンをクリックします。

「通り間隔」が「450」、「455」、「500」、「900」、「910」、「1000」の場合は ■をクリックし、表示されるプルダウンメニューより選択できます。

4.荷重

森 ファイル(E) ワィンドワ(W)	۲		Γ						
基礎	년 <u>1</u>	や中梁 し		î Î/+m		~ ~ ~ ~	チェック	リス	►
一般争項 一般争項2	通り	10] 里	木材等 設計方針	使用	1初料 算	〕定条	:件 接合	5° 86	2次部材
積載荷重		固定荷重	名称	≣+N/m2	荷重名1	N/m2	荷重名2	N/m2	荷重名3 🔺
屋根	~	屋根	かわらぶき	790	かわら		野地板		たるき
○ 積載なし ● 居室の1/20	「居室」	天井	セッコウホ~~ト~ 9mm	200	つり木		野緑		セッコウホット
3階 2階	1 階	PH階床	畳仕上	690	畳 (根太:	290	床組	200	天井
 居室 居室 	 居室 	3階床	板張り	990	仕上(根太	540	床組	200	天井
○ 事務室 ○ 事務室	 事務室 	2階床	板張り	990	仕上(根太	540	床組	200	天井
○ 店舗 ○ 店舗	○ 店舗	1階床	リノリウム張り	400	仕上(根太	200	床組	200	
PH階 積載なし ▼	[内壁PH階	セッコウホ~~ト* 9mm	400	仕上両面	250	軸組	150	
	í	内壁3階	セッコウホ~~ト* 9mm	400	仕上両面	250	車舶組	150	
その他1 居室 ▼	☑ 屋外	内壁2階	セッコウホ~~ト゛ 9mm	400	仕上両面	250	車曲糸且	150	
その他2 居室 👤	□ 屋外	内壁1階	セッコウホ~~ト゛ 9mm	400	仕上両面	250	軸組	150	
その他3 居室 _	│ □ 屋外	外壁PH階	利刘仕上	990	外部仕上	690	軸組	150	内部仕上
その他4 居室 💌	□ 屋外	外壁3階	刊列仕上	990	外部仕上	690	軸組	150	内部仕上
その他5 居室 ▼	□ 屋外	外壁2階	刊列仕上	990	外部仕上	690	軸組	150	内部仕上
その他6 居室 💌	□ 屋外	外壁1階	利刘仕上	990	外部仕上	690	軸組	150	内部仕上
その他7 居室 💌	□ 屋外	その他1	板張り	450	仕上(根太	250	床組	200	
その他8 居室 ▼	□ 屋外	Z (T) (H (1))	1200/140	0					
その他9 居室 ▼	□ 屋外	リストから	5 17 5 17	ト保存	ロフト行貨	II B全			<u> </u>
		200110		1 14 17	97111	a Par			
「産低用」	いい キャンティ	240 + ¥.45 5	0.023 = 0.0					<u> </u>	
菟弥韋(主なら)									
気ぶき(主あり)	_								
波形鉄板ぶき	石	計重す	マスタリ	ス					
薄鉄板ぶき		- —		•••	-				
溥廷敬ぶさ ガラス 屋根									
ガラス屋根									
厚形ル-hふき									
									~

項目	説	明	単 位	省略値	制	限	値
名称	固定荷重名称				全角	有10プ	て字
計N/m²	固定荷重合計		N/m²		0	999	999
荷重1~6	荷重名称				全角	有10プ	て字
N/m ²	荷重1~6の重量		N/m²		0	99	99

- 1.積載荷重(床用)
 - 1) 屋根は、[積載なし]、[居室の1/2]、[居室]より選択します。
 - 2)床(PH階、3階、2階、1階)は、[居室]、[事務室]、[店舗]より選択します。 1階床は、計算には使用していません。
 - 3)その他1~その他9(9種)

[居室]、[事務室]、[店舗]、[積載なし]、[居室の1/2]より選択します。 屋外の床用とする場合は、[屋外]をクリックし、☑ONにします。

[屋外]を図ONとした場合で積雪を考慮としている時、雪荷重が加算されます。

テキスト入力 - 4

室名	床用L.L.	柱·大梁·基礎用L.L.	地震用L.L.
居室	1800(N/m²)	1300(N/m ²)	600(N/m²)
居室の1/2	900(N/m²)	650(N/m ²)	300(N/m²)
事務室	2900 (N / m²)	1800 (N / m ²)	800(N/m²)
店舗	2900 (N/m²)	2400 (N/m ²)	1300(N/m²)

2.固定荷重

1)床用(屋根、天井、PH階床、3階床、2階床、1階床、その他1~その他9) 屋根勾配による荷重の増大は自動計算しますので、勾配による固定荷重の割増 を行わないで下さい。 屋根荷重=積載荷重(屋根)+固定荷重(屋根)+固定荷重(天井)

固定荷重(屋根)は水平見付け面積当たりの荷重に換算された荷重となります。

2)壁用(内壁PH階、内壁3階、内壁2階、内壁1階、外壁PH階、外壁3階、 外壁2階、外壁1階)

建物の外周に配置される壁(耐力壁も含む)が外壁となります。

- 3)その他1からその他9まで(9個まで登録可能) 階毎に、下屋・バルコニ - ・床荷重など積載荷重・固定荷重が異なる荷重が生じた 場合に使用します。
- 4)入力について
 - ・「名称」は全角10文字(半角20文字)以内で固定荷重名称を入力します。
 - ・「計N/m²」は固定荷重の合計重量(N/m²)を入力します。「荷重名1~6」 の各重量を自動計算しませんので、必ず合計した重量を入力して下さい。
 - 「荷重名1~6」と「N/m」は、荷重名称と重量(N/m)を入力します。最 大で6種類の入力ができます。

「荷重名1」と「荷重名2」それぞれに重量を入力せずに、合計した重量を1 つ入力する場合は、「N/m²(荷重名1)」には空欄として下さい。〔0〕を入 力しないで下さい。そして、「N/m²(荷重名2)」には合計した重量を入力し ます。

3.荷重マスタリスト

「荷重マスタリスト」は全データ(物件)共通のマスタです。 標準ファイルは「C:¥Ddsys¥MOKU3PROG¥kjsel.txt」です。

(屋根用)			
亜鉛鉄板ぶき	: 鉄板 + 野地板 + たるき 250 + 小屋組 2	200 =	450
銅板ぶき	: 銅板 + 野地板 + たるき 250 + 小屋組 2	200 =	450
彩色スレート	: 彩色スレート + 野地板 + たるき 290 + 小屋組 2	200 =	490
かわらぶき	:かわら +野地板 + たるき 590 + 小屋組 2	200 =	790
(天井用)			
セッコウホ゛ート゛ 9mm	: つり木 + 野縁 + セッコウボード 200	=	200
セッコウホ ~ ト * 12mm	: つり木 + 野縁 + セッコウボード 250	=	250
セッコウホ ~ ト * 9+12mm	: つり木 + 野縁 + セッコウボード 290	=	290
セッコウホ ート 12+12mm	: つり木 + 野縁 + セッコウボード 340	=	340
(床用)			
畳仕上	: 畳 (根太含む) 290 + 床組 200 + 天井 20)0 =	690
販張り	: 仕上(根太含む) 250 + 床組 200 + 天井 20	00 =	650
リノリウム長り	: 仕上(根太含む) 200 + 床組 200 + 天井 20	0 =	600
板張り	: 仕上(根太含む) 540 + 床組 200 + 天井 25	50 =	990
販張り	: 仕上(根太含む) 590 + 床組 200 + 天井 34	10 =	1130
畳仕上	: 畳 (根太含む) 290 + 床組 200	=	490
販張り	: 仕上(根太含む) 250 + 床組 200	=	450
リノリウム長り	: 什上(根太含む) 200 + 床組 200	=	400
(内壁用)			
セッコウホ゛ート゛ 9mm	: 仕上両面 250 + 軸組 150	=	400
ヤッコウホ~ート、 12mm	: 仕上両面 340 + 軸組 150	=	490
セッコウホ゛ート゛ 15mm	: 仕上両面 440 + 軸組 150	=	590
セッコウホ ~- ト 12+12mm	: 仕上両面 690 + 軸組 150	=	840
(外壁用)			
tugu/士上	: 外部仕上 690 + 軸組 150 + 内部仕上 150	=	990
タイル張り	: 外部仕上 930 + 軸組 150 + 内部仕上 150	= 1	1230
耐火建材	: 外部仕上 490 + 軸組 150 + 内部仕上 150	=	790
tugu/士上	: 外部仕上 690 + 軸組 150 + 内部仕上 250	= 1	1090
もルタル仕上	: 外部仕上 690 + 軸組 150 + 内部仕上 340	=	1180
防火サィディング	: 外部仕上 200 + 軸組 150 + 内部仕上 150	=	500
その他 1	: 0		
その他2	: 0		

「荷重マスタリスト」
出荷時の設定値

1) [リストから] ボタン

「荷重マスタリスト」の1データを「固定荷重」データで使用します。

- 操作 「荷重マスタリスト」の使用するデータ表示位置(行)をクリックします。 「固定荷重」データの使用先(「名称」表示位置)をクリックします。 [リストから]ボタンをクリックします。 確認メッセージが表示されますので「はい]ボタンをクリックします。
- 2) [リストへ]ボタン
 - 「固定荷重」データを「荷重マスタリスト」へ登録します。 リスト保存を行わないと、「荷重マスタリスト」内容は更新されません。
 - 操作 登録する「固定荷重」データの「名称」表示位置をクリックします。 「荷重マスタリスト」の登録位置の下側(行)をクリックします。 [リストへ]ボタンをクリックします。 確認メッセージが表示されますので「はい]ボタンをクリックします。
- 3) [リスト保存] ボタン

「荷重マスタリスト」の変更内容を保存します。

- 操作 [リスト保存]ボタンをクリックします。 確認メッセージが表示されますので[はい]ボタンをクリックします。
- 4) [リスト行削除] ボタン

「荷重マスタリスト」の内容を削除します。

リスト保存を行わないと、「荷重マスタリスト」内容は更新されません。

操作 「荷重マスタリスト」の削除するデータ表示位置(行)をクリックします。 [リスト行削除]ボタンをクリックします。 確認メッセージが表示されますので[はい]ボタンをクリックします。

5.木材等

۶	キスト	ر بر ۲							_ 🗆 ×
	接	合部	2)次部株	t Ì	基礎	L.	地中梁	. 1	土台
-	·般事	頁 │ 一般事項	2 通년	荷	ī重	木材等	設計方針	使用植	材料 算定条件
許	容応力	度	長期(N/mm2)(上段) 判	豆期(N/mm2)	(下段)	ヤンク	*係数X100	0
	番号	名称	圧縮	引張り	曲げ	せん断	めり込み	N/mm2	
	1	1種	8.1	6.5	10.3	0.9	3.1	10	
	短期		14.8	11.8	18.8	1.6	5.6		
	2	2種	7.6	5.9	9.8	0.8	2.5	9	
	短期		13.8	10.8	17.8	1.4	4.5		
	3	3種	7	5.4	9.2	0.8	2	8	
	短期		12.8	9.8	16.8	1.4	3.6		
	4	4種	6.5	5	8.1	0.7	2	7	
	短期		11.8	9	14.8	1.2	3.6		
	5	-	0	0	0	0	0	0	
	短期		0	0	0	0	0		
	6	-	0	0	0	0	0	0	
	短期		0	0	0	0	0		
	▶ [2] 1階満 地震 地震	大設計を行う 構造階高(m) 寺の変位 ∂×(c 寺の変位 ∂y(c	0 cm) 0 cm) 0	F	2・3階許容 1階許容変刑 【 X方向ル・ 【 Y方向ル・	容変形角 1/ ℓ角 1/ − ŀ 2 − ŀ 2	150 200		

項目	説明		単	位	省略値	制	限	値	
許容応力度									
名称	名称					全角	角63	文字	
圧縮	長期圧縮許容応力度(上段) 短期圧縮許容応力度(下段)								
引張り	長期引張許容応力度(上段) 短期引張許容応力度(下段)					0 999			
曲げ	長期曲げ許容応力度(上段) 短期曲げ許容応力度(下段)		N /'	?	0		99	99	
せん断	長期せん断許容応力度(上段) 短期せん断許容応力度(下段)				0	0 000.0	0.0		
めり込み	長期めり込み許容応力度(上段) 短期めり込み許容応力度(下段)								
ヤング係数	ヤング係数		1000• N /?						
2 次設計を行う	 混構造の場合、2次設計を行うか否か 「建物構造」で[木造]が・ONの場合は無効 	边			OFF	(0	N,OF	F)	
1 階構造階高	 混構造の場合の1階の構造階高 0:「建物形状」の「1階階高」に同じ [2次設計を行う]が□0FFの場合は無効]	m	l	0	0	99	.99	

テキスト入力 - 5

項目	説	明	単位	省略値	制	限值
地震時の変位	混構造の場合の1階の⁵ [2次設計を行う]が□	也震時変位(x・ y) (X・Y方向別) ◯OFFの場合は無効	cm	0	0	999.9
2 ・3 階許容3 形角	・3階許容変 混構造の場合の2・3階の許容変形角 [2次設計を行う]が□0FFの場合は無効					
1 階許容変形角		200	0	9999		
ルート 2 (X ・Y 方向)	混構造の場合の設計ル- [2次設計を行う]が□		OFF	(0	N,OFF)	

1.許容応力度

木材の許容応力度は12種類まで登録できます。 新規データ作成時には、下記の内容が自動セットされます。

番号	名称		圧縮	引張	曲げ	せん断	めり込み	ヤング係数	
1	1 1 55	長期	8.1	6.5	10.3	0.9	3.1	10	
1	「小王	短期	14.8	11.8	18.8	1.6	5.6	10	
ſ	っ秳	長期	7.6	5.9	9.8	0.8	2.5	0	
Z	∠ ↑里	短期	13.8	10.8	17.8	1.4	4.5	9	
C C	3 3種	っ秳	長期	7	5.4	9.2	0.8	2	o
C		短期	12.8	9.8	16.8	1.4	3.6	0	
~	⊿秳	長期	6.5	5	8.1	0.7	2	7	
4	4 个里	短期	11.8	9	14.8	1.2	3.6	I	
E		長期							
5		短期							
c		長期							
0		短期							

(単位:N/?)(ヤング係数 単位:1000・N/?)

? 積雪考慮時の許容応力度低減

積雪考慮時(雪短期)に各許容応力度が低減されます。低減されるのは、長期+ 短期雪の応力時になります。

柱短期雪が伝達する柱の圧縮・引張・めり込み許容応力度が低減
長期長期1.0×Lfk1.0×Lfk1.0×Lft雪短期0.8×sfk0.8×sfk0.8×sft組合せ長期、雪短期、水平力

梁 短期雪が伝達する梁の曲げ・せん断許容応力度が低減

0.8×sfb 0.8×sfs

組合せ 長期 + 短期雪

? 多雪考慮時の許容応力度低減

多雪考慮時(各組合せ)に各許容応力度が低減されます。

- 柱雪荷重が伝達する柱の圧縮・引張・めり込み許容応力度が低減
長期長期1.0×Lfk雪長期1.3×Lfk1.3×Lfk1.3×Lft1.3×Lfk1.3×Sfm雪短期0.8×sfk0.8×sfk0.8×sft0.8×sfk0.8×sfm組合せ長期、雪長期、雪短期、水平力梁雪荷重が伝達する梁の曲げ・せん断許容応力度が低減
 - 長期 1.3×Lfb 1.3×Lfs
 短期 0.8×sfb 0.8×sfs
 - 組合せ 長期、長期+地震、長期+風、長期+雪
- 2.2次設計を行う(「一般事項」の「建物構造」で[1階C]又は[1階S]が●ONの場合に有効) 混構造住宅として、2次設計を行う場合は▼ONにします。
- 3.1階構造階高([2次設計を行う]が☑ONの場合に有効)
 1階の構造階高(m)を入力します。
 〔0〕を入力時は、「建物形状」の「1階階高」に同じとします。
- 4.地震時の変位(x、y)([2次設計を行う]が☑ONの場合に有効)
 1階の地震時の変位(x:X方向、y:Y方向)(cm)を入力します。
- 5 . 2 3 階許容変形角([2 次設計を行う]が ONの場合に有効)
 2 3 階の許容層間変形角を入力します。
 「150」、「200」の場合は ●をクリックし、表示されるプルダウンメニューより選択できます。
- 6.1 階許容変形角([2次設計を行う]が☑ONの場合に有効)
 1 階の許容層間変形角を入力します。

「120」,「150」,「200」の場合は ●をクリックし、表示されるプルダウンメニューより選 択できます。

- 7.X方向ルート2、Y方向ルート2([2次設計を行う]が☑ONの場合に有効) 設計ルートは自動判定しますが、設計者判断により設計ルートをルート2とする場合 は、X・Y方向別に☑ONにします。
- 8. 木三郎の木材強度は、日本農林規格目視等級区分の内無等級木材の強度が樹種別に セットされます。
 - 1種 べいまつ
 - 2種 ひば、ひのき、べいひ
 - 3種 つか、べいつが
 - 4種 もみ、えぞまつ、すぎ、スプル ス

6.設計方針

☆ 木三郎 ver3.18 [.¥MOKU32DATA¥店舗併用住宅B型] - [テキスト入力]						
森 ファイル/E) ウィントウ						
地中梁 土台 チェックリスト						
──般事項 │ ──般事項2 │ 通り │ 荷重 │ 木材等 □設計方針 │ 使用材料 │ 算定条件 │ 接合部 │ 2次部材 │ 基礎						
設計方針						
床は剛な床組として設計する						
長期ヤング係数の低減値(%)						
横架材のせん断力の安全率(%)						
□ 変形増大率で検討						
準拠した基準・参考図書						
☑ 建築基準法・同施行令・告示等						
▼ 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書						
▼ 鉄筋コンツート構造計算規準・同解説						
〒 網構造設計規準						
〒 建築基礎構造設計指針						
□ 木構造設計規準・同解説						
▼ 3階建て木遺住宅の構造設計と防火設計の手引き						
□ 木造の設計						
□ 3階建混構造住宅の構造設計の手引き						
準耐火建築物の防火設計指針						
「 木造軸組工法住宅の許容応力度設計						
□ 木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2008年版)						

項	目	単位	省略値	制	限	値
床は剛な床組みとして設計する						
長期ヤング係数の低減値	%	100	0		100	
横架材のせん断力の安全率					00	
準拠した基準・参考図書				(1	0種類	镇)

1.床は剛な床組みとして設計する

床組みには、柔な床組みと剛な床組みがあります。このアプリケーションは、剛な床組 みとして計算します。

- 剛な床 :水平構面の剛性が十分期待できる床 柔な床 :水平構面の剛性が十分期待できない床
- 2.長期ヤング係数の低減値

たわみの検討「断面算定時」に使用する長期ヤング係数の低減値(%)を直接入力します。

「50」,「60」,「70」,「80」,「90」,「100」の場合は

●をクリックし、表示されるプルダウン

メニューより選択できます。

長期にわたり全荷重近くの荷重が作用する場合は、クリープたわみを考慮して長期ヤン グ係数を低減(50%)して支障上の判断をしなければなりません。 2. 横架材のせん断力の安全率

横架材のせん断力の安全率(%)を入力します。

「50」,「60」,「70」,「80」,「90」,「100」の場合は**■**をクリックし、表示されるプルダウン メニューより選択できます。また直接数値を入力できます。

梁のせん断力に対し仕口の切欠きなど考慮して安全率を入力します。実用的には、80%ぐらいとされています。またやむを得ず切込みを設ける場合は、「梁検定」の切欠き・ 切欠き高さを入力します。

3.準拠した基準・参考図書

一般事項の出力用です。10項目について準拠した基準・参考図書を☑ONにします。

4. 変形増大率の検討

建築	物の部分	条件式
木造	はり	D/L 1/12

D:中央部はりせい

L:スパン

变形增大係数

構造の形式	変形増大係数
木造	2

はりの条件式にかかわらずたわみをチェックします。

長期応力によるたわみに、構造の形式に応じて長期荷重により変形が増大する事の調整係 数(変形増大係数)を乗じ、更にスパンで除した値が1/250以上の時にメッセージを 出力します。

変形増大率のチェックがされた場合は、長期ヤング係数低減値は、入力値にかかわらず100 パーセントで計算します。チェックしない場合は、長期ヤング低減値を乗じてたわみが梁 については1/250以上の時、2次部材については1/300以上の時にメッセージを 出力します。

計算個所

梁の断面検定、2次部材(根太)

2次部材(根太以外)は、たわみ制限は、1/200をチェックします。

7.使用材料

林テキスト入力						
接合部	2次部材	│ 基础	ŧ +++^^~	地中梁	使用材料	土台
→版争項 →版争項2	通り 	何里	- 不付寺	設計力却	12/11/1/144	具定余件
使用物料(陸準法計算者の	一版争项出力部分	「このみ」使用	しています			
						<u></u>
1 階柱						
2階柱						
3階柱						
梁						
母屋						
たる木						
根太						
(2)鉄筋,コンクリート						
						Y

1.使用材料

ー般事項出力用です。 使用材料について入力します。テキスト形式による入力です。 文字数、行数の制限はありません。

8.断面算定条件



項	目	誽	明	単	位	省略値	制	限	値
接合部の 法	計算方	軸力より計算 : N値計算に準 N値計算 : 2 階以下の通 形状による計算: 2 階以下の通	「拠した方法 「物 「物			軸力			
算定検定	の指定	接合部の計算タイプを指定				検定			
使用する	梁幅	使用する大梁の幅			n	10.5	0	99	.9
使用材種		使用する大梁の材種				1	1	~ 1	2
柱の応力	選択	許容耐力で計算標準チェック時	持応力結果使 用						
めり込み		最下階の少量のめり込みを許容	する。			しない			
断面検定	新面検定出力 代表断面デ-タのみ出力(出力削除出来る)					しない			
梁グル - ピング 梁サイズ順並び替え・梁番号の振り直し						しない			

1. 接合部の計算方法

柱と梁(土台)の接合部金物の計算方法を指定します。

軸力より計算 : 木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2008年版)による壁の許容 せん断力より、金物の選別を行います。 入力は、柱、梁、床、壁、耐力壁+筋かい(壁倍率)の配置が必要 になります。

N値計算: 改正基準法によるN値計算を行います。N値計算には、取りつく 壁の倍率による場合と耐力壁(筋かい)のN値による計算の2種 類があり次項の「接合部」で指定します。 入力は、N値計算が柱、梁、床、壁、耐力壁・筋かいの配置、取 りつく壁の倍率では耐力壁が必要になります。

2.算定検定の指定

接合部の算定 : 接合部金物の選定を自動でします。

接合部の検定 : 配置された接合部金物の判定をします。配置された金物がなけれ ば選定をします。接合部金物の配置は、柱金物等で指定します。

3.使用する梁幅

使用する大梁の幅(cm)を入力します。

「10.5」,「12」,「13」,「13.5」,「15」,「17」の場合はごをクリックし、表示されるプルダウンメニューより選択できます。

4.使用材種

使用する大梁の材種番号(「テキスト入力」の「許容応力度」の番号)を選択します。

5.柱断面算定・検定時の選択

チェック無しの場合は、許容耐力より断面計算を行う。 チェック有りの場合は、水平力の検討の応力結果を使用します。

6. サイズの算出用刻み(cm)(選択可能)

算出される大梁のせいを表示しています。入力はできません。 算出される梁せいは最小で10.5cm、最大で60.0cmです。

刻れ店	10.5	12.0	13.0	13.5	15.0	17.0
刻み個	18.0	21.0	24.0	27.0	30.0	33.0
	36.0	39.0	42.0	45.0	51.0	60.0

選択した梁せいは選定に使用しない項目を追加した。 使用したくない梁せいサイズをマウスで選ぶと、選定計算で選んだ梁せいサイズを 飛ばし、次の梁サイズを選択する。

7.最下階の少量のめり込みを許容する。

最下階の土台めり込み耐力割り増しを50%割り増しを最下階の少量のめり込みを 許容するに変更

 『チェックOFFの場合』 平成13年告示第1024号(大臣が定める計算方法) 一般地域の場合
 G + P(長期)
 【fm = 1.1 × F / 3】

- G + P + S (中短期) 【fm = 1.6 × F / 3】
- G + P + W 又は G + P + K (短期) 【fm = 2.0×F/3】

多雪地域の場合

- 【fm=1.1×F/3】 【fm-1 G + P (長期) G + P + 0 . 7 S(中長期) [fm=1.43×F/3] G + P + S (中短期) [fm=1.6×F/3] G+P+0.35S+W 又は G+P+0.35S+K(短期) $[fm = 2.0 \times F/3]$
- 『チェックONの場合』 参考図書〔木質構造設計基準・同解説〕2006年版 設計資料P401参照 (長期・中長期の場合基準許容応力度(F/3)の1.5倍以下) (中短期の場合基準許容応力度(F/3)の2.0倍以下) 一般地域の場合 G + P (長期) [fm=1.5×F/3] $[fm = 2.0 \times F/3]$ G + P + S (中短期) G+P+W 又は G+P+K(短期) 【fm=2.0×F/3】 多雪地域の場合 G + P (長期) [fm=1.5×F/3] G + P + 0 . 7 S (中長期) 【fm=1.5×F/3】 G + P + S (中短期) [fm=2.0×F/3] G+P+0.35S+W 又は G+P+0.35S+K(短期) $[fm = 2.0 \times F/3]$

8.梁断面検定結果の出力指定

『チェックONの場合』 各グル - プ内の代表デ-タのみ個別の梁検定結果の出力を行う 出力の省略が出来るので計算書のペ - ジが削減できる

9.梁グル - ピング時の梁サイズ順の並び替えと梁番号の振り直しを行わない 『チェックONの場合』 梁のグル - ピングを直接入力した場合にONにしてください。

直接入力が優先する。

9. 接合部

1. 選定方法

<u>ポテキスト入力</u>						_ 🗆 🗵
│ 一般事谊 │ 一般:	事項2 🗍 通り	荷重	木材等	設計方針	使用材料	算定条件
接合部	2次部材		基礎	地中梁	Ì	土台 🚶
選定方法 柱頭柱脚	「筋かい」					
 ← 社会物選定・検知	」 からない 目に用いる計算方法― 算					

項	目	説	明	単	位	省略値	制	限	値
柱金物選定・検定に用いる計算方法									
N値計算 形状によ	〕 こる計算					N値			

「9.算定条件」の接合部の算定方法で「壁倍率より計算」を選択した場合に考慮されます。 (N値計算と形状による計算は、2階以下の建物に限ります。)

N値計算

改正基準法によりN値計算を行います。筋かいの壁倍率よりN値を計算しN値に応じた 必要接合部耐力を求めます。

N値の値	接合	必要耐力	全物等(これらと同等以上の接合方法を含む)
	1 포 디		金物寺(これらこ内寺以上の後日川仏を日む)
	記号	(k N)	
0.0以下	(61)	0.0	短ほぞ差し、かすがい打
0.7以下	(ろ)	3.4	長ほぞ差し込み栓打、L字形かど金物くぎCN90×8本
1.0以下	(は)	5.1	T字型かど金物くぎCN65×5本、山形プレートくぎC N90×8本
1.4以下	(に)	7.5	羽子板ボルト 12mm、短冊金物

表 接合部の仕様(告示表3に対応)

1.6以下	(ほ)	8.5	羽子板ボルト 12mmに長さ50mm径4.5mmのスクリュー釘
1.8以下	(へ)	10.0	10kN用引き寄せ金物
2.8以下	(と)	15.0	15 k N用引き寄せ金物
3.7以下	(ち)	20.0	20 k N用引き寄せ金物
4.7以下	(り)	30.0	25 k N用引き寄せ金物
5.6以下	(ぬ)	30.0	15kN用引き寄せ金物×2
5.6以下		N×5.3	

例として下図の2階建て2階部分の接合部を計算します。

図の数値は、壁倍率を表します。筋かい付きは記号で表記されています。壁倍率は、筋かいの壁倍率を含んでいます。倍率の調整は改正基準法逐条解説(P154) (別記)軸組の柱に取り付く筋かいの応力分担を考慮した補正値より補正します。

表3.3-2 筋かいが片側から取り付く柱の場合の補正値

取り付く位置	柱頭部	柱脚部	備考
筋かいの種類			
15以上×90以上の木材	0.0	0.0	
9 以上の鉄筋			
30以上×90以上の木材	0.5	0.5	たすき筋かいの場
45以上×90以上の木材	0.5	0.5	合には、0とする
90以上×90以上の木材	2.0	2.0	

表3.3-3 筋かいが両側から取り付く柱の場合の補正値

a)筋かいが両側が片筋かいの場合

一方の筋か	15以上×90以	30以上×	45以上×	90以上×90	備考
11	上の木材又は9	90以上の	90以上の	以上の木材	
他方の筋かい	以上の鉄筋	木材	木材		
15以上×90以上の	0	0.5	0.5	2.0	両筋かいとも
木材又は9 以上					に柱脚部に取
の鉄筋					り付く場合に
30以上×90以上の	0.5	1.0	1.0	2.5	は、加算する
木材					数値を0.0とす
45以上×90以上の	0.5	1.0	2.0	2.5	る。
木材					
90以上×90以上の	2.0	2.5	2.5	4.0	
木材					

c) 一方がたすき筋かい、もう片方が片筋かいの場合

	30以上×90以上の木	45以上×90以上の木	90以上×90以上の木
他方の筋かい	材	材	材
30以上×90以上の木材	0.5	0.5	2.0
45以上×90以上の木材	0.5	0.5	2.0
90以上×90以上の木材	0.5	0.5	2.0

- イ :イの柱は筋かい無しで2.0の耐力壁と1.0の耐力壁にはさまれています。表1
 3 2階建ての2階の柱より耐力壁2.0から見る柱は、その他の柱(ろ)の仕様になります。また耐力壁1.0からは、その他の柱(い)の仕様になります。イの柱の接合部は最も大きい数値の(ろ)の接合部になります。
- ロ : 口の柱は片筋かい付きの耐力壁2.0で表13 2階建ての2階の出隅の柱より (ろ)となりますが45×105片筋かい柱頭より取り付きますので0.5の補 正をたし 2.0+0.5=2.5 ゆえに表13より(ほ)の接合部となります

0

ハ : 八の柱は片筋かい付きの耐力壁2.0で表13 2階建ての2階のその他の柱より(ろ)となりますが45×105片筋かい柱脚部より取り付きますので-0. 5の補正をたし 2.0 0.5=1.5 ゆえに表13より(ろ)の接合部となります。



2階建ての部分における1階の柱の場合

- イ :イの柱は筋かい無しで2.0の耐力壁と1.0の耐力壁にはさまれています。表1
 3 2階建ての1階の柱より耐力壁2.0から見る柱は、1階柱=平部2階柱=平部より柱(ろ)の仕様になります。また耐力壁1.0からは、1階柱=平部2階柱=平部より柱(い)の仕様になります。イの柱の接合部は最も大きい数値の (ろ)の接合部になります。
- ロ : ロの柱は片筋かい付きの耐力壁2.0で表13 2階建ての1階の1階柱=出隅
 2階柱=出隅より柱(と)となりますが45×105片筋かい柱頭より取り付き
 ますので0.5の補正をたし 2.0+0.5=2.5 ゆえに表13より(ち)の接
 合部となります。



● イの柱の計算
 N=|2.0-1.0|×0.5+|2.0-1.0|×0.5-1.6= 0.6
 表より告示表3(い)必要耐力0.0 短ほぞ差し、かすがい打

上階の柱も(い)同一なのでOK

- ロの柱の計算
 X方向
 筋かい壁補正 片筋かい柱頭部 補正値0.5
 N = (2.0+0.5) × 0.8 + (2.0+0.5) × 0.8 1.0 = 3.0
 Y方向
 N = 1.0 × 0.8 + 1.0 × 0.8 1.0 = 0.6
 よつて N = MAX(3.0、0.6) = 3.0
 表より告示表3(5)必要耐力20.0kN 20kN用引き寄せ金物
 上階の柱は、(へ)で上階柱以上なので0K
- 八の柱の計算

筋かい壁補正 片筋かい柱脚部 補正値 0.5 N = (2.0 0.5) × 0.5 + (2.0 - 0.5) × 0.5 - 1.6 = 0.1 表より告示表3(い)必要耐力0.0 短ほぞ差し、かすがい打 上階柱(ろ)で上階柱より下回るので同等の(ろ)とする 表より告示表3(ろ)必要耐力3.4 長ほぞ差し込み栓打、L時形かど金物くぎCN 65 × 5本 形状による計算

改正基準法及び構造の安定に関する規準解説書により取りつく壁の倍率に応じた接合部 金物の仕様を求めます。

平屋建ての場合若しくは2階建ての部分における2階の柱の場合 壁倍率による接合部は、「構造の安定に関する規準解説書 (財)日本住宅・木材技術センター」の表13より算定します。

	平屋建ての	柱			
	2階建ての2	階の柱			
	2階建ての	1 階の下屋部	2 階建ての1 階	の下屋部分以外の	柱
	分の柱				
取りつく	出隅の柱	その他の柱	1階柱 = 出隅	1階柱 = 平部	1階柱 = 平部
耐力壁の			2階柱 = 出隅	2階柱=出隅	2階柱 = 平部
倍率					
~0.5	(61)	(61)	(し)	(し)	(し)
~ 1.0	(ろ)	(61)	(ろ)	(し)	(し)
~ 1.5	(ろ)	(ろ)	(に)	(ろ)	(し)
~ 2.0	(ろ)	(ろ)	(と)	(は)	(ろ)
~ 2.5	(ほ)	(ろ)	(ち)	(へ)	(は)
~ 3.0	(と)	(は)	(リ)	(と)	(に)
~ 3.5	(と)	(に)	(リ)	(ち)	(と)
~ 4.0	(と)	(に)	(ぬ)	(ち)	(ち)
~ 4.5	(ち)	(^)		(U)	(ち)
~ 5.0	(ち)	(と)		(ぬ)	(ち)

表13 取りつく壁の倍率に応じた柱の接合部の仕様

また形状による計算で筋かいの配置をした場合、N値計算の補正係数(P47表3.3 -2 筋かいが片側から取り付く柱の場合の補正係数と表3.3-3筋かいが両側から 取り付く柱の場合の補正係数)を考慮して計算します。

2. 柱頭柱脚

・ ファイ 一般 算定 注頭す	(ル(E) :事項 条件 主脚 ┃)	ウィントウ (W) 一般 接合 筋かい	事項2 通り 荷重 木材等 部 2次部材 基礎 地中梁 土台	設計方針 す チョ 、	使用材料 :ックリスト
ן) ; ;	ろ 接合部(注) 接る	よ 音率(性能 合部を追加	IC IE ヘ と ち り 表示=[0.7] 基準法=[0.65]〉 基準法必要耐力=[3.38kN] する場合は、接合部倍率・耐力が低い順になるように入力く	ー しぬ ください	1
使う	番号	記号	仕様	倍率(基準)	耐力(kN)
⊽	6	N	長ほぞ差し込み栓	0.65	3.38
⊽	7	Es	CP-L	0.65	3.38
Г	8			0.65	3.38
Г	9			0.65	3.38
Г	10	1		0.65	3.38

項	目	説]	単	位	省略値	制限值
使う		計算(配置)に使用する筋かいに ます。	チェックし				☑ON、 OFF
番号		固定番号				標準値	
記号		計算書及び図に表記される記号					半角3文字
仕様		壁倍率に合った筋かいの形式を入力	コします。				
倍率		接合部倍率を入力(基準法)		-		標準値	
耐力		接合部必要耐力を入力(基準法)		K	N	標準値	

平成12建告1460号の表3の仕様が標準でセットされます。

タブのいろは... : 告示表 3 の記号に一致します。また接合部関係の出力に表示されます。

- 記号: 接合部伏図に表記する記号を入力します。記号の入力がない場合空 白で表示されます。
- 仕様 : 柱頭柱脚の接合部の仕様材料を入力します。

- 倍率: 接合部倍率を告示表より入力します。
- 耐力:注頭柱脚の短期許容引張耐力を入力します。
- 使う : 各タブに5個ずつ登録ができ使用する仕様にチェックを入れます。 複数をチェックした場合固定番号が若い方が使用されます。

表 接合部の仕様(告示表3に対応)

Nの値	告示表 3	必要耐力	金物等(これらと同等以上の接合方法含む)
		(kN)	
0.0以下	(し)	0.0	短ほぞ差し、かすがい打
0.65以下	(ろ)	3.4	長ほぞ差し込み栓打、L時形かど金物くぎCN65×5本
1.0以下	(は)	5.1	T字形かど金物くぎCN65×5本、山形プレート金物くぎC
			N90×8本
1.4以下	(に)	7.5	羽子板ボルト 12mm、短冊金物
1.6以下	(ほ)	8.5	羽子板ボルト 12mmに長さ50mm径4.5mmのスクリュー釘
1.8以下	(へ)	10.0	10kN用引き寄せ金物
2.8以下	(と)	15.0	15kN用引き寄せ金物
3.7以下	(ち)	20.0	20kN用引き寄せ金物
4.7以下	(り)	25.0	25kN用引き寄せ金物
5.6以下	(ぬ)	30.0	15kN用引き寄せ金物×2枚
5.6超	(ぬ)	40.0	20kN用引き寄せ金物×2枚

(ぬ)の欄に30KN以上の金物(接合部の入力が可能です)。 ただし、接合部倍率・必要耐力は少ない順番より入力してください。

(例) 20 k N用引き寄せ金物を2枚使用

(ぬ)の欄に 記号 7 仕様 20kN用引き寄せ金物×2枚倍率 7.4 耐力 40KN

一般	と事項	— A	登事項2	通り	荷	重	木材等	⊊ Ì	設計方針	使用材
算定	条件	接合	部 2)	次部材	基礎	1	地中梁	± (÷ ÷	- Fェックリス
主頭相	ŧ主脚) ĵ	筋かい								
۱,	3) I J	t 15	I₹		18	5	L) ぬ	
) 争う	接合部1 注〉接合 番号	音楽(性質 合部を追加 記号	έ表示=[5.6] 0する場合は、 ┃仕様	基準法=[5 接合部倍	.6]) 基 ³ 率・耐力な	単法必要 が低い順	耐力=[30kN になるよう] に入力・	ください 倍率(基準	፤) 耐力(kN)
更う	接合部1 注〉接行 番号	音楽(性間 合部を追加 記号	き表示=[5.6] Dする場合は、 ┃仕様	基準法=[5 接合部倍	.6]) 基準 率・耐力な	着法必要 が低い順	耐力=[30kN になるよう] に入力・	ください 倍率(基準	i) 耐力(kN)
更う 戸	接合部1 注)接行 番号 46	音率 (性間 合部を追加 記号 6	き表示=[5.6] Dする場合は、 仕様 15KN引	基準法=[5 接合部倍 引き寄せる	.6]) 基準 率・耐力な 金物×2	善法必要 が低い順	耐力=[30kN になるよう] こ入力・	ください 倍率(基準 5.6	1) 耐力(kN) 30
更う マ マ	接合的 注)接行 番号 46 47	告半 (性間 合部を追加 記号 6 7	ŧ表示=[5.6] ロする場合は、 仕様 15KN引 20KN引	基準法=[5 接合部倍 引き寄せ 引き寄せ 引き寄せ	.6]) 基準 率・耐力な 金物×2 金物×2	「低い順	耐力=[30kN になるよう] こ入力・	ください 倍率(基準 5.6 7.4	1) 府打力(kN) 30 40
使う マ マ	接合的f 注)接行 番号 46 47 48	音楽(性音) 合部を追加 記号 6 7	も表示=[5.6] のする場合は、 仕様 15KN引 20KN引	基準法=[5 接合部倍 引き寄せす 引き寄せす	.6]) 基当 率・耐力な 金物×2 金物×2	ド低い順	耐力=[30kN になるよう] こ入力・ 	ください 倍率(基準 5.6 7.4 5.6	1) 耐力(kN) 30 40 30
使 マ マ 「 「	接合的f 注)接行 46 47 48 49	 音楽 (性音) 合部を追加 記号 6 7 	ŧ表示=[5.6] ロする場合は、 仕様 15KN3 20KN3	基準法=[5 接合部倍 引き寄せ3 引き寄せ3	.6]) 基当 率・耐力な 金物×2 金物×2	ド低い順	耐力=[30kN になるよう] こ入力・ 	<ださい 倍率(基準 5.6 7.4 5.6 5.6	 新力(kN) 30 40 30 30

3.筋かい

<mark>水</mark> テキ)	ふわカ								_ 🗆 ×
一般	事項	一般	事填2	通り	荷重	木材等] 設計方針]	使用材料	算定条件
	· 法合部	,		2次部材	基	楚	地中梁		土台
選定:	方法 相	注頭柱肢	「筋力	(<u>)</u>					
倍率	₽>使	用時の壁	倍率 ()	たすきで配置のカ	場合Iは×2、f	旦しち、5以	ጉ)		
G	音率は書	₿号 こよ	って固定	目です。該当個所	iを変更してお	(使い下さい)			
使う	番号	倍率	記号	仕様					
V	1	1	S1	鉄筋々9					
•	2	1	S2	筋かい15×!	90				
	3	1.5	S3	筋かい30×	90				
₹	4	2	S4	筋かい45 × !	90				
	5	3	S5	筋かい90×	90				

項目	説明		単	位	省略値	制	限	値
使う	計算(配置)に使用する筋かいにチェッ ます。	クし)N、 (OFF
番号	固定番号				+			
倍率	固定壁倍率				標準1但			
記号	計算書及び図に表記される記号					半1	角3文	て字
仕様	壁倍率に合った筋かいの形式を入力しまで	す。						

筋かいの仕様を入力します。たすき筋かいは、配置時に指定します。

筋かいの向きを考慮した計算を行う。下記倍率を正加力・負加力に考慮する。

筋交い	平12建告1460号に定める筋交い端部の接合仕様	圧縮	引張
の種類		筋かい	筋かい
		壁倍率	壁倍率
鉄筋 9	柱又は横架材を貫通し、三角座金を介してナット締め		
	鋼板添え板を用い、鋼板を柱及び横架材に8×CN90平打ち	0.0	2.0
木材	びんた伸ばしのうえ、柱、横架材双方に5×N65平打ち		
15 × 90		1.0	1.0
木材	筋交プレートBP、又は同等以上(t=2.3鋼板添え板を、筋交いに		
30 × 90	ボルトM12+3×ZN65、柱に3×ZN65、横架材に4×ZN65平打ち)	2.0	1.0
木材	筋交プレートBP-2、又は同等以上(t=2.3鋼板添え板を,筋交い		
45 × 90	にボルトM12+7×ZS50,柱と横架材それぞれに5×ZS50平打ち)	2.5	1.5
木材	柱又は横架材にボルトM12を1面せん断接合		
90 × 90		5.0	1.0

10.2次 (2次部材の入力			[]] 換計方針 使用材料 算定条件 地中梁 土台
	 ● ●<th> 村橋 b (cm) 村せい D (cm) フバン L (cm) 真担幅 (cm) 公配 ヤング係数の低減車 α(%) 1 固定商重 wg (N/m2) 2 積載荷重 wl (N/m2) 長期組合せ積雪荷重 WS (N/m2) 4 短期組合せ積雪荷重 SWS (N/m2) 4 短期組合せ積雪荷重 SWS (N/m2) 6 風力係数C -:吹上 +:吹丁 </th><th>10.5 30 273 270 0 100 0</th>	 村橋 b (cm) 村せい D (cm) フバン L (cm) 真担幅 (cm) 公配 ヤング係数の低減車 α(%) 1 固定商重 wg (N/m2) 2 積載荷重 wl (N/m2) 長期組合せ積雪荷重 WS (N/m2) 4 短期組合せ積雪荷重 SWS (N/m2) 4 短期組合せ積雪荷重 SWS (N/m2) 6 風力係数C -:吹上 +:吹丁 	10.5 30 273 270 0 100 0

タブ「1」~「10」を使い、最大で10種類の計算が可能です。

「部材」で計算する2次部材の種類を選択します。

「材種」で使用する木材の材種番号(「テキスト入力」の「許容応力度」の番号)を選択します。 [計算]ボタンをクリックすると、表示している2次部材の計算をします。 [ALL計算]ボタンをクリックすると、2次部材全ての計算をします。



「NO.?を印刷」(?は表示しているシート番号:1~10)をクリックすると、表示して いるシートの計算結果を出力します。

「全部印刷」をクリックすると、2次部材全ての計算結果を印刷します。

「2次部材チェック印刷」をクリックすると、表示しているシートの入力チェック結果を 出力します。

2次部材の出力は、「印刷」の出力で印刷できます。

1.たる木(一般)

項	目	説	明	単位	省略値	制	限值	
材幅	b	材幅 b				0	99 9	
材せい	D	材せい D		cm		•	0010	
スパン	L	母屋の間隔		Cin	0	0	9999 9	
負担幅		たる木が負担する荷重の帷				Ū	5555.5	
勾配		勾配(X /10)				0	99.9	
ヤング係 低減値	系数の	ヤング係数の低減値		%	100	0	100	
固定荷重	ī wg	固定荷重 wg						
積載荷重	ī w l	積載荷重 wl						
長期組合 荷重 Ⅰ	させ積雪 ws	長期組合せ積雪荷重 Iw	S	N/m²	0	0	9999.9	
短期組倉 荷重 s	させ積雪 ws	短期組合せ積雪荷重 sw	S		Ŭ			
風速度算	宦高さ	風速度算定高さ h		m		0	99.99	
風力係数	۲C	風力係数C(- 値:吹上	+ 値:吹下)			0 -	$0 \sim \pm 9.9$	
雪係数を考慮		許容応力度(曲げ、せん) 一般事項の積雪のチェック 許容応力度 参照『P-3 8	所)が低減されます 7により判断 3』		考慮し ない	VO	N(考慮) OFF	

2.たる木(軒先)

木テキスト入力					_ 🗆 🗵
一般事項 →: 算定条件 →	般事項2 │ 接合部	通り 2次部材	荷重 基礎	──木材等 躄	 使用材料 土台
1 2 3 たる木(町法部) () () ()	4 5 村村 村村 中田 月面 日本 1 日本	6 7 b (cm) t) D (cm) t (cm) und (cm) und (cm) 空係数の低減率 適宜重 細合せ積雪荷重 腹寬定高さ 原報C -	α (%) wg (N/m2) wl (N/m2) : IWs (N/m2) : sWs (N/m2) h (m) :0欠上 +:0次下	10 4.5 10.5 60 45.5 4 7.00 1050 900 0 600 9 -1.5	

項目		記	明	単位	省略値	制	限値	
材幅 b		材幅 b				0	99 9	
材せい D		材せい D		cm		•	0010	
軒出 1		軒出 1		CIII	0	0	9999 0	
負担幅		たる木が負担する荷重	回幅			0	0000.0	
勾配		勾配(X /10)				0	99.9	
ヤング係数0 低減値	D	ヤング係数の低減値		%	100	0	100	
固定荷重 v	vg	固定荷重 wg						
積載荷重 v	vI	積載荷重 wl						
長期組合せ和 荷重 Iws	長期組合せ積雪 長期組合せ積雪荷 「「重」」ws		lws	N/m²	0	0	9999.9	
短期組合せ和 荷重 sws	青雪	短期組合せ積雪荷重	sws		Ŭ			
風速度算定高	雪さ	風速度算定高さ h		m		0	99.99	
風力係数 C		風力係数C(- 値:叻	₨上 +値:吹下)			$0 \sim \pm 9.9$		
雪係数を考慮		許容応力度(曲げ、せ 一般事項の積雪のチェ 許容応力度 参照『P-	tん断) が低減されます ニックにより判断 - 3 8 』		考慮し ない		N(考慮) OFF	

3.母屋(一般)

木テキスト入力		
 一般事項 → 般事項: 算定条件 接合: 	2 通り 荷重 木材 部 2次部材 基礎	等 設計方針 使用材料 地中梁 土台
夏上年末 + 1 2 3 4 切屋(-般部) ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	コア こ人民中内 空嘘 15 6 7 8 9 1 材幅 b (cm) 105 材せい D (cm) 105 スパン L (cm) 182 負担幅 (cm) 136 ヤング係数の低減率 α.(%) 100 固定荷重 wg (N/m2) 105 養載荷香 wd (N/m2) 900	
 ○ 母星(新先) ○ 3 ○ 棟木 ○ 4 ○ 根太 ○ 4 ○ 根太 ○ 4 ○ 根太 ○ 5 ○ 間社 ○ 5 ○ 耐風梁 ○ 6 	長期組合せ積雪荷重 Ws (N/m2) 0 短期組合せ積雪荷重 sWs (N/m2) 600 風速度算定高さ h (m) 9 風力係数C ー:吹上 +:吹下 0	

項目	説明	単位	省略値	制限值
材幅 b	材幅 b			0 99 9
材せい D	材せい D	cm	0	0 0010
スパン L	束間	Cin	Ŭ	0 9999 9
負担幅	母屋が負担する荷重の幅			0 0000.0
ヤング係数の 低減値	ヤング係数の低減値	%	100	0 100
固定荷重 wg	固定荷重 wg			
積載荷重 wl	積載荷重 wl			
長期組合せ積雪 荷重 lws	長期組合せ積雪荷重 lws	_{模載何里 WI} 長期組合せ積雪荷重 Iws N/m ²		0 9999.9
短期組合せ積雪 荷重 sws	短期組合せ積雪荷重 sws		Ŭ	
風速度算定高さ	風速度算定高さ h	m		0 99.99
風力係数 C	風力係数C(- 値:吹上 + 値:吹下)		$0 \sim \pm 9.9$
雪係数を考慮	許容応力度(曲げ、せん断)が低減さ 一般事項の積雪のチェックにより判断 許容応力度 参照『P-38』	れます	考慮し ない	☑ON(考慮) OFF

4.母屋(軒先)

木テキスト入力			_ 🗆 🗵
 一般事項 │ 一般事¹ 算定条件 │ 接 	〔2 〕 通り 荷重 合部 2次部材 基礎	木材等 設計方針 地中梁	使用材料 土台
1 2 3 4 9屋(街先等) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0	支援 支援 5 6 7 8 9 材幅 b (cm) 材ゼい1 D (cm) 軒出 I (cm) 算担幅 (cm) 費担幅 (cm) 位置定荷重 wg (N/m2) 長期組合せ積雪荷重 IWs (N/m2) 短期組合せ積雪荷重 sWs (N/m2) 風速度算定高さ h (m) 風力係数C -:吹上	10 105 105 105 105 105 1060 1000 <tr< th=""><th></th></tr<>	

項	目		説	Þ	仴	単	位	省略値	制	限	値
材幅 b	D	材幅	b						0	q	a a
材せい D)	材せい	D			C	m	0	,	0.	
軒出 1	L	軒出	1			c		Ŭ	0	ggg	a a
負担幅		母屋が負	担する荷重の	幅					0	000	
ヤング係数 低減値	女の	ヤング係	数の低減値			9	6	100	0	1	00
固定荷重	wg	固定荷重	ā wg								
積載荷重	wΙ	積載荷重	i wl								
長期組合せ 荷重 Iws	^ま 積雪 s	長期組合	長期組合せ積雪荷重 Iws N/m ²		0	0 9999.					
短期組合せ積雪 荷重 sws		短期組合	せ積雪荷重	SWS				Ŭ			
風速度算定	官高さ	風速度算	「定高さ h			n	n		0	99	. 99
風力係数 C	力係数C		吹下)				0 -	~ ±	9.9		
雪係数を考	話慮	許容応力 一般事項 許容応力	」度(曲げ、せ 夏の積雪のチェ 〕度 参照『P·	 とん断)が低 : ックにより - 3 8 』	減されます 判断			考慮し ない	₽ 0N	N(考 OFF	慮)

5.棟木

木テキスト入力				_ 🗆 ×
 一般事項 一般事項2 算定条件 接合音 	: ┃ 通り ┃ 荷 β 2次部材	〕重 木材等 基礎	設計方針 地中梁	使用材料 土台
	p 2 八百円1 5 6 7 材幅 b (cm) 材せい D (cm) 負担幅 (cm) ヤング係数の低減率 α 固定荷重 w 積載荷重 w 長期組合せ積雪荷重 い	245 Gal 8 9 10.5 10.6 10.7 1	北十朱	I

項	目		説		明	単	位	省略値	制	限	値
材幅	b	材幅	b						0	qc	9
材せい	D	材せい	D			C	n	0	Ŭ	00	
スパン	L	束間				C		Ŭ	0	990	na a
負担幅		棟木が負	負担する荷重の	幅					Ŭ	000	0.0
ヤング係 低減値	系数の	ヤング億	系数の低減値			9	6	100	0	1	00
固定荷重	≣ wg	固定荷重	Ē wg								
積載荷重	i wl	積載荷重	∎ wl								
長期組合 荷重 Ⅰ	させ積雪 ws	長期組合	合せ積雪荷重	lws		N/	'n	0	0	999	9.9
短期組倉 荷重 s	iせ積雪 ws	短期組合	合せ積雪荷重	SWS							
雪係数を	と考慮	許容応プ 一般事項 許容応プ	〕度(曲げ、せ 頁の積雪のチェ 〕度 参照『P-	た断)が(ックにより 38』	低減されます)判断			考慮し ない	10	N(考 OFF	慮)

6.根太

林テキスト入力		× ×				
一般事項 -	→般事項2	通り つ`を部ま	荷重	木材等	設計方針	使用材料
日本 単本	接合部	2 /ABP19		έ	地中梁	IT
1 2 3	4 5	6 7	8 9	10		
根太	材 材	幅 b(cm) せい D(cm)		4.5 10.5		
		バン L (cm) 担幅 (cm)		182 45.5		
		ング係数の低減率	a(%)	100		
○ たる木(一般)	01 固	定荷重	wg (N/m2)	990		
○ たる木(軒先)	C2 積	載荷重	wl (N/m2)	1800		
○ 母屋(一般) ○ 母屋(軒先)	C 3					
○ 棟木	⊙ 4					
● 根太	C 5					
0 間任 0 耐風梁	C 6					
計算 ALL計算						

項	目		記	明	単	位	省略値	制	限	値
材幅	b	材幅	b					0	aa	٩
材せい	D	材せい	D		- cm		0	0	55	.0
スパン	L	梁間					Ŭ	0	999	a a
負担幅		根太が負	担する荷重の幅					0	555	0.0
ヤング係 低減値	系数の	ヤング係	数の低減値		%	ó	100	0	0 100	
固定荷重	≣ wg	固定荷重	wg		N/	m²	0	0	999	a a
積載荷重	≣ wl	積載荷重	wl		187111			J	000	0.0

ヤング係数の低減値 について

* 6.設計方針 ? 変形増大率で検討 チェックを入れた場合は低減値 は100%で計算する。 本解説書41ペ-ジ参照

7.間柱

木テキスト入力			_ 🗆 🗵
一般事項 一般事項2	2 通り 荷重	木材等 設計方針	使用材料
算定条件 接合語	\$P\$ 2次部材 基础	楚 地中梁	土台
1 2 3 4	5 6 7 8 9	10	
部材 小 1 1 部材 小 材種 ○ たる木(一般) ○ ○ たる木(一般) ○ ○ 日屋(一般) ○ ○ 日間注 ○ ○ ○ ○	材幅 b (cm) 材せい D (cm) 負担幅 (cm) やング係数の低減率 α(%) 風速度算定高さ h (m) 風力係数C -:吹上 +:吹穴	4.5 10.5 300 45 100 9 1.5	
計算 ALL計算			

項	目		説		明	単	位	省略値	制	限	値
材幅	b	材幅	b						0	qq	q
材せい	D	材せい	D			c	m	0	0	00	.0
スパン	L	スパン	L			C		Ŭ	0	999	gg
負担幅		間柱が負	負担する荷重	(風圧)の	田田				0	000	0.0
ヤング係 低減値	系数の	ヤング係	系数の低減値			9	6	100	0	1(00
風速度算	算定高さ	風速度算	算定高さ h			n	n	0	0	99	.99
風力係数C		風力係数C(- 値:吹上 + 値:吹下)					$0 \sim \pm 9.9$				

8.耐風梁

林テキスト入力			_ 🗆 ×
 一般事項 │ 一般事項: 算定条件 │ 接合; 	2 通り 荷重 部 2次部材 基础	木材等 │ 設計方針 │ 礎 │ 地中梁 │	使用材料 土台
1 2 3 4	5 6 7 8 9	10	
	材幅 b(cm) 材せい D(cm)	10.5	
	スパン L (cm) 負担幅 (cm)	364	
部材 材種 ○たる木(一般) ○1 ○たる木(軒先) ○2 ○母屋(一般) ○3 ○母屋(一般) ○3	ヤング係数の低減率 α(%)	100	
○根本 ○根本 ○間柱 ○耐風梁 ○6	風速度算定高さ h(m) 風力係数C ー:吹上 +:吹下	9 1.2	
ALL計算			

項	目		説		明	単	位	省略値	制	限	値
材幅	b	材幅	b						0	QC	n a
材せい	D	材せい	D			C	m	0	0	00	
スパン	L	スパン	L			C		Ŭ	0	990	ia a
負担幅		耐風梁カ	「負担する荷」	重の幅					0	000	0.0
ヤング係 低減値	系数の	ヤング係	「数の低減値			9	6	100	0	10	00
風速度算	拿定高さ	風速度算	〕 定高さ h			n	n	0	0	99	. 99
風力係数C		風力係数C(- 値:吹上 + 値:吹下)					$0 \sim \pm 9.9$				

N テキストス	1 1				
一般事項 报合部	一般事項 2 2次部	通り 荷重 村 <u>季</u> 辺	木材等 地中梁	該計方計 土台	使用材料 宜定条件 チェックリスト
A NEW	<pre>>L]</pre>	地耐力(kil/n2)	51		
ΤÍ		建物磁重量(kN)	758.14		
		立ち上がり部重量(k	N) 224,46		
۰	1.00000	泰嶺幅の検討			
	4	退入れ Df(cm)	41		
-		基礎全長 SL(m)	46.8		
46.911	14.15	力以利厚 elt(em)	6		
在布	C \$8235	安全车 四	1.2		
C KE					
10/19-1-		墨			1
(* FC18 使基礎/DE54	P FG21	L.,	<u> </u>		l _{in}
b(cm)	20	通り名称 ¹¹¹	0		
diam?	15	合計#自力W 0k ND ¹¹	8,18		
D(cm)	50	基礎長さL(m) G.	46		
计算					777200
	A HAR IN CO.				

1 1

甘林

「種別」で計算する基礎の種類(布基礎、べた基礎)を選択します。

基礎梁配置を行った後に基礎情報の自動設定を押すと基礎デ-タが転送される。 同解説書 配置入力-22 基礎梁の説明を参考にして下さい。 「鉄筋」で使用する鉄筋の材質(SD235,SD295,SD345)を選択します。 「コンクリート」で使用するコンクリートの材質(FC18,FC21)を選択します。 タブ「1」~「10」を使い、最大で10種類の基礎個別計算が可能です。 [計算]ボタンをクリックすると、基礎の計算をします。

亦テキスト入力		
一般事項 一般事項2	2 通り 荷重 木材等 設計方針	使用材料
算定条件 接合語	部 2次部材 基礎 地中梁	土台 】
	^{基礎} 入力チェック No. 計算結果表示エリア ^{有効地耐力} fe ⁻¹ = fe ⁻² 20.0 × Df = 50.0 - 20.0 × 0.45	<u> </u>
種別 鉄筋 で布 SR235 で 次た SD345	= 41.0 (KN/M2) 基礎幅(B)の検討 B = $\sum w / (fe^{+} \times \Sigma L) \times \alpha = (758.58 + 224.46),$ 61.5 → 75 (cm) 個別基礎幅、基礎配筋の検討 布基礎 基礎チェック印刷	計算後、計算結果が表示されます。 計算結果表示エリア内でマウス (右ボタン)クリックすると、 印刷メニューを表示します
 ○ FC18 ○ FC21 市基礎の形状 b(cm) 20 d(cm) 15 D(cm) 50 計算 入力 	地耐力 fe 50.00 (kH/m2) 建物総重量 Σw 758.58 (kN) 立ち上がり部重量 224.48 (kN) 根入れ Df 45.00 (cm) 基础全長 ΣL 48.680 (m) かぶり厚 dt 8.00 (cm) 安全率 α 1.20 基础の形状 b 20.00 (cm) 基础の形状 d 15.00 (cm) 基础の形状 D 50.00 (cm)	[入力]ボタンをクリックすると、 基礎入力画面に戻ります。

「印刷」をクリックすると、計算結果を出力します。

「基礎チェック印刷」をクリックすると、入力チェック結果を出力します。

1. 布基礎

ポテキスト入力				
──般事項 │ ──般事項2 接合部 │ 2次部	通り 荷重 材 <u>基礎</u>	木材等 地中梁		使用材料 算定条件 チェックリスト
tib tib tib tib tib tib tib tib	地耐力(kN/m2) 建物総重量(kN) 立ち上がり部重量(kN) 基礎幅の検討 根入れ Df(cm) 基礎全長 ΣL(m) かぶり厚 dt(cm) 安全率 α 基礎個別 1 2 3 4 通り名称 Y10 合計軸力W(kN) 113. 基礎長さL(m) 5.46	50 758.14 224.46 45 46.8 8 1.2 5 6 7 19	8 9 10	

項目	説明	単位	省略値	制	限值
b	布基礎の形状 b				
d	布基礎の形状 d	cm		0	999.9
D	布基礎の形状 D				
地耐力	地耐力	kN/m²		0	999.99
建物総重量	建物総重量	k N			0
立ち上り部重量	立ち上り部重量			99	999.99
根入れ Df	基礎幅の検討 根入れ Df	cm	0	0	999.9
基礎全長 L	基礎幅の検討 基礎全長 L	m		0	999.99
かぶり厚 dt	基礎幅の検討 かぶり厚 d t	cm		0	99.9
安全率	基礎幅の検討 安全率			0	9.9
通り名称	基礎個別データ 通り名称			全角	自8文字
合計軸力W	基礎個別データ 合計軸力W	k N		0	999.99
基礎長さL	基礎個別データ 基礎長さL	m		0	99.99

2. べた基礎

 一般事項 │ 一般事項 2 │ 通 接合部 │ 2次部材 本表現 地耐: 	り 荷重 基礎	木材等 地中梁	設計方針 + 会	使用材料	管定条件 ↓
べた基礎 地耐力				チェッ	クリスト
建物 立ち. べたき 基礎調 で布 で べた (SD295 で SD295 で SD295 で SD295 で SD345 基礎们 (FC18 C FC21 1) 男	ウ(kN/m2) 総重量(kN) とがり部重量(kN) 客礎の地耐力の検 酒積 A(m2) 量 WF(kN) [t(cm) 厚 dt(cm) ፤ α 別別 2 3 4 [辺 lx(m) ^{3.6} [辺 ly(m) ^{4.5}	50 758.58 224.46 59.62 536.6 15 6 1.2 5 6 7	8 9 10		
基礎情報の自動設定					

項目	説明	単 位	省略値	制	限值
地耐力	地耐力	kN/m²		0	999.99
建物総重量	建物総重量	k N			0
立ち上り部重量	立ち上り部重量	K IN		99	99.99
基礎版面積 A	地耐力の検討 基礎版面積 A	m²		0	000 00
基礎重量 WF	地耐力の検討 基礎重量 WF	k N	0	0	000.00
底版厚 t	地耐力の検討 底版厚 t	cm	Ŭ	0	99 9
かぶり厚 dt	地耐力の検討 かぶり厚 d t	Cill		>	00.0
安全率	地耐力の検討 安全率			0	9.9
短辺 lx	基礎個別データ 短辺 lx	m		0	99 99
長辺 ly	基礎個別データ 長辺 ly			Ū	00.00
12.地中梁

(地中梁の入力・計算・結果表示・印刷)

木テキスト入力				- 🗆 ×
 一般事項 一般事項 2 算定条件 接合器 	2 通り i 部 2次部材	荷重 │ 木材等 _ │ 基礎	│ 設計方針 │ _ 地中梁 │	使用材料 土台
	タブ]	
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 本	接地圧 ω (k.N/m) 梁せい D (cm) かぶJ厚 ct (cm) スパン L1 (m)	50 546		

タブ「1」~「10」を使い、最大で10種類の計算が可能です。 「種類」で計算する地中梁の種類(単純梁、連続梁)を選択します。 「鉄筋」で使用する鉄筋の材質(SD235,SD295,SD345)を選択します。 [計算]ボタンをクリックすると、表示している地中梁の計算をします。 [ALL計算]ボタンをクリックすると、全ての地中梁の計算をします。



「NO.?を印刷」(?は表示しているシート番号:1~10)をクリックすると、表示しているシートの計算結果を出力します。

「全部印刷」をクリックすると、全ての地中梁の計算結果を印刷します。

「地中梁チェック印刷」をクリックすると、表示しているシートの入力チェック結果を出 力します。 1.単純梁

木テキスト入力				_ 🗆 🗵
 一般事項 一般事項 2 算定条件 接合書 	2 通り 荷 部 2次部材	〕重 │ 木材等 / │ 基礎	設計方針 地中梁	使用材料 土台
算定条件 接合語 1 2 3 4 単 2 3 4 ● 2 3 4 ● 2 3 4 ● 1 2 3 4 ● ● ● ● ●	部 2次部材 5 6 7 接地圧 ω & N/m) 梁せい D (cm) かぶり厚 ct (cm) スパン L1 (m)	基礎 8 9 10 50 6 5.46 5.46	地中梁	<u>土</u> 台

項	目	説	玥	単位	省略値	制	限值
接地圧	W	接地圧w		kN/m		0	999.99
梁せい	D	梁せい D		cm	0	0	999.9
かぶり厚	∎ d t	かぶり厚 dt		G	Ŭ	0	99.9
スパン	L1	スパン L1		m		0	99.99

2.連続梁

木テキスト入力				_ 🗆 🗙
一般事項 一般事項2	2 通り	荷重 木材等	1 設計方針	使用材料
算定条件 接合音	2次部材	- 基礎	_ 地中梁	土台
1 2 3 4	5 6 7	8 9 10		
連続梁 VT	接地厅 ω (kN/m)	40		
Ň	梁世い D (cm)	50		
	カバ河県 dt (cm)	6		
tuluulu	スパン L1 (m)	.91		
	スパン L2 (m)	1.82		
	引き抜き力 VT (kN)	10.79		
■ 種類 鉄筋				
C 単純梁 C Sh205				
 ○ 30235 ○ 連続梁 ○ SD345 				
計算				
ALL計算				

項目	∃	説	明	単	位	省略値	制	限	値
接地圧 w		接地圧w		kN/	m		0	999	. 99
梁せい D		梁せい D		cn	n		0	999	9.9
かぶり厚	d t	かぶり厚 dt		Ch		0	0	99	.9
スパン L	1	スパン L1		m	ı	0	0	99	99
スパン L	2	スパン L2			•		•		00
引抜き力	V t	引抜き力 Vt		k	Ν		0	999	.99

(土台の入力・計算・結果表示・印刷)

13.土台

林テキスト入力		
一般事項 一般事項	通り 荷重 木材等 設計 ついかが材 基礎 地中	計方針 使用材料
		*
*********************************	土台有効極 b (cm) 12 土台有効せい D (cm) 12 引き抜きカ VT (k,N) 11:142 アンカーボルト間距離 11 (cm) 182 アンカーボルト間距離 12 (cm) 15	

タブ「1」~「10」を使い、最大で10種類の計算が可能です。

「部所」で計算する土台の種類(一般部、隅角部)を選択します。

「材種」で使用する木材の材種番号(「テキスト入力」の「許容応力度」の番号)を選択しま す。

[計算]ボタンをクリックすると、表示している土台の計算をします。

[ALL計算]ボタンをクリックすると、全ての土台の計算をします。

林テキスト入力		
一般事項 一般事項2	通り 荷重 木材等 設計方針	使用材料
算定条件 接合部	B 2次部材 基礎 地中梁	土台
1 2 3 4	5 6 7 8 9 10	
路角部 \r 		
	10.1 16月1日) 材種 3種 店期H-X 断弦突広力度 of a 1.40 (以/m/2)	計算後、計算結果が表示されます。
	曲げ計容応力度 出行容応力度 生台有効増 上台有効増 り 生台有効せい り サービー 新 と いの し 、 いの いの し 、 いの し 、 いの し 、 いの し 、 いの し 、 いの し 、 いの し 、 いの し 、 いの し 、 いの し 、 いの し 、 いの し 、 いの し 、 いの い 、 い 、 、 い 、 い 、 い 、 、 い 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	計算結果表示エリア内でマウス
部所一材種	アンカーボルト間距離 11	(石ホタン)クリックすると、
○ 一般部 ○ 1	有効断面積Ao = b × D = 144.00 (cm2)	印刷メニューを表示します。
 ○ 隅角部 ○ 3 	有効時面(孫数 Zo=b×D×D/6= 288.00(cm3) 「「「「「」」」」 Q= YT = 1.75(kN) 「「抜きによる曲げ M=Q×11 = 26.28(kN・cm)	
計算 ○ 4	サん断応力度 モ = ((1.5 × Q × 1000) / Ao) / 100	[八川]ホダンをクリックすると、
C 5 ALL計算 C 5	= 0.18 (N/mm2) ≦ 1.40 (sfs) OK 曲げ応力度 σ = ((M × 1000) / Zo) / 100 = 0.91 (N/mm2) ≤ 18.90 (sfb) OK	土台入力画面に戻ります。
<u>λ</u> π		

「NO.?を印刷」(?は表示しているシート番号:1~10)をクリックすると、表示しているシートの計算結果を出力します。

「全部印刷」をクリックすると、全ての土台の計算結果を印刷します。

「土台チェック印刷」をクリックすると、表示しているシートの入力チェック結果を出力 します。 1.一般部

<mark>水</mark> テキスト入力
一般事項 一般事項2 通り 荷重 木材等 設計方針 使用材料 算定条件 接合部 2次部材 基礎 地中梁 土台
資定条件 接合部 2次部材 基礎 地中梁 土台 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### #### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### #### #### #### #### #### #### #### ##### #### #### ##### #### ##### ##### #### ##### #### ##### #### ###### ####
計算 ALL計算 の6

項目	説明	単位	省略値	制	限值
土台有効幅 b	土台有効幅 b	cm		0	999 9
土台有効せいD	土台有効せいD	cin		0	000.0
引抜き力 VT	引抜き力 VT	k N	0	0	999.99
アンカーボルト 間距離 11	アンカーボルト間距離 11	cm	0	0	999 9
アンカーボルト 間距離 12	アンカーボルト間距離 12	cili		U	555.5

2.隅角部

林テキスト入力			
 一般事項 → 般事項2 算定条件 接合部 	通り 荷重 2次部材	│ 木材等 │ 設計 基礎 │ 地中	+方針 使用材料 梁 土台
1 2 3 4 福倉部 第二 1 部所 1 〇一般部 1 〇 陽角部 3 計算 3 ALL計算 6	5 6 7 8 土台有効幅 b (cm) 土台有効せい D (cm) 引き抜き力 VT &N) アンカーボルト間距離 I1 (cr	9 10 1 12 1.752 n) 15	

項目	説明	単位	省略値	制	限值
土台有効幅 b	土台有効幅 b	cm		0	999 9
土台有効せいD	土台有効せいD	ciii		U	000.0
引抜き力 VT	引抜き力 VT	k N	0	0	999.99
アンカーボルト 間距離 11	アンカーボルト間距離 11	cm		0	999.9

14.チェックリスト

パル(E) ウィントウ(W)	
一般事項 一般事	:項2 通り 荷重 木材等 設計方針 使用材料 算定条件 接合部 2次部材 基礎
地中	■梁 土台 チェックリスト
令3章3節の仕様規算	€ │水平力と令46条│鉛直荷重と局部荷重│地盤と基礎│
木材 令4	H条 □ 節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものとする
土台及び基礎 令4	 □ 最下階の柱の下部には土台を設ける 12条 □ 柱脚を基礎に緊結 □ 口足固め平家建(軟弱地盤指定区域以外) □ 上台は基礎に緊結 □ におのとり下の工字法(計習件的批字に詳しな)
柱の小径 令4	 1 30m10以下の干家建(戦時が空盗指定と気以大ア) 3条 「 横架材間距離×表の数値以上(1/20~1/33) 「 平成12年建告1349号の座屈の許容応力度計算 「 3階建の1階柱 13.5cm以上 「 平成12年建告1349号の座屈の許容応力度計算 「 柱断面の1/3以上のかき取りはない) 「 柱断面の1/3以上のかき取りはない)
	2階建以上の隅柱は 「 通し柱 「 通し柱 「 通し柱と同等以上の耐力を有する補強 「 柱の有効細長比は、150以下
はり等の横架材 令4	14条 🛛 🗂 中央部下側に耐力上支障のある欠込みなし
筋かい 令4	5条 「引張筋かいは、厚さ1.5cm以上幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋を使用 「圧縮筋かいは、厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材を使用 「端部を、柱と横架材との仕口に接近して、ボルト、くぎ等の金物で緊結(平成12年建告1460号第一号) 「欠込みをしない。ただし、筋かいをたすき掛けで、必要な補強を行なったときは可 「面材耐力璧等を使用
構造耐力上必要な軸。 令4	祖等 □ 下記の壁量計算をおこなう 8条 表1 (又は昭和58年建告1100号)に定める耐力壁の倍率に壁長を乗じた存在壁量の和が、その階の床面積 (小屋裏に1/8以上の物置等を設ける場合は平成12年建告1851号で面積加算)に表2の数値を乗じた地震に 対する必要壁量以上、かつその階のFL+1.35mより上の見付面積に表3の数値 令48条2項 □ 広に掲げる基準に適合 イ・昭和82年建告1898号に規定する集成材等(含水率20%以下の製材も可)を使用 □. 柱脚が、土台又はRC基礎に緊結
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

仕様規定と構造計算の検討必要項目チェックリスト入力画面 チェックリストが、4画面に分かれて入力を行います。 それぞれの画面に従い、必要項目の入力を行います。 印刷の選択は、各1項目単位で出力を行います。

4.配置入力

汴 配置入力			<u></u>						
柱金物		筋かい	柱核	定	梁検定	_ t	Èケルーフ。	梁ゲルーフ	。 特殊)
耐力壁	壁	柱	大梁	床	片持梁	小梁	丸太	図心設定	柱追加 通し柱
西振画 均等へ 表示信率 1/下 通り追加 通り通加 通り開除 同時務算 する	Y9 Y8 Y8 Y7 Y6 Y7 Y7 Y3 Y3 Y2 Y1	x1 x2 x3			X7 X8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+ 1800		▲
	A, 1	0 00370,000	11	BLUB: :	* 52432	左~/肌直		onur 1=/変更	

配置の表示領域の色は実際と異なります。色は黒です。

1.[再描画]ボタン

伏図を再描画します。

2.表示倍率

伏図の表示倍率(1 / X)を変更します。 表示倍率を直接入力するか、表示倍率右の

3.[階マルチ]ボタン([階単独]ボタン)

複数階のデータを同時に配置や削除する場合は、[階マルチ]ボタンをクリックします。 「階選択」で対象階を●ONにして下さい。ボタン表示は[階単独]になります。 起動時は[階マルチ]表示になっています。「階選択」では1つの階のみ選択可能です。

4.[通り追加]ボタン

通りを追加するには、[通り追加]ボタンをクリックします。

「挿入場所の選択」では、追加する通り方向([X通り],[Y通り]) をクリック選択します。

「追加通り名称」では、追加する通りの名称を半角6文字(全角 3文字)以内で入力します。

「通り名称表示」では、追加する通り位置をクリックします。

例)「X 3」と「X 4」通り間に新たな通りを追加する場合は、 「X 4」をクリックします。

[実行]ボタンをクリックすると、通りが追加されます。

[終了]ボタンをクリックすると、通り追加操作を終了します



配置入力

5.[通り削除]ボタン

通りを削除するには、[通り削除]ボタンをクリックします。

「削除する通り」では、削除する通り方向([X通り],[Y通り]) をクリック選択します。

「通り名称表示」では、削除する通り位置をクリックします。 削除する通りを使用するデータも削除されます。 [実行]ボタンをクリックすると、確認メッセージを表示します。 [はい]ボタンをクリックすると、通りが削除されます。 [終了]ボタンをクリックすると、通り削除操作を終了します

6.[同時簡算する]ボタン

リアルタイムに偏心率の計算結果を表示します。 伏図に重心と剛心位置を表示します。ウィンドウ左側 に、重心、剛心、偏心率、壁量を表示します。

「配置入力」の「簡易用」で簡易計算用の領域を配置します。

[同時簡算する]ボタンをクリックし☑ONにします。 「配置入力」の「耐力壁」で耐力壁を配置する毎にリア ルタイムで偏心率を自動計算します。



7.「階選択」

伏図を表示する階を選択します。

複数階選択を行っている場合は、選択階の中の上階を表示します。

- [3階(屋根)].....柱・壁は3階 床・梁は屋根 [2階(3床)].....柱・壁は2階 床・梁は3階 [1階(2床)].....柱・壁は1階 床・梁は2階

1階床の入力はありません。

8.「モニタ」

表示する項目をクリックし₩ONにします。

[柱材種]......伏図の柱位置に柱の材種番号(1~6)を表示します。

[柱寸法].....伏図の柱位置に柱寸法(cm)を表示します。

[壁倍率]......伏図の耐力壁位置に耐力壁倍率(0.5~5.0)を表示します。

[床種別]......伏図の床位置に床種類番号(1~3)を表示します。

9.アンドウ-

配置画面の左パネルに「戻る」「進む」ボタン表示により配置入力時に配置後に「戻る」 を押すと一つ前に戻す機能

1.柱

(柱の配置)

👬 ファイル(E) ウィ	ントゥ 😡														_ 8 X
筋かい	柱検済	11日 梁神	検定	柱ゲ	₩-7°	梁竹	1-7°	床倍率	- 特殊	ま 節	点移動	基礎的	梁 節点	直線補間	1	⊳⊟ 1
耐力壁	壁	柱	*	梁	床	片	持梁	小梁	丸太	図心	設定	柱追加	通し柱	柱金物	ļ	一般事項
再描画	Y11'		ġ.	N	1.1	1	1.1					~	階選択			一般事2
「均等へ」	Y10		⊐¦ċ	-°¢			1	Ö					○ 3階(○ 2階)	屋根) (3庄)	接合部	通り
1/75	Ng'		=Ö , '	1.1	λ, Έλ	7 H	. ÷						C 1階	(2床)		荷重
10 10	ry vo,				• \'/	. Ľ		<u> </u>					モニタ		2次部材	木材等
诵儿追加	N8				<u>.</u> A	· -		· [□ 柱材	種	基礎	設計方針
通明除	ľ	Π			71	V.	1	ΙΠ					□ 柱寸	法	地中梁	使用材料
同時簡算	17	. 1	¹ .	1.7	4	Ν.	<u>ار ا</u>	•					壁信	211	土台	算定条件
□ する						$ \rangle$	1							201		耐力壁
	Y6	ļ.		<u> </u>	<u> </u>	<u>·</u> · · · ·	÷	÷,					10.5 -	1	11111111111111111111111111111111111111	壁
	L.		- /				N-							-		柱
	15		1/.1			6.1	, \`.						材種	~ 7	任金初寺	大梁
	N3'		$\int dt$		<u> </u>	<u> </u>	<u>. ``</u>						020	8	助かい	床
	10	17		1		1	1	ΤÏ					030	9	11快走	片持梁
	YЗ					 	∣ ⊡□						C 4 C	10	<u>米1男ルE</u> 対力がルニコ ^の	小梁
													050	0 11	<u>1177ループ</u> 添か11~1°	丸太
	Y2	•						•					060	12	展根	床倍率
	Y1 -															図心設定
															1974	モニタ
		X1	X2 X3	3 X 4	X5	X6	X7	X8	X9			~			柱表示	
	<	Ш										>			6 上階	4里惠子
		X1,Y9 (J,6970))	柱配置	t :7	ウスボ	タン 左-	>配置 右	->削除	SHIF	T->変更				COPI

「寸法」で柱寸法(cm)を入力します。

「10.0」,「10.5」,「12.0」,「13.0」,「13.5」,「15.0」,「17.0」の場合は**、**をクリックし、表示 されるプルダウンメニューより選択できます。

「材種」で柱の材種番号1~12(「テキスト入力」の「許容応力度」の番号)を選択します。 柱の配置方法(配置位置:交点)

操作方法	柱の配置状況								
クリック	柱を配置します。								
ドラッグ	ドラッグ範囲内全てに柱を配置します。								
(右ボタン)クリック	柱を削除します。								
(右ボタン)ドラッグ	ドラッグ範囲内の全ての柱を削除します。								
〔Shift〕キー+ドラッグ	ドラッグ範囲内の全ての柱を変更します。								

配置された材種の確認

モニターで柱材種をチェックします。



(耐力壁の配置) ポリタァイル(E) ウィントウ(W) 梁がループ 床倍率 | 特殊 | 防点移動 | 基礎梁 耐力壁 壁 | 柱 | 大梁 | 床 | 片持梁 | 小梁 | 丸太 | 図心設定 | 柱道加 | 通し柱 | 柱金物 | 筋がい | 柱検定 | 梁検定 | 柱がループ 再 描 画 均 等 へ 表 示 倍 率 階選択 () 3階(屋根) ○ 2階 (3床) ○ 1階 (2床) 1/75 · Y15 階7ルチ モニタ モニッ 「 柱材種 「 柱寸法 「 壁倍率 「 床種別 通归追加 Y14 通归削除 同時簡算 「する Y13 倍率参考値 Y12 Y11, 倍率 © 05 C 10 C 20 C 25 C 30 C 35 C 40 C 45 C 50 C 任意 Y11 Y11' Y10 Y9' Y9 Y8' Y8 17 任意 0.7 -Y6 剛性低減 1=しない Y5 1 -Υ4 Υ3΄ 自動低減しない 剛性低減表示 表示時形式 入力値:自動有無 YЗ 0:有 1無 ひ有 1無 カッコ内は現在使用 中の自動算出値 Y2 . N1 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 < X9,Y11 (6370,8790) 耐力壁配置:マウスボタン 左->配置 右->削除 SHIFT->変更

「倍率」で壁倍率(0.5~5.0:0.5刻み)を選択か、任意を選択し直接壁倍率を入力し

配置します。壁の種類による倍率は倍率参考値で確認できます。

*壁倍率の入力は、	面材と筋かい(圧縮・引	張を考慮	<u>しない倍率</u>)	の壁倍率の	合計	した値
耐力壁の配置方法 ((配置位置:通り	上の2点	[間])				

操作方法	耐力壁の配置状況							
クリック	1 スパンの耐力壁を配置します。							
ドラッグ()	連続スパンの耐力壁を配置します。							
(右ボタン)クリック	耐力壁を削除します。							
(右ボタン)ドラッグ	ドラッグ範囲内の全ての耐力壁を削除します。							
〔Shift〕キー+ドラッグ	ドラッグ範囲内の全ての耐力壁を変更します。							

Ð

U

複数の通りを囲むドラッグ操作(配置)はできません。

配置された壁倍率の確認

2. 耐力壁

モニターで壁倍率をチェックします。

	·	● 3階(屋根)
		○ 2階 (3床)
3.0		○ 1階 (2床)
		モニター・・・・
		□ 柱材種
		□ 柱寸法
N . 1		
$\langle \cdot \rangle$		
- <u></u> - 2.0⊓		倍率参考値
		倍率
• ····		• 0.5
		0.010

▲ II _-K95i9:37.--



耐力壁の剛性低減係数の直接入力と梁上の剛性低減を自動で行わない入力は位置

【自動低減しない】のについての説明

入力値による低減のみを行う耐力壁は、必ず【自動低減しない】をチェックして配置入力 を行ってください。低減を行わない場合の低減値は1です。

剛性低減直接入力

耐力壁の剛性低減しない壁の壁倍率入力時に直接低減値を入力して、壁の配置を行います。 両方の値が設定されている場合は、両方の値を乗じた値が低減値となります。

注意

【自動低減しない】をチェックせずに剛性低減値を入力した場合は、その壁が梁上の自動 低減に該当する場合は、2重に低減されます。

【剛性低減表示】のチェック

チェックを行うと、梁上の耐力壁の剛性低減係数を自動算出した値を表示する。

凡例表示

1:0 目動計算による低減値を採用

- (0.81) 壁倍率×0.81=低減壁倍率
 - 直接入力による低減値の表示 ? 自動低減しない の場合 0.7:1 壁倍率×0.7=低減壁倍率 を採用し計算

3.大梁

(大梁の配置)



大梁の配置方法(配置位置:通り上の2点間)

操作方法	大梁の配置状況							
クリック	1 スパンの大梁を配置します。							
ドラッグ()	連続スパンの大梁を配置します。							
(右ボタン)クリック	大梁を削除します。							
(右ボタン)ドラッグ	ドラッグ範囲内の全ての大梁を削除します。							

複数の通りを囲むドラッグ操作(配置)はできません。

4.床

(床の配置)

🕂 7711/U	9 - 9721	N7(W)											- 8 ×
筋力い	柱検定	梁検定	柱ゲ	₩-フ°	梁ゲル	-7°	床倍率	特殊	節点移動	基礎	梁 節点直線補間	ļ	₽81
耐力壁	壁	7E	大梁	床	「片下	採	小梁	九太	図心設定	相追加	通し柱 柱金物	ļ	一般事項
再描画	Y11'	ļ 👖	·	1.1	. / .					^	階選択		一般事2
国等へ	Y10						Ō			- 11	● 3階(室仮) C 2階(3床)	接合部	通り
1/75	γg. No			λ',	/. ji .					- 11	○ 1階 (2床)		荷重
R5571.4	19 Vo'		<u> </u>	· \'/	. <u>Ľ</u>		<u>. i</u>			- 11	モニター	2次部材	木材等
通知	10 V9			<u>. </u>						- 11	□ 柱材種	基礎	設計方針
通道除	10	Π	-0-0- 	ΖÏ	<u>v</u>					- 11	□ 柱寸法	地中梁	使用材料
同時簡算	Y7		<u>'.'.</u> /	1	Ν. Ι		•			- 11	□ 壁倍率	土台	算定条件
🗆 ಕನ್					$ \rangle $					- 11	「「「床作里」」		耐力時
	Y6	<u> </u>	·./.	╧┇	- /		╧			- 11	床種類		野
										- 11	1:床、屋根 💌		 柱
	Y5	1 1			1.1	1				- 11		柱金物等	
	Y4					· · \				- 11		筋かい	
	Y31						- - - - - - - - - - - - - -			- 11	根太向き		上 持 梁
	vo			Ι						- 11	●傾	梁検定	小涩
	10						!			- 11	ि तास	柱ケルーフ。	<u></u>
	V2											<u>梁ケルーフ。</u>	
	V1					-				_		屋根	図心設定
	Υ I									=		特殊	
		X1 X2	X3 X4	X5	Xß	X7	X8	χg					モニタ
								10		<u> </u>		 下階 	計算
	S	Ve (0.40	40)		亡而つ			$b_1 + \infty$				○ 上階	結果表示
	XI	, TO W,42	40/		床配店	. : •	Y リスホ:	メノ 左->	配置 石气阴隙	R .			印刷

「床種類」で床([床、屋根],[その他1]~[その他9])を選択します。

「根太向」で根太方向([横],[縦],[無し]を選択します。合板床の場合は[無し]選択 床の配置方法(配置位置:4交点によって囲まれる面)

操作方法	床の配置状況							
クリック	床を配置します。							
ドラッグ	ドラッグ範囲内全てに床を配置します。							
(右ボタン)クリック	床を削除します。							
(右ボタン)ドラッグ	ドラッグ範囲内の全ての床を削除します。							

配置された床種別の確認

モニターの床種別をチェックします。



(壁の配置)

.壁

5



壁の配置方法(配置位置:通り上の2点間)

操作方法	壁の配置状況
クリック	1スパンの壁を配置します。
ドラッグ()	連続スパンの壁を配置します。
(右ボタン)クリック	壁を削除します。
(右ボタン)ドラッグ	ドラッグ範囲内の全ての壁を削除します。

複数の通りを囲むドラッグ操作(配置)はできません。

壁の配置について

建物の外壁は、壁又は耐力壁で閉じていなければなりません。出入り口・窓は、壁を配置 します。また内部の間仕切り壁・ドア・引き違い戸等も壁を配置します。 壁は荷重として計算されます。

6.小梁

(小梁の配置)



小梁の配置方法(配置位置:通り上の2点間)

操作方法	小梁の配置状況							
クリック	1 スパンの小梁を配置します。							
ドラッグ()	連続スパンの小梁を配置します。							
(右ボタン)クリック	小梁を削除します。							
(右ボタン)ドラッグ	ドラッグ範囲内の全ての小梁を削除します。							

複数の通りを囲むドラッグ操作(配置)はできません。

小梁の配置について

大梁に取り付く小梁を配置します。計算上の大梁と小梁の違いは、ありません。

(丸太の配置)

7. 丸太



丸太の配置方法(配置位置:通り上の2点間)

操作方法	丸太の配置状況
クリック	1 スパンの丸太を配置します。
ドラッグ()	連続スパンの丸太を配置します。
(右ボタン)クリック	丸太を削除します。
(右ボタン)ドラッグ	ドラッグ範囲内の全ての丸太を削除します。

複数の通りを囲むドラッグ操作(配置)はできません。

丸太の配置について 和組みの梁(丸太)を配置します。 丸太は、円形断面として断面計算されます。角形断面 の場合は、大梁で配置します。



8.片持梁

(片持梁の配置)



片持梁の配置方法(配置位置:通り上の2点間)

操作方法	片 持 梁 の 配 置 状 況
クリック(出方向が右、 上の場合のみ有効)	1 スパンの片持梁を配置します。
ドラッグ(全ての出方 向について有効)	ドラッグ操作の始点を基端、終点を先端とする1ス パン又は連続スパンの片持梁を配置します。
(右ボタン)クリック	片持梁を削除します。
(右ボタン)ドラッグ	ドラッグ範囲内の全ての片持梁を削除します。

出方向が左、下の場合はドラッグ操作により配置してください。 複数の通りを囲むドラッグ操作(配置)はできません。

9.床倍率

(剛床床の配置)水平構面の負担水平力に対する検定で必修



床倍率を選択します。(<u>水平構面の仕様と床倍率</u>を参考に入力してください。) 財)日本住宅・木材技術センタ-発行 木造軸組工法住宅の許容応力度設計 66ペ-ジ

床の配置方法(配置位置:4交点によって囲まれる面)

操作方法	床の配置状況
クリック	床を配置します。
ドラッグ	ドラッグ範囲内全てに床を配置します。
(右ボタン)クリック	床を削除します。
(右ボタン)ドラッグ	ドラッグ範囲内の全ての床を削除します。

床配置で、異なる床倍率があれば、別々にマウスで囲って入力してください。

床倍率表 (参考)

番号		水平構面の仕様	床倍率
1		構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上、根太@340以 下落し込み、N50@150以下	2.00
2		構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上、根太@340半 欠き、N50@150以下	1.60
3		構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上、根太@340以 下転ばし、N50@150以下	1.00
4		構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上、根太@500以 下落し込み、N50@150以下	1.40
5	面材	構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上、根太@500以 下半欠き、N50@150以下	1.12
6	振 り 庄	構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上、根太@500以 下転ばし、N50@150以下	0.70
7	而	構造用合板24mm以上、根太なし直張り4周釘打ち、N75@150以下	3.00
8	ш	構造用合板24mm以上、根太なし直張り川の字釘打ち、N75@150 以下	1.20
9		幅180杉板12mm以上、根太@340以下落し込み、N50@150以下	0.39
10		幅180杉板12mm以上、根太@340以下半欠き、N50@150以下	0.36
11		幅180杉板12mm以上、根太@340以下転ばし、N50@150以下	0.30
12		幅180杉板12mm以上、根太@500以下落し込み、N50@150以下	0.26
13		幅180杉板12mm以上、根太@500以下半欠き、N50@150以下	0.24
14		幅180杉板12mm以上、根太@500以下転ばし、N50@150以下	0.20
15		3寸勾配以下、構造用合板9mm以上又は構造用パネル1・2・3級、 垂木@500以上転ばし、N50@150以下	0.70
16	面	5寸勾配以下、構造用合板9mm以上又は構造用パネル1・2・3級、 垂木@500以上転ばし、N50@150以下	0.70
17	材張	矩勾配以下、構造用合板9mm以上又は構造用パネル1・2・3級、垂 木@500以下転ばし、N50@150以下	0.50
18	リ 屋 根	3寸勾配以下、幅180杉板9mm以上、垂木@500以下転ばし、N50@ 150以下	0.20
19	面	5寸勾配以下、幅180杉板9mm以上、垂木@500以下転ばし、N50@ 150以下	0.20
20		矩勾配以下、幅180杉板9mm以上、垂木@500以下転ばし、N50@1 50以下	0.10
2 1	火	火打ち金物HB、平均負担面積2.5㎡以下、梁背240以上	0.80
22	打	火打ち金物HB、平均負担面積2.5m ³ 以下、梁背150以上	0.60
23	ち	火打ち金物HB、平均負担面積2.5㎡以下、梁背105以上	0.50
24	7K 亚	火打ち金物HB、平均負担面積3.3㎡以下、梁背240以上	0.48
25	一 半 一 構	火打ち金物HB、平均負担面積3.3m ⁴ 以下、梁背150以上	0.36
26	面	火打ち金物HB、平均負担面積3.3m ⁴ 以下、梁背105以上	0.30
27		火打ち金物HB、平均負担面積5.0㎡以下、梁背240以上	0.24
28		火打ち金物HB、平均負担面積5.0m ⁴ 以下、梁背150以上	0.18
29		火打ち金物HB、平均負担面積5.0m ⁴ 以下、梁背105以上	0.15
30		木製火打90×90(隅長750)平均負担面積2.5m以下、梁背240以上	0.80
31		木製火打90×90(隅長750)平均負担面積2.5m以下、梁背150以上	0.60
32		木製火打90×90(隅長750)平均負担面積2.5m以下、梁背105以上	0.50
33		木製火打90×90(隅長750)平均負担面積3.3m以下、梁背240以上	0.48

番号	水平構面の仕様	床倍率
34	木製火打90×90(隅長750)平均負担面積3.3m ² 以下、梁背150以上	0.36
35	木製火打90×90(隅長750)平均負担面積3.3m ² 以下、梁背105以上	0.30
36	木製火打90×90(隅長750)平均負担面積5.0m ⁴ 以下、梁背240以上	0.24
37	木製火打90×90(隅長750)平均負担面積5.0m ² 以下、梁背150以上	0.18
38	木製火打90×90(隅長750)平均負担面積5.0m以下、梁背105以上	0.15

10. 図心設定

(図心よる偏心率計算用領域(床)の配置)



図心による偏心率計算用領域(床)の配置方法(配置位置:4交点によって囲まれる面)

操作方法	床の配置状況
クリック	1 スパンの床を配置します。
ドラッグ	ドラッグ操作の始点と終点を対角とする大床を配置 します。
(右ボタン)クリック	1 スパンの床を削除します。
(右ボタン)ドラッグ	ドラッグ範囲内の全ての床を削除します。

領域(床)を重複する配置はしないで下さい。 重複して領域(床)の計算を行います。

領域(床)の配置は、各階ごとに最大10個迄です。

図心設定

図心設定は、床が×領域で覆われるように 配置します。 同時簡算のチェックでリアルタイムに偏心 率を表示します。

は図心

は剛心

図心による偏心率の計算では、床の重みは 考慮されません。



11.柱追加

(柱追加荷重と柱 の配置)



「追加荷重」で柱の追加荷重(N)を入力します。

「 値 X、Y」で柱の浮き上がりの低下率を入力します。

〔0〕は を自動計算とします。

柱追加データの配置方法(配置位置:交点(柱配置位置))

操作方法	柱追加データの配置状況
クリック	柱に柱追加データを配置します。
ドラッグ	ドラッグ範囲内全ての柱に柱追加データを配置しま す。
(右ボタン)クリック	柱追加データをデータ入力項目へ取り込みします。

追加荷重の配置について

モニターの表示する項目をクリックしVONにします。

[追加荷重]......伏図の柱位置に柱追加荷重(N)を表示します。

- [X]......伏図の柱位置に柱の浮き上がりの低下率(X方向)を表示します。
- [Y].......伏図の柱位置に柱の浮き上がりの低下率(Y方向)を表示します。



柱追加荷重は、長期軸力と地震時荷重に考慮されます。

柱の浮き上がりの低減値

柱接合部の計算方法を「軸力より計算」を選択した場合に考慮され、耐力壁の配置によ り係数が決まります。

VT = VL - Vs x

耐力壁の側柱 = 0.8 耐力壁の内部にある柱 = 0.5



12. 柱検定

(柱断面検定データの配置)



「ほぞ寸法」で柱のほぞ寸法X、Y(cm)を入力します。

「座屈長さ」で柱の座屈長さ(m)を入力します。

「土台材種」で柱土台の材種番号(「テキスト入力」の「許容応力度」の番号)を選択します。 「検定指定」で柱検定データを配置([追加])するのか削除([削除])するのかを選択します。 柱検定データの配置方法(配置位置:交点(柱配置位置))

操作方法	柱検定データの配置状況
クリック	柱に柱検定データを配置又は削除します。
ドラッグ	ドラッグ範囲内全ての柱に柱検定データを配置又は 削除します。
(右ボタン)クリック	柱検定データをデータ入力項目へ取り込みします。

柱検定の配置について

モニタの表示する項目をクリックし♥ONにします。
[ほぞ寸法]......伏図の柱位置にほぞ寸法(cm)を表示します。
[座屈長さ]......伏図の柱位置に座屈長さ(m)を表示します。
[土台材種]......伏図の柱位置に土台材種(1~6)を表示します。



柱検定のデータ「ほぞ寸法・座屈長さ・土台材種」は、柱の断面検定時に考慮されます。 座屈長さは、吹抜け等の柱の長さが標準柱長さをこえる柱に配置します。

標準柱長さ=階高 階高さ

13.梁検定

(梁断面検定データの配置)



梁検定データの配置方法(配置位置:通り上の2点間(部材配置位置))

操作方法	梁検定データの配置状況
クリック	「梁の計算指定」ダイアログボックスを表示します。
(右ボタン)クリック	梁検定データを削除します。
(右ボタン)ドラッグ	ドラッグ範囲内全ての梁検定データを削除します。

梁検定データの対象部材……耐力壁、壁、大梁、小梁、丸太、片持梁

「梁の計算指定」ダイアログボックスの[追加]ボタンをクリックすると、梁検定データ が配置されます。

[削除]ボタンをクリックすると、梁検定データを削除します。

[中止]ボタンをクリックすると、「梁の計算指定」ダイアログボックスを終了します。

梁検定データの配置について(梁検定データが配置されている部材を対象とします。)

[寸法]......伏図の部材位置に梁寸法(幅、せい)(cm)を表示します。

[材種].........伏図の部材位置に梁の材種番号(1~6)を表示します。

[切り欠き]...伏図の部材位置に切り欠きの有無(0~2)を表示します。

0:切り欠きなし 1:圧縮側にあり 2:引張側にあり

[等分布]......伏図の部材位置に追加等分布荷重(N/m)を表示します。

[集中]......伏図の部材位置に片持梁の先端の追加集中荷重(N)を表示します。

配置入力 - 13



部材表示位置は、「階通り名称通り間(通り名称~通り名称)」で表示します。

項目	説明	単位	省略値	制	限	値
寸法(幅×せい)	梁の寸法(幅×せい)	cm	10.5	0	99	99
寸法	丸太の場合は、直径	Cin	10.0	•	000	0.0
材種	木材の材種番号		1		1~(5
切り欠き	切り欠きの有無				0~2	2
追加等分布荷重	追加等分布荷重	N/m	0	0	۵۵۵	90
追加集中荷重	片持梁の先端に掛かる追加集中荷重	Ν		0	000	
たわみ計算用	断面2次モ - メントの低減	-	1.0	1	.0以	下
追加荷重(軸九 追加用)	追加荷重を軸力伝達する	-	しない			

1)寸法

丸太以外の梁材については、梁の寸法(幅×せい)を入力します。

丸太については、丸太材の直径(cm)を入力します。

幅、直径入力時で「10.5」,「12」,「13」,「13.5」,「15」,「17」の場合はNをクリックし、表 示されるプルダウンメニューより選択できます。

せい入力時で「10.5」、「12」、「13」、「13.5」、「15」、「17」、「18」、「21」、「24」、「27」、「30」、「33」、 「36」、「39」、「42」、「45」、「51」、「60」の場合は■をクリックし、表示されるプルダウンメ ニューより選択できます。

2)材種

木材の材種番号(「テキスト入力」の「許容応力度」の番号)を選択します。

3)切り欠き(丸太、片持梁以外に入力)

切り欠きの有無を選択します。

0:なし 1:圧縮側 2:引張側

梁材の中央部附近の下側に耐力上支障がある切り欠きをしてはなりません。やむを 得ず切り欠きを設ける時は、引張側の切り欠き成を材成の1/3以下とします。 有効断面積Zeは、以下で計算します。

圧縮側に切り欠きがある場合正味の断面による断面係数 引張側に切り欠きがある場合正味の断面による断面係数の0.6倍

4)追加等分布荷重

追加等分布荷重(N/m)を入力します。追加等分布荷重は、断面算定時に考慮され ます。長期軸力・地震時荷重に考慮されません。『追加荷重を軸力伝達する』を チェックすれば軸力伝達されます

5)追加集中荷重(片持梁で入力)

片持梁の先端部の追加集中荷重(N)を入力します。追加集中荷重は、断面算定時 に考慮されます。長期軸力・地震時荷重に考慮されません。『追加荷重を軸力伝達 する』をチェックすれば軸力伝達されます

6)[追加]ボタン

「梁の計算指定」内容を梁検定データとして配置します。

7)[削除]ボタン

梁検定データを削除します。(既に配置済の梁検定データも削除します。)

8)[中止]ボタン

「梁の計算指定」ダイアログボックスを終了します。(既に配置済の梁検定デー タは削除されません。)

梁の断面検定後のグル - ピング操作方法について

計算終了後に、結果表示を選択します。

梁・桁・胴差を選択します。

断面算定・断面検定・グル - ピングの項目において、各グル - プ毎に別れて出力してきます すべてのサイズと断面検定結果が出力されます。

次に、梁の断面サイズを変更してグル - ピングを行う場合について説明します

|梁検定||を選択し、グル - プ毎の代表サイズを分けたいグル - プ毎に梁の断面サイズ(梁幅× 梁せい)を代表グル - プに1箇所づつ登録します。

例)梁断面サイズ変更を梁検定の入力配置の箇所で行う場合

階を選択し、マウスで伏図の画面の梁の部分に移動します。

梁の上にマウスを移動し、左ボタンを押すと画面にその場所の梁デ - タが表示されます。

梁デ - タの梁サイズを入力し追加を押してください。新しい断面サイズが画面配置に表示し ます。以上のことを分けたいグル - プ毎に行ってください。

次に<mark>梁グル - プ</mark>を選択し、各グル - プの代表断面サイズを入力したグル - プ毎にグル - プ番 号を付け配置を行います。16・梁グル - プの操作手順です。

以上の操作後に、再度計算を行うことにより、グル - ピング後の梁の全断面検定の出力がで きます。

梁の断面検定比表の出力 画面出力・印刷に追加しました。

14.通し柱 (道

(通し柱指定の配置)



通し柱指定の配置方法(配置位置:交点(柱配置位置))

操作方法	柱検定データの配置状況
クリック	通し柱指定を配置します。
(右ボタン)クリック	通し柱指定を削除します。
(右ボタン)ドラッグ	ドラッグ範囲内全ての通し柱指定を削除します。

1~2階を通し柱とする時は、1階で通し柱指定します。

2~3階を通し柱とする時は、2階で通し柱指定します。

15.特殊

(全データの削除)



全データの削除方法(削除位置:交点)

操作方法	全 デ ー タ の 削 除 状 況
(右ボタン)クリック	交点を起点とする全データを削除します。
(右ボタン)ドラッグ	ドラッグ範囲内全ての全データを削除します。

削除確認のメッセージが表示されます。

選択 🔀	選択	×
指定した点が起点の部材はすべて削除されます	範囲内の部材はす	すべて削除されます
はい(生) いいえ(い)	tເນ <u></u>	いいえ(<u>N</u>)

削除を実行する場合は、[はい]ボタンをクリックします。 削除を中止する場合は、[いいえ]ボタンをクリックします。 16.柱グループ (柱グループ指定の配置)



- 「グループ番号」で柱グループ番号を入力します。
- 柱グループ指定の配置方法(配置位置:交点(柱配置位置))

操作方法	柱グループ指定の配置状況
クリック	柱に柱グループ指定を配置します。
ドラッグ	ドラッグ範囲内全ての柱に柱グループ指定を配置し ます。
(右ボタン)クリック	柱グループ指定を削除します。
(右ボタン)ドラッグ	ドラッグ範囲内全ての柱の柱グループ指定を削除し ます。

1.「モニタ2」

表示する項目をクリックし₩ONにします。

[入力GNo]……伏図の柱位置に柱グループ番号を表示します。 「0」はグループ指定なし(削除)を意味します。

[算定GNo]......伏図の柱位置に柱符号番号(1はC1,2はC2,...)を表示します。 未計算時は「0」を表示します。

2.柱グループについて

グループ指定なしの部材は、柱断面算定結果により自動グルーピングされ、柱符号番号 が付けられます。グループ指定ありの部材は、グループ番号が柱符号番号となります。 17. 梁グループ (梁グループ指定の配置)



- 「グループ番号」で梁グループ番号を入力します。
- 梁グループ指定の配置方法(配置位置:通り上の2点間(部材配置位置))

操作方法	梁 グ	ル	_	プ	指	定	Ø	配	置	状	況
クリック	部材に梁	ミグル	ノーフ	1指定	[を配	習し	,ます	•			
ドラッグ	ドラック します。	ブ範囲	内全	きての)部材	た深	ミグル	/ーフ	が指定	[を酢	置
(右ボタン)クリック	梁グル-	- プ指	宦を	削防	除しま	き。					
(右ボタン)ドラッグ	ドラック します。	ブ範囲	内全	きての)部材	の深	ミグル	/-フ	指定	こを肖	脉

梁グループ指定の対象部材......耐力壁、壁、大梁、小梁、丸太、片持梁

1.「モニタ2」

表示する項目をクリックし₩ONにします。

[入力GNo]......伏図の部材位置に梁グループ番号を表示します。 「0」はグループ指定なし(削除)を意味します。 [算定GNo]......伏図の部材位置に梁符号番号(1はG1,2はG2,...)を表示します。

未計算時は「0」を表示します。

2.梁グループについて

グループ指定なしの部材は、梁断面算定結果により自動グルーピングされ、梁符号番号 が付けられます。グループ指定ありの部材は、グループ番号が梁符号番号となります。

18.筋かい



「筋かい」で配置する筋かいを選択します。

筋かい選択内の()は、壁倍率を示します。 「形状」より筋かい形状を選択します。 たすき筋かいの場合は、壁倍率が2倍になります。 筋かいの配置方法(配置位置:耐力壁)

操作方法	筋かいの配置状況					
クリック	耐力壁に筋かいを配置します。					
ドラッグ	ドラッグ範囲内全ての耐力壁に筋かいを配置 します。					
(右ボタン)クリック	筋かいを削除します。					
(右ボタン)ドラッグ	ドラッグ範囲内全ての耐力壁の筋かいを削除 します。					

筋かい配置について

筋かい配置は、N値計算と壁倍率の計算の両方で使用します。壁倍率に見合う筋かいを配 置します。

また形状より計算(取り付く壁倍率による計算)の場合は、筋かいのかかり状況(柱頭、 柱脚)により補正係数が掛かります。

壁倍率の入力は2.耐力壁の入力値を採用します。壁倍率=面材の壁倍率+筋かいの倍率 筋かいの入力は、向きと材種の配置を行います。 例)壁倍率の入力について

N値計算及び形状による計算の場合(筋かいの圧縮・引張)考慮しない 壁倍率 3.0 筋かい 2.0(45×90)(左上がり)+1.0(セッコウボード)=3.0 計算結果では、壁倍率3.0で計算を行う。

許容応力度計算の場合(圧縮・引張考慮しない倍率) 壁倍率 3.0 面材 セッコウボ - ド + 筋かい木材45×90片側の場合(圧縮・引張考慮しない倍率) 壁倍率 1.0 + 2.0 = 3.0を入力

計算結果では、圧縮時は3.5 引張時では2.5として計算を行う。



41 5.0 5.0		
1 : 左上がり	2 : 右上がり	3:たすき

木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2008年版) 筋かいの向きを考慮した壁倍率の計算を行う

筋交い	平12建告1460号に定める筋交い端部の接合仕様	圧縮	引張
の種類		筋かい	筋かい
		壁倍率	壁倍率
鉄筋 9	柱又は横架材を貫通し、三角座金を介してナット締め		
	鋼板添え板を用い、鋼板を柱及び横架材に8×CN90平打ち	0.0	2.0
木材	びんた伸ばしのうえ、柱、横架材双方に5×N65平打ち		
15 × 90		1.0	1.0
木材	筋交プレートBP、又は同等以上(t=2.3鋼板添え板を、筋交いに		
30 × 90	ボルトM12+3×ZN65、柱に3×ZN65、横架材に4×ZN65平打ち)	2.0	1.0
木材	筋交プレートBP-2、又は同等以上(t=2.3鋼板添え板を,筋交い		
45 × 90	にボルトM12+7×ZS50,柱と横架材それぞれに5×ZS50平打ち)	2.5	1.5
木材	柱又は横架材にボルトM12を1面せん断接合		
90 × 90		5.0	1.0
19.柱接合部

(接合部金物の配置)



「柱接合部」より配置する接合部番号を選択します。 接合部金物を自動算定する場合は、配置する必要はありません。 柱接合部の配置方法(配置位置:通り上の2点間)

操作方法	柱 グ ル ー プ 指 定 の 配 置 状 況
クリック	柱に柱接合部を配置します。
ドラッグ	ドラッグ範囲内全ての柱に柱接合部を配置します。
(右ボタン)クリック	柱接合部を削除します。
(右ボタン)ドラッグ	ドラッグ範囲内全ての柱の柱接合部を削除します。

柱接合部の配置について

柱接合部の表示する項目をクリックし₩ONにします。



20. 屋根 (屋根の配置)

1.入力画面の起動と終了

- ・起動 ・・・ 木三郎のメイン画面のボタン [屋根]で起動します。 起動時には、木三郎のデータを保存する必要があります。
- ・終了 ・・・ 屋根配置入力ウインドウを右上の×で終了します。
- データは、終了時に自動的に保存されます。
- 今回の入力分を保存せずに終了する場合は、4. 各操作メニューの説明の [機能]の(2)[機能] [未保存終了]を使用します。

2.基本的な使い方

複雑な寄せ棟・切り妻屋根等の木三郎の床配置で入力が困難な形状の屋根データ(伏図・荷重 拾いで使用する多角形データ)の作成に使用します(先の床配置で処理する場合は入力不要) このため、木三郎の「通り」の他に、任意ピッチの「グリッド」をメインに利用する入力にな っています。ここでは、その基本的な使い方を説明します。

注) 屋根(床) リスト選択時に「屋根」を選択する場合、荷重は、天井を含み屋根の傾斜(一般 事項で入力のもの)を考慮した上からの見付け面積に対するものになります。また、この入力で 入力した屋根部分の軒の出の自動割増し面積計算はおこないません。

注)屋根入力を行った場合、床配置で作成した最上階以外の床・屋根は、全て床として扱われます



階選択

選択に表示されている階(梁床階)のうちデータの編集・入力・表示を行う階を一つだけ選択し ます。(入力階の複数同時選択はできません。)

メニュー

メニューは[入力][編集][座標][機能]の4つと、下記の詳細メニューの構成です。

[入力]・・・ [屋根面] [棟線・頂点] [屋根梁] [小屋束] [屋根支持線] [荷重割当て]

[編集]・・・ [屋根面削除] [床リスト再配置] [荷重割削除] [荷重再割当] [荷重床リスト]

[座標]・・・ [高さ設定] [座標移動] [距離計測] [中間点登録] [交点登録]

[機能]・・・ [データチェック] [荷重割自動作成] [未保存終了] [ファイル削除]

スナップ

入力点を画面上の何を基準に決定するかの選択です。「グリッド」「通り」「部材」(屋根入力で 作成するデータのみ) [登録点]の4種類(複数の選択可)から入力点に一番近い点が選択されます。

グリッド設定

通り交点以外の座標にデータを作成する場合に使用するグリッドの設定を行います。 グリッド点は画面に赤い点で表示されます。

X・Y各方向のピッチ・刻み開始座標・刻み方向の角度・刻み点数等の設定をします。

入力画面でマウスの中ボタン(スクロールダイアル等)クリックで入力点を刻み開始座標に取り 込めます。

表示倍率の設定

「表示倍率」・・・初期値(0.03)。数値が大きいほど大きく表示、直接入力可能。 [全]ボタン・・・起動時の表示(全体表示に近い表示)状態を設定し再描画します。 [再]ボタン・・・現在の設定で画面を再描画します。 [左側上下]ボタン・・・左下基準位置(起動時 0, 0)を基準に拡大・縮小を行います。 [右側上下]ボタン・・・現在の画面表示の中心を基準に拡大・縮小を行います。

上下ボタン下のエリアに数値1~99【標準75(%)】を入力すると1回の縮小率を調整できます。 画面の任意位置を拡大表示する場合には入力画面で(シフトキー)を押しながらマウス左ボタン でドラッグして拡大したい部分を囲みます。

「基準位置(m)」・・・位置のX・Yに数値(m)を入力することで表示基準位置 (左下)を設定できます(起動時 0.0, 0.0) [左右ボタン]・・・表示位置を左右に移動します。 [上下ボタン]・・・表示位置を上下に移動します。 ボタン下のエリアに数値[標準5(m)]を入力することで1回の移動量を調整できます。 表示の設定

入力されているデータは、画面にグラフィックで表示されます。 表示される部材と色は次のとおりです。

通り・・・暗青色の細線 壁・柱・・・白色の線 梁・・・水色の線 (片持ち梁は非表示) 屋根面(屋根)・・・緑色の太線 屋根梁・・・紫色の太線 小屋束・・・白色の丸 屋根支持線(支持線)・・・白色の極太線 荷重割当て(荷重)・・・黄土色の線 グリッド(GRID)・・・赤い点 登録点・・・赤い点。中間点登録または交点登録した点。 データ表示は画面左のチェックボックスの操作で表示・非表示の設定ができます。

[全ON]・・・全ての表示チェックボックスを表示(チェック)状態にします。 [全OFF]・・・全ての表示チェックボックスを非表示(チェックなし)状態にします。 このチェックボックスは、座標操作の対象となるデータの選択もかねています。 (この場合は、屋根面・支持線・荷重の屋根配置入力で作成されるデータが対象)

その他付加情報の表示機能として以下のようなボタンがあります。

[座標]・・・入力データの座標が(mm)単位で表示されます。(上からX,Y,(Z)) [リスト]・・・屋根面・荷重割当てに付加されたリストの情報が表示されます。 表示書式(屋根面)上段 床リスト+伝達方向記号(<>)+屋根データ番号 下段 3次元XYZでの面積(m²)(2次元XYでの面積(m²)) (荷重割)上段 床リスト+伝達方向記号(<>)+荷重データ番号:S +割当先支持線データ番号 下段 3次元XYZでの面積(m²)(2次元XYでの面積(m²)) [3D]・・・壁データと屋根面データを3次元表示する画面を呼び出します。 [荷重塗]・・・入力されている荷重割当てデータを塗りつぶし表示します。 黒い部分・・・配置無し 紺色部分・・・割当先無し 紫色部分・・・屋根梁に割当て済 灰色部分・・・小屋束に割当て済 青鼠色部分・・屋根支持線に割当て済 [部N0]・・・入力されている部材のデータ番号を表示します。 屋根梁の場合 梁リスト番号[データ番号]伝達番号 を表示 屋根梁の場合 <データ番号> を表示 指示線の場合 (データ番号) を表示 [通り名]・・・通り名称を表示します。

[リスト][部NO][通り名]などは、情報を文字で表示します、この時の文字の大きさは「文字」の数値(初期値 10)を大きくすることで大きくなります。

入力ガイダンス

画面の一番下に、入力エリアでのマウスのボタン操作が表示されます

配置入力 - 20

3.データの入力

😠 医根配	置入力																												×
陸遼抗	表示信单		1	1	1		۵.	8	1	1	- 24	- 5	1	1	1	1	1	10	2	1	ै	1	े	1	12	8	1		1
RF	0.030	그는 문						$^{\circ}$	\sim																	13			
26 1 F	술 표	75																											
	基準位	置(m)								÷.	-						÷.								2				
	K 0	부분																											
	Y D	리는					÷.		1			1	1	1	ं		1	1	1		÷.	÷.	÷.	÷.	1	1	÷.		
2777*	ケリット	請定 (mm)							1								1	1					÷.		1	1		•	
▼ 579+*	X Ma	910 💌	•					1	28	1.	•							•						•	10	٠.	1	•	
₩ 通り	Y 問題	910 -																											
이 관련 위	い 三 M	-																											
A ANS	ARR.Y	0			- 24				10	202	2.1	2		- 2	27	1	202	20	20	0	1	2	1						
182-5	JANE STRA			Ē	ri.	ri.	ri -	ri-		<u> </u>	T.	11	ri.	T.		ri	-		-i	*	÷.	1	ં	•	1	•	1	ं	
文字 10	-54t(-	5 -	· •			1															•	•	•	•	1	۰.	×.	•	
- EIK		*=	1.1			1	+								1	1				2		4	8		10	4	4	8	
入力	編系	で使用							-	-												35							
座標	楊能	UZN																											
10 A	i de	8D	1		1	1	1						H	1	1	1				2	۰.	1	1	•		1	٠.	<u>.</u>	
7838-	TEB I	何重望	12			1									•	1				2			2	٠.	10	10	5		
房間	122	i man and a man				1	1									1						\sim			10				
		anul																											
屋根支	持续												Ħ	T															
前垂著	間て	P ibl		E									1							1	÷.		÷.	•	1	1	÷.	1	
		문학	1.1																	•		•	•			•	•		
入力高さく	(mm)	日 空間	1						1						0					1		2	8	•	1	1			
8180	*	厂屋根梁									tt						11												1
		[小屋東]		0.70																									
		支付線			1	8	1		1					0	1.5	1			2			1	8		1				
		FF GRED			10	•	*	्र	38	82		1	1	1	ં	82	82	1	20	1		2	82	•	10	×.	1		
		「登後高				1		10	\mathbb{R}^{2}	0	1				1	3.	0	10	8		٠		8	•	10	(\mathbf{x})			~
			<					14.																				>	
		左ボタ	C KS	195	長方	т е са	1 2	955	: 単彩	150	形配	置右	木創	24	17.1	単称称	87							- 52	5U-yl	《空情	表示		
	_																	-	-	-	-	-	-						

データの種類

ここで、作成できるデータは次の通り。

(1) 屋根面データ・・・[入力] [屋根面]並びに[入力] [棟線・頂点]で作成します。

- (2) 屋根梁データ・・・[入力] [屋根梁]で作成します。
- (3)小屋束データ・・・[入力] [小屋束]で作成します。
- (4) 屋根支持線データ・・・[入力] [屋根支持線]で作成します。
- (5)荷重割当てデータ・・・[入力] [荷重割当て]で作成します。

入力手順と計算方法

上の(1)~(4)の部材データを必要に応じて作成し、機能の荷重割自動作成や(5)で荷重割を作成 して割り当てることで、支持線屋小屋束の下にある壁・梁・柱(柱は小屋束下と屋根梁端の場合 のみ)部材に屋根荷重を伝達します。

(屋根梁は屋根梁同士の伝達を行ない最終的に支持線、小屋束に荷重を伝達しますので最終的 には、必ず支持線や小屋束に接する形になるように入力してください)

この際、支持線下にある複数の部材への伝達分担は自動的に行われます。

屋根面データを作成しただけでは、屋根荷重の拾いは行われませんので注意してください。 (屋根面データは図面描画及び、荷重割自動作成、荷重割当て時の補助データとして使われます)

4. 各操作メニューの説明

入力

入力のメニューは、[屋根面][棟線・頂点][屋根梁][小屋束][屋根支持線] [荷重割当て]です。

(1) [入力] [屋根面]

ここでは、単純な屋根形状の「寄せ棟」「切り妻」の屋根面データの一括作成及び、屋根面1 面ずつの入力ならびに[入力] [棟線・頂点]で使用する軒線で構成される屋根の多角形デ ータの入力ができます(多角形の入力点数の制限は50) 最初に、メニューの下の「入力高さ(mm)」に軒の高さを入力します。 この高さは各点入力ごとに変更することも可能です。

(イ) 屋根の軒線及び多角形が長方形(XY平面で斜め形状でない)の場合 マウス左ボタンのドラッグで長方形の入力が可能です。

(1) 屋根の軒線及び多角形が長方形(XY平面で斜め形状でない)以外の場合 屋根多角形の頂点をマウス左ボタンで順次クリックし、最後の点(最初の点と結ぶ点)を入力後

右ボタンクリックで、多角形を入力します。

(イ)(ロ)どちらかで入力後、屋根一括と書かれた屋根データ作成用の画面が表示されます

😪 屋根一括				
 形状 ● 寄せ種 ○ 切り妻 ○ 板状 (L字等.) 	祥真染産すよい开	だもこちら	.)	
-床(屋根)リス		一根太方	Ó	
1. 屋根	•	€横	の縦	○ なし
- 棟高さ(mm)-	妻方向	5	-	
」。 ▽ 差分で入力 匚 勾配で入力	r ×≢	比の角度	[LY	
勾配 [0] /10	角度	0		
		キャンセル	,	

< 屋根一括 > 画面の説明

「形状」・・・ 寄せ棟・切り妻・板状(L形等の複雑な形状もこちら)から選択 (寄せ棟選択時)・・棟高さ(入力値または勾配から)と妻線の方向からデータを作成します。

(切り妻選択時)・・棟高さ(入力値または勾配から)と妻線の方向からデータを作成します。

- (板状選択時)・・・入力した座標のままの多角形データを作成します。 寄せ棟・切り妻は、単純形に限り屋根面を4枚~2枚、下の棟・妻の条件で自動作成できます 単純形以外の寄せ棟、切り妻は、板状でデータを作成するようにしてください。
 - 「床(屋根)リスト」・・・屋根に使用する床リストを選択します。
 - 「根太方向」・・屋根(床)の根太方向を選択します
 - 「棟高さ」・・・棟高さを差分または勾配で入力します。 (差分で入力選択時)・・・差分をmm単位で入力します。 (勾配で入力選択時)・・・勾配を入力します。
 - 「妻方向」・・・妻方向の角度をX軸との角度より入力します。

「X軸との角度より」にチェックを入れて角度を入力します。

- 「決定」・・・設定した条件で屋根面データを作成します。
- 「キャンセル」・・・ 屋根面データ作成をキャンセルします(入力点もクリアされます) 作成した屋根面データの削除は[編集] [屋根面削除]のメニューで行います。

(2) [入力] [棟線・頂点]

複雑な形の寄せ棟・切り妻やその複合などの屋根形状を入力するのに使用します 最初に(1)「屋根面」の板状を使用して、軒線等の形の多角形を入力しておきます 次に、このメニュー選択後、メニューの下の 「入力高さ(mm)」に棟の高さを入力します

マウス左ボタンで上記多角形中の棟線の頂点の一つを入力(端の点から)すると、入力対象 の多角形が黄色く表示され<棟線の入力>という入力画面があらわれます、と同時に一番近い 多角形の点と入力点間に線が描かれます。

棟線の入力	×
線分を作成	するか選択
選択/解除	残全て選択
次の候補	現在点取り消し
前の候補	次の点を入力
データ作成完了	全てキャンセル

配置入力 - 20

この状態は屋根面を作成するのに「入力点」と「多角形の点」を結ぶか聞いてきている状態で すので、結ぶのであれば[選択/解除]を、他の点と結びたい場合は[次の候補]をクリックして「入 力点」に結びたい「多角形の点」をすべてを選択します。選択できたら、次の棟頂点の入力に移 行するため[次の点を入力]をクリックすると2点目以降の棟頂点の入力になります

入力前にメニューの下の「入力高さ(mm)」を変更すれば2点目以降の入力点の高さが変更でき ます。この操作を繰り返し「棟頂点」と「多角形の点」を結び付けます。 最後の棟頂点を入力したら「データ作成完了」で一括して屋根面のデータが作成できます。

すでに棟頂点に結びつけた多角形の点は他の頂点に結びつけることが出来ません。 何回かに分けてこの作業を行うことで、複雑な形状にも対応できます。 ここで、入力困難な部分は(1)「屋根面」の板状を使用して一枚ずつ入力する必要があります 入力点の座標は [座標]のメニューで後で簡単に変更できます。

<棟線の入力>画面の説明

[選択/解除]・・・入力点に結びつける多角形の点の選択・解除に使用します。
 (選択後に再選択すると解除になります)
 [次の候補]・・・結びつける多角形の点の次の候補に移動します。
 [前の候補]・・・結びつける多角形の点の前の候補に移動します。
 [残全て選択]・・・まだ、選択されていない全ての多角形の点を入力点に結びます。
 (とんがり屋根形状などの時に便利です)
 [現在点取り消し]・・・現在の棟頂点の入力をやり直します。

入力エリアでの右クリック(1点キャンセル)と併用し最初の入力まで戻れます。 [次の点を入力]・・・次の棟頂点の入力に移ります。

[データ作成完了]・・データを作成して処理を終了します。

[全てキャンセル]・・データを作成せずに全てをキャンセルして処理をを終了します。

(3) [入力] [屋根梁]

屋根梁の入力をします。屋根梁は(6)[荷重割当て]で作成、割り当てられた荷重もしく は機能の荷重割自動作成で割り当てられた荷重を拾い、その伝達をします。(屋根梁の 自重は拾いません)

屋根梁は最終的には、屋根支持線や小屋束まで荷重を伝達します、伝達終点は必ず、屋 根支持線か小屋束になるように入力してください。又、屋根梁同士が端部で接するよう な場合、入力時に指定した伝達番号の大きい方から小さい方に荷重を伝達します。

(1)配置する場合

マウスの左ボタンを屋根梁の始点・終点の位置で順次クリックします。 屋根支持線や小屋束をまたぐ入力になる場合は、その点で自動分割するかどうかの選択 になります。

入力時の情報として、伝達順番号も一緒に入力します。

(ロ) 配置してある屋根梁データを削除する場合

配置入力 - 20

マウスの左ボタンのドラッグで削除するデータを選択します(選択データは黄色表示) この際、データを完全に囲むことで複数のデータの一括選択が可能です。 (部分的に囲んだ場合は近いデータが選択されます) 又、すでに選択されているデータは再選択されると選択が解除されます。 データ選択後、マウスの右ボタンクリックで選択データの削除を実行します。 確認画面が表示され、[はい]を選択するとデータの削除が実行されます

- (4) [入力] [小屋束]
 - 小屋束の入力をします。小屋束は、小屋束上に端点のある屋根梁の荷重の伝達及び、
- (6)[荷重割当て]で小屋束に割り当てられた荷重もしくは機能の荷重割自動作成で割り当てられた荷重を拾いその下にある壁・梁等の部材(片持梁・屋根梁は除く)に伝達します。
 - 伝達を行なうためには、下(入力上は同一階)に部材(壁・梁)が無ければなりません

(イ)配置する場合

マウスの左ボタンを小屋束の入力点でクリックします。

(ロ)配置してある小屋束データを削除する場合

マウスの左ボタンのドラッグで削除するデータを選択します(選択データは黄色表示) この際、データを完全に囲むことで複数のデータの一括選択が可能です。 (部分的に囲んだ場合は近いデータが選択されます) 又、すでに選択されているデータは再選択されると選択が解除されます。 データ選択後、マウスの右ボタンクリックで選択データの削除を実行します。 確認画面が表示され、[はい]を選択するとデータの削除が実行されます

(5) [入力] [屋根支持線]

屋根の荷重を負担する部材を検索する基準線として使用します。 作成した屋根支持線データと重なる壁・梁等の部材(片持梁は除く)に(6)[荷重割当て]で作成、割り当てられた荷重もしくは機能の荷重割自動作成で割り当てられた荷重を 拾い伝達します。

支持線と部材の重なりは、高さ方向については同一階かどうかのみで判断しています。

(1)配置する場合

マウスの左ボタンを屋根支持線の始点・終点の位置で順次クリックします。

入力点のスナップは自動的には通り交点となります、配置は通り線上に重なるように して下さい。

重なっていないと通り上の部材の検索に失敗します。

(ロ)配置してある屋根支持線データを削除する場合

マウスの左ボタンのドラッグで削除するデータを選択します(選択データは黄色表示) この際、データを完全に囲むことで複数のデータの一括選択が可能です。

(部分的に囲んだ場合は近いデータが選択されます)

又、すでに選択されているデータは再選択されると選択が解除されます。

データ選択後、マウスの右ボタンクリックで選択データの削除を実行します。

確認画面が表示され、[はい]を選択するとデータの削除が実行されます

(6) [入力] [荷重割当て]

配置入力 - 20

荷重の割り当ては作成した屋根梁・小屋束・屋根支持線に対し、次のように行います 重なる屋根面データが無い場合、メニューの下の「入力高さ(mm)」に軒の高さを入力し ます。

(重なる屋根面データがある場合、入力高さは屋根面データに自動投影されます) 始めに、マウスの左ボタンのクリックで荷重を割り当てる屋根梁・小屋束・屋根支持線 データを選択します。(選択されているデータは赤色で表示されます)

選択した屋根梁・小屋束・屋根支持線データが目的のものであれば、マウスの右ボタン のクリックで割り当てる荷重の入力に移行します。

荷重多角形の頂点をマウス左ボタンで順次クリックし、最後の点(最初の点と結ぶ点)を 入力後右ボタンクリックで多角形を入力します。

荷重データ作成の確認と床リスト番号の選択をおこなう画面が表示され、[データ作成] を選択するとデータが作られます。

以上で選択した部材データに対して1つの荷重を割り当てたことになります。この操作の繰り返しで一つの部材データデータに対して最大20個までの荷重のデータが割り当 てられます。

注)荷重データは基本的に1つの屋根面データに含まれる単位で入力してください 部材データと離れた荷重データは入力しないでください

作成した荷重データの削除は[編集] [荷重割削除]のメニューで行います(編集(4))

編集

編集のメニューは、[屋根面削除] [床リスト再配置] [荷重割削除] [荷重再割当] [荷重床リスト] です。

データの選択情報は処理をキャンセルしても再びメニューをクリックするまで残ります (1)[編集] [屋根面削除]

作成済の屋根面データの削除を行います。

マウス左クリックで1枚、マウス左ドラッグで囲むと複数のデータが選択できます。 (選択部材は黄色表示、再選択すると未選択状態に戻る)

選択後マウス右クリックで削除の確認画面になり、[はい]で処理を実行します。

(2)[編集] [床リスト再配置]

作成済の屋根面データの床リスト・根太方向の変更を行います。 マウス左クリックで1枚、マウス左ドラッグで囲むと複数のデータが選択できます。 (選択部材は黄色表示、再選択すると未選択状態に戻る)

選択後マウス右クリックで変更の確認画面になり、[はい]で処理を実行します。

(3)[編集] [荷重割削除]

作成済の荷重割当てデータの削除を行います。

マウス左クリックで1枚、マウス左ドラッグで囲むと複数のデータが選択できます。 (選択部材は黄色表示、再選択すると未選択状態に戻る)

選択後マウス右クリックで削除の確認画面になり、[はい]で処理を実行します。

(4)[編集] [荷重再割当]

作成済の荷重割当てデータの割当先の変更を行います。

マウス左クリックで割当先の屋根支持線を選択します(選択部材は赤色表示)、次にマ ウス右クリックで荷重割の選択に移行し、マウス左クリックで荷重割を選択します。 (選択はクリックごとに データで複数可、選択部材は黄色表示、再選択すると未選択

(選択はクリックことに テータで複数可、選択部材は更巴表示、再選択9ると未選択 状態に)

選択後マウス右クリックで再割り当ての確認画面になり、[はい]で処理を実行します

(5)[編集] [荷重床リスト]

作成済の荷重割データの床リスト・根太方向の変更を行います。

マウス左クリックで1枚、マウス左ドラッグで囲むと複数のデータが選択できます。 (選択部材は黄色表示、再選択すると未選択状態に戻る)

選択後マウス右クリックで変更の確認画面になり、[はい]で処理を実行します。

座標

座標操作の対象となるのは屋根配置入力で作成するデータ(屋根面・屋根支持線・荷重割 当て)です。

また、表示選択されていないデータは対象になりません

(1)[座標] [高さ設定]

入力済の部材点の高さ(Z)方向の移動を行います。

移動先の高さ座標(mm)もしくは移動距離(mm)(差分で移動をチェック時)を入力後、移 動したい点を囲むようにマウス左でドラッグします、囲まれた点が全て移動します。

差分で移動する場合、マウス右でドラッグすると反対方向に移動します。 屋根支持線データの高さ(Z)座標は表示されません(設定は無効です)

(2)[座標] [座標移動]

入力済の部材点の平面(XY)での移動を行います。

移動先のXY座標(mm)もしくはXY各方向の移動距離(mm)(差分で移動をチェック時)を入 力後、移動したい点を囲むようにマウス左でドラッグします、囲まれた点が全て移動 します。

差分で移動する場合、マウス右でドラッグすると反対方向に移動します。

(3) [座標] [距離計測]

グリッド点からグリッド点までの距離と角度を計測します。

グリッドをマウス左クリックし、その後もう一点をマウス左クリックしますと、クリ ックした2点間の距離と角度を表示します。

(4)[座標] [中間点登録]

グリッド点からグリッド点を均等もしくはピッチごとに分割して算出した点を登録点 とします。画面上の設定で、入力した両端の点を登録点に加えることも可能です。 均等またはピッチを選択し、分割数またはピッチかを入力し、分割したいグリッド間 の両端2点をマウス左クリックします。

(5)[座標] [交点登録]

グリッド点からグリッド点と表示部材・通り・グリッド線分の交点を登録点とします 画面上の設定で、入力した両端の点を登録点に加えることも可能です。 表示部材・通り・グリッド線分・両端も登録を選択し、グリッド間の両端2点をマウ ス左クリックします。 機能

(1) [機能] [データチェック]

屋根配置入力で作成したデータのチェックを行います。

メッセージは[不正] [警告] [確認]の不具合の可能性の高い順に3段階で、メッセージの内容及び部材の種類・位置とともに専用画面に表示されます。

ボタンクリックと同時にチェックは完了し表示され、[印刷]ボタンにより画面からの チェックメッセージの簡易印刷も可能です。

[警告][確認]のメッセージは確認を促すもので正しいデータの入力時にも出力されます

(2) [機能] [荷重割自動作成]

荷重割を自動設定します。

分割に失敗する場合もありますので、荷重割当てと併用してお使いください。

クリックすると表示される画面で条件を設定し、作成実行ボタンをマウス左クリック すれば自動で作成されます。

(3) [機能] [未保存終了]

屋根配置入力画面呼び出し時から追加作成したデータの保存をせずに終了したい場合 に使用します。[未保存終了]ボタンクリック後、確認画面が表示され[はい]で屋根配 置入力が終了します。

(4) [機能] [ファイル削除]

屋根配置入力で作成したファイルごと全てのデータを削除します。 [ファイル削除]ボタンクリック後、確認画面が表示され、[はい]で削除が実行されま す。

配置入力 - 2 1

21. 節点移動

(節点移動の配置)



移動方法(クリック位置:節点)

	,
操作方法	節点移動の状況
クリック	節点移動を実行します。
ドラッグ	複数の節点移動を実行します。
(右ボタン)クリック	節点移動した節点を元に戻します。
(右ボタン)ドラッグ	ドラッグ範囲内の全ての節点を元に戻します。

注)全ての階の指定接点が同じように移動します。

注)隣接する節点を越える移動は行わないでください

注)節点移動する場合は、移動点の間の点も直線化するような形で移動してください 操作方法

移動したい距離を「移動X(mm)」と「移動Y(mm)」に入力します。 移動したい節点をクリックすると、入力した距離分移動します。

元に戻したい場合は、節点を右クリックします。

画面上の表示

【例】500:0の場合

└─▶ Y方向の移動距離

→ X方向の移動距離

22. 基礎梁配置 基礎計算用入力及びアンカ - ボルト計算用

配置方法

【一般事項】画面



【基礎梁配置】画面



1.「一般事項」で、基礎種別、根入れを入力します 【基礎梁の入力】画面 。「布」を選択した場合、基礎梁を配置した場所を布 基礎とし、「べた」を選択した場合、基礎梁で囲まれ た区間をべた基礎とします。

2. 配置入力の「基礎梁」をクリックし、「階選 択」で、基礎、基礎梁を配置する階を選択しま す。配置時に表示される「基礎梁の入力」、「 基礎梁の配筋等の条件リスト入力」にデータを 入力し配置します。

ī	1階 X12通J Y8 - Y9 基礎梁
	□ ダミー梁とする 🛛 □ 1階床を基礎区画と同様に荷重割して負担
	立ち上がり幅 (cm) 地盤上の立ち上がり高 (cm) 「15 (30
	床荷重負担幅 (cm) フーチング幅 (cm)布基礎用
	100 40
	道加等分布荷重(N/m) 道加荷重(N) [0
	配筋等の条件選択 1: FG1 ・ 条件リストの入力
	人通口の奏件選択 人通口の基礎梁端からの位置 (cm) 「1・11 ■ 人通口リストの入力 60 (描画用)
\leq	追加 削除 中止

・配置方法(配置位置:通り上の2点間)

操作方法	基礎梁の配置状況
配置位置をクリック 基礎梁の入力の 「追加」ボタンクリック	1 スパンの基礎梁を配置します。
配置位置をドラッグして選択 基礎梁 の入力の「追加」ボタンクリック	連続スパンの基礎梁を配置します。 複数の通りを囲むドラッグ操作(配置)はできません。
(右ボタン)クリック	基礎梁を削除します
削除ボタンクリック	
(右ボタン)ドラッグ	ドラッグ範囲内の全ての基礎梁を削除し ます。
基礎梁の入力の「中止」ボタンクリッ ク	追加、削除せずに画面を閉じます

- ・[階選択]は、デフォルトで[1階(2床)]となっています。「基礎梁配置」では最 下階となります。
- ・基礎梁がT字に交わる場合には、下図のように基礎梁配置をして下さい。



- ・配置された基礎梁は緑で表示します。
- ・基礎梁の配置箇所に表示されるデータは以下の通りです(「モニタサブ」のチェックボックスでデータの表示、非表示を行います)



左列 立ち上がり幅 地盤上の立ち上がり高 床荷重負担幅 追加等分布荷重 追加荷重 右列

フーチング幅(布基礎用)

- А:В
- A . 基礎梁の配筋等の条件リスト
- B.1階床を基礎区画と同様に荷重割して負担す る・しない
- ・べた基礎の場合、必ず4辺を基礎梁で囲まれていなければなりません。 下図の様な場合には、ダミー梁を配置して下さい。



・べた基礎、または「基礎梁の配筋等の条件リスト入力」で「1階床を基礎区画と同様に荷重割して 負担」が指定されている場合、ダミー梁が負担する負担重量は下図のように隣接する基礎梁にそれ ぞれ割り振ります。

【ダミー梁の負担重量の割り振り】









- ・「ダミー梁とする」... ベタ基礎、1F床を亀甲分割するためのダミー梁とする・しない。
- ・「1階床を基礎区画と同様に荷重割して負担」・・・1階床を亀甲分割したものを基礎梁が負担する・しない。
- ・「床荷重負担幅」... 基礎梁が床荷重を負担する幅。
- ・「追加等分布荷重」... 基礎梁が負担する等分布荷重。
- ・「追加荷重」… 基礎梁が負担する荷重。
- ・「配筋等の条件選択」… 基礎梁の配筋等の条件リストを選択します(条件リストは、10パターンまで 入力可能)

・底盤の配筋(ベタ基礎用)、コンクリート種別…テキスト入力「基礎」で選択します。



・ベタ基礎の底盤厚、底盤ピッチ、径

ベタ基礎範囲の左下に配置された基礎梁データ(X1、Y1)を短辺、長辺、それぞれの径、底盤ピッチ、 底盤厚とします。もし、基礎梁(X1、Y1)の底盤厚が異なる場合には、厚さの薄い方を底盤厚とします 。



- ・人通口リスト・・・人通口の寸法、人通口下の配筋を入力します(10パターンまで入力可能)
- 「人通口の配筋を指定する」をチェックしない場合、人通口下を 「条件リストの入力」
 で選択された配筋で検定します。
- ・人通口を配置しない場合は「無し」を選択して下さい。



「人通口の配筋を指定する」をチェックした場合、人通口下をで指定した配筋で検定します。



主筋材質は「条件リストの入力」 で指定されたものを使用します。

アンカ - ボルトの引張、および、せん断の検定計算を行うときは、必ず入力して下さい。 計算・出力を行いません。

配置入力 - 23

23. 節点直線補間

節点移動の後に実行



節点直線補間の配置方法(配置位置:通り上の2点間)

操作方法	大梁の配置状況
ドラッグ()	連続スパンの通りを配置します。

節点直線補間を行うか確認? はい・いいえを選択します。



-123-

5.モニタ

部材の配置状況を「3次元」、「軸図X」、「軸図Y」、「伏図」で確認します。

1 . 3次元



1.[再描画]ボタン

伏図を再描画します。

2.表示倍率

伏図の表示倍率(1 / X)を変更します。 表示倍率を直接入力するか、表示倍率右の▼▲ボタンをクリックします。

3.[階マルチ]ボタン([階単独]ボタン)

2.軸図X



1.[再描画]ボタン

伏図を再描画します。

2.表示倍率

伏図の表示倍率(1 / X)を変更します。 表示倍率を直接入力するか、表示倍率右の▼▲ボタンをクリックします。

3.[階マルチ]ボタン([階単独]ボタン)

3.軸図Y



1.[再描画]ボタン

伏図を再描画します。

2.表示倍率

伏図の表示倍率(1/X)を変更します。 表示倍率を直接入力するか、表示倍率右の

3.[階マルチ]ボタン([階単独]ボタン)

4.伏図



1.[再描画]ボタン

伏図を再描画します。

2.表示倍率

伏図の表示倍率(1/X)を変更します。 表示倍率を直接入力するか、表示倍率右の▼▲ボタンをクリックします。

3.[階マルチ]ボタン([階単独]ボタン)

6.計算



計算

建物の設計条件により計算方法(簡易計算、詳細計算)を選択し実行します。

簡易計算 : 2 階建て以下の建物の確認申請(壁量、充足率、接合部)を計算します。 詳細計算 : 3 階建て以下の許容応力度計算、 2 次計算を実行します。

計算メッセージ

計算メッセージウィンドウには、計算過程を表示します。

警告メッセージ

入力エラー、計算エラー等を表示します。

木 計算		_ 🗆 ×
<u>簡易計算</u> 計算メッセージ	詳細計算 警告メッセージ	
	3 ×方向の層間変形角が大きすぎます。 2 ×方向の層間変形角が大きすぎます。 1 ×方向の層間変形角が大きすぎます。 2 ・ 1 ×方向の層間変形角が大きすぎます。 2 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 1 ×方向の層間変形角が大きすぎます。 2 ・ 1 </td <td>ままはまままままままままままままままままままままままままままままままままままま</td>	ままはまままままままままままままままままままままままままままままままままままま

1.エラーメッセージ

1. 入力エラー

入力データ及び配置データに問題があるデータ

床面積の値が不正です。 数値入力 入力エラー 階[] 入力エラー 屋根見付面積(X方向)の値が不正です。 入力エラー 階[] 上部見付面積(X方向)の値が不正です。 入力エラー 階[] 上部見付面積(Y方向)の値が不正です。 入力エラー 階[] 下部見付面積(X方向)の値が不正です。 入力エラー 階[] 下部見付面積(Y方向)の値が不正です。 入力エラー 階[] 階高の値が不正です。 入力エラー 階[] 床高さの値が不正です。 入力エラー 最高高さの値が不正です。 入力エラー 軒高さの値が不正です。 入力エラー 軒高と合計の高さが合ってません。 入力エラー 階[] [始Y, 始X] [終Y, 終X] の壁を支える部材がありません。 [始Y, 始X] [終Y, 終X] の壁を支える部材がありません。 入力エラー 階[] 入力エラー VOの値が不正です。 断面算定データの梁幅が0なので、算定から除外。 入力エラー 入力エラー 断面算定データの梁材種[]の許容応力度を入力して下さい。 入力エラー []階 []通り []-[]のサイズが0なので、検定から除外。 入力エラー []階梁 []通り []-[]の梁材種[]の許容応力度を入力して下さい。 入力エラー 階[] [Y,X]の柱を削除して下さい。 入力エラー 階[] [始Y, 始X] [終Y, 終X] X方向の根太を支える部材がありません。 入力エラー 階[] [始Y, 始X] [終Y, 終X] Y方向の根太を支える部材がありません。 入力エラー 階[] 簡易用配置入力をして下さい。 配置エラー 階[] [Y,X]の柱グループの柱寸法が違います。 配置エラー 階[] [Y ,X]の柱グループの材種が違います。 配置エラー 階[] [Y , X] の柱グループのほぞ寸法が違います。 ワーニング []階 梁[]通り []-[]の引張側の切り欠き高さが梁せいの1/4を越えた。 [始Y, 始X] [終Y, 終X] の壁の両側が建物の外です。 ワーニング 階[] ワーニング 階[] 長期軸力がゼロです。 ワーニング 階[] 積雪軸力がゼロです。 ワーニング 階[] [始Y,始X] [終Y,終X] 根太を支える部材が片側のみです。 ワーニング 階[] [Y,X] 片持ち梁の先端に柱が配置されています。 ワーニング 階[] 「始Y ,始X] [終Y ,終X] の梁を支える部材がありません。 ワーニング 階[] [Y,X]に柱がありません。 ワーニング 階[] (X方向)偏心率が大きすぎます。 Rex[値] > 0.3 ワーニング 階[] (Y方向)偏心率が大きすぎます。 Rex [値] > 0.3 ワーニング 階[] (X方向 簡易)偏心率が大きすぎます。 Rex[値] > 0.3 ワーニング 階[] (Y方向 簡易)偏心率が大きすぎます。 Rex[値] > 0.3 図心設定で床領域を配置していない場合に出力されます。

ワーニング []階 基礎梁[]通り []-[](短期)上端筋応力検定比 NG

- ワーニング []階 基礎梁[]通り []-[](短期)人通口下-上端筋応力検定比 NG
- ワーニング 基礎区画 []-[] 底盤スラブの検定 方向端部・中央部 NG
- 2. 計算エラー
 - 計算エラー 階[] X方向の風圧力に対する壁量が不足しています。
 - 計算エラー 階[] Y方向の風圧力に対する壁量が不足しています。
 - 計算エラー 階[] X方向の地震力に対する壁量が不足しています。
 - 計算エラー 階[] Y方向の地震力に対する壁量が不足しています。
 - 耐力壁を増やすか壁倍率をあげてください。
 - 計算エラー 階[] [Y ,X] 上階からの軸力が伝達できません、部材を配置して下さい。 柱の直下に柱又は梁等の軸力が伝達できる部材が無いときに出力され ます。
 - 計算エラー []階 梁[]通り []-[]の横架材の長期曲げ耐力が不足しています。
 - 計算エラー []階 梁[]通り []-[]の横架材の短期曲げ耐力が不足しています。
 - 計算エラー []階 梁[]通り []-[]の横架材の長期せん断耐力が不足しています。
 - 計算エラー []階 梁[]通り []-[]の横架材の短期せん断耐力が不足しています。
 - 計算エラー []階 梁[]通り []-[]の横架材のたわみが大きすぎます。
 - 計算エラー []階 梁[]通り []-[]の横架材の耐力が不足しています。
 - 計算エラー 階[] [Y,X]の柱の耐力が不足しています。
 - 計算エラー 階[] X方向の層間変形角が大きすぎます。
 - 計算エラー 階[] Y方向の層間変形角が大きすぎます。
 - 計算エラー 階[] [X,Y方向] 地震力に対する許容耐力の検定で NG があります。
 - 計算エラー 階[] [X,Y方向] 風圧力に対する許容耐力の検定で NG があります。
 - 計算エラー 階[] [X,Y方向] [通り] 鉛直構面の検討(地震時)で NG があります。
 - 計算エラー 階[] [X,Y方向] [通り] 鉛直構面の検討(風圧時)で NG があります。
 - 計算エラー 階[] [X,Y方向] [通り] 水平構面の検定(地震時)で NG があります。
 - 計算エラー 階[] [X,Y方向] [通り] 水平構面の検定(風圧時)で NG があります。

7.結果表示



結果表示

計算が終了すると計算結果を画面表示で確認できます。表示する項目タブを選択し結果を 表示させます。

印刷

表示領域内の右マウスクリックで部分印刷ができます。また図が表示される結果表示では、画面の図の大きさを「最大、大、中、小、最小」から選択できます。

8.印刷



印刷

確認申請用(許容)と確認申請用・DXF出力と3種類の選択項目タブがあります。

確認申請用(許容)	:詳細計算を実行した場合に使います。木造3階建て構造計
	算書ならびに許容応力度計算をした2階建て、平屋建て計
	算書もこちらになります。品確法の等級設定に対応
確認申請用	: 簡易計算を実行した場合に使います。 壁量計算、 壁充足率
	、接合部の出力をします。
D X F 出力	:伏せ図、軸図、金物伏せ図などをDXF変換し出力。

接合部の出力について

接合部の出力は、接合部の計算が軸力より計算、N値計算の計算実行により決まります。 3階建ては軸力よる計算を行ってください。

出力結果

入力内容を変更した場合は、必ず計算を実行し直して出力してください。計算を実行しな いで出力した場合は、以前の計算結果が出力されます。

目次ページ印刷

チェックした印刷項目について、目次に印刷頁を印刷します。

出力する加力方向

全て・加力方向未考慮時のみ・加力方向未考慮時以外の選択により印刷します。

印刷

☆木三郎 ver1.00 [W¥W21¥店舗併用住宅B型] - [ED刷]			- 🗆 ×
<u>养</u> ファイル(£) ウィントウ(W)			_ 8 ×
確認申請用《許容》確認申請用			🔁 🖬 🧘
▼ 表紙 ● 目次	印刷実行		一般事項
☑ 1.一般事項			一般事2
▶ 1.1 建物概要等		接合部	
▶ 12 略伏図	全項目ON		
	全項目OFF	_2次部材	
▶ 2.1 耐力壁の配置を有効壁長しなの許容耐力Piの真定		基礎	設計方針
▶ 22 第第46条 ここの3壁重員正		地中梁	使用材料
ダ ∠∠4. 地震/川に対すの川安証氏にD		土台	算定条件
に対する有効壁長との比率		柱追加	耐力壁
▶ 23 壁量充足率の検討		通し柱	壁
▶ 23.1 存在壁量と壁量充足率(地震力による)		柱金物等	柱
▼ 2.32 存在壁量と壁量充足率(風圧力による)		筋かい	大梁
		柱検定	床
□ 24.1 図心の計算		梁検定	片持梁
242 11-0/07目 		柱ゲルーフ。	小梁
		梁ゲルーフ。	丸太
▶ 3.各部の版計		特殊	図心設定
			エーカ
			計算
			結果表示
			印刷
			終了
			11.

確認申請用出力 確認申請用出力は、平屋・2階建て用の出力です。

印刷

林 印刷		
確認申請用(許容) 確認申請用	DXF出力	印刷実行
▼ 伏せ図 ▼ 軸図	-文字の出力の形式(DXF出力時) ・ 単角全角はCADが認識]
☑ 階別 柱·梁表	○ 半角全角の文字ビッチを考慮	全項目ON
☞ 金物伏せ図		全項目OFF
☞ 金物伏せ図凡例		

D X F による出力 簡易図面をD X F 出力することが出来ます。

DXF出力内容 各階伏図・各通り軸組図・階別・柱梁表・金物伏図・金物伏図凡例

出力先はDDSYSフォルダ - の下のMOKU32DATAの中に出力さてますので、 確認ください。

9.ウィンドウ操作

木三郎 ver1.00 ★ コョイル(5) カ	「W:¥W21¥店都 aukiti 040	i∰用住≦	名B型] -	配置入力]											
パー・ファー・ 2011年79 2011年79 4時時														1	
耐力壁 壁	柱	大梁	床	片持梁	小梁	丸太	図心設定	柱追加	通し柱	柱金物	筋力い	柱検定	梁検定	į	一般事項
 前方壁 壁 再插画 均等へ 表示信定 1/75・ 1/75・<td></td><td></td><td>床 </td><td></td><td>· ·</td><td> 九太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</td><td> 図心設定</td><td> 4主追加 </td><td>通し柱</td><td>柱金物</td><td><u>第</u>5カルレメ </td><td></td><td>梁検定 R \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$</td><td>接合部 2)次部材 基礎 地中梁 土台 柱追加 通 柱 柱金物等 筋功い1 柱検定 梁校定 柱か-7° 梁がい-7°</td><td>一般事項 一般事項 一一般事項 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一</td>			床 		· ·	九太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	図心設定	4主追加	通し柱	柱金物	<u>第</u> 5カルレメ 		梁検定 R \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	接合部 2)次部材 基礎 地中梁 土台 柱追加 通 柱 柱金物等 筋功い1 柱検定 梁校定 柱か-7° 梁がい-7°	一般事項 一般事項 一一般事項 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
Y7 Y6 Y5 Y4 Y3, Y3												<u>C</u> 5.()	 	図心設定 モニタ 計算 結果表示 印刷 終了
¥1	1.1	· ·	•		1										
	X1 X23	X3 X4	X5 X	6 X7	X8 X	9						-			
		075)							OUNT 1		Ī				
	9,14 06370,2	875)			リ壁陀道:	マリスボ3 	*ノ 左->配置	石-2月10家	SHIFT->3						
	配置画 方向名 標は、	面で0 称、 ^N X 1、	のマワ Y 方向 Y /	うスカ・ 可名称 I 原点(ーソリ (Xブ の表え	ー ト の 位 広 で す	配置画 Z置を表 E標mm、 。	面での 示しま Y方向)マウン ;す。]座標	スボタ mm)	ンの	説明カ	*表示	されます	.

マルチウィンドウ画面の表示

起動時の標準の画面は、上図で表示されますが「元のサイズに戻す」をクリック





サブパネル表示・非表示

サブパネル領域の右マウスクリックでパネルの表示指定が表示されます。 サブパネルを非表示にすることで表示領域が広くなります。

入力パネルをかくす サブパネルをかくす メッセージバーをかくす






10.構造計算

1.構造計算の流れ

1.2階建て以下の建物

階数 2、高さ 13m、軒の高さ 9m、延べ面積 500mの場合、建築基準法 により下記の計算を行います。

壁量計算(必要壁量、壁量充足率、壁率比)
建築基準法施行令第46条第4項の壁量の確保
壁量充足率の計算
告示平12建告第1352号による壁量充足率の確認
接合部の計算
告示平12建告第1460号による筋かい端部金物の確認

2.3階建て以下の建物

前項1.以外の場合、建築基準法により壁量計算と許容応力度計算を行います。 壁量計算(必要壁量、壁量充足率、壁率比) 建築基準法施行令第46条第4項の壁量の確保 建築基準法施行令第87条、第88条による計算 鉛直構面の剛性と許容せん断耐力の計算 令46条表1および昭56建告1100号別表 偏心率、ねじれ補正 建築基準法施行令第82条の3による確認 地震力・風圧力に対する鉛直構面の検定 地震力・風圧力に対する水平構面の検定 柱頭柱脚接合部の引抜力の計算と接合金物の検定 N値計算法に準拠した方法により筋かい端部金物の検定 層間変形角、剛性率、 建築基準法施行令第82条の1、2、3による確認 部材耐力による断面検定 梁・桁・胴差の設計 柱の設計 アンカ-ボルトの検定 屋根葺き材の検討 地盤と基礎の計算 基礎反力の計算・べた基礎・布基礎の設計 基礎梁の設計

2.2階建て以下の建物

1.壁量計算

		· · ·
	軸組の種類	
1	土塗り壁又は木ずりその他これに類する	
	ものを柱及び間柱に打ち付けた壁を設け	0.5
	た軸組	
2	木ずりその他これに類するものを柱及び	
	間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組	
	厚さ1.5cmで幅9cmの木材若しく	1.0
	は径9mmの鉄筋又はこれらと同等以上	
	の耐力を有する筋かいを入れた軸組み	
3	厚さ3cmで幅9cmの木材又はこれと	
	同等以上の耐力を有する筋かいを入れた	1.5
	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
4	厚さ4.5cmで幅9cmの木材又はこ	
	れと同等以上の耐力を有する筋かいを入	2.0
	れた軸組	
5	9 c m角の木材又はこれと同等以上の耐	
	力を有する筋かいを入れた軸組	3.0
6	2から4までに揚げる筋かいをたすき掛	2から4までのそれぞれの数値の2
	けに入れた軸組	倍
7	5に揚げる筋かいをたすき掛けに入れた	
	軸組	5.0
8	その他1から7までに揚げる軸組と同等	0.5から5までの範囲内において
	以上の耐力を有するものとして国土交通	は国土交通大臣が定める数値
	大臣が定めた構造方法を用いるもの又は	
	国土交通大臣の認定を受けたもの	
9	1又は2に揚げる壁と2から6までに揚	1又は2のそれぞれの数値と2から
	げる筋かいとを併用した軸組	6までのそれぞれの数値との和

地震に対する所要壁量は、「一般事項2」各階入力床面積より以下により求めます。

地震による所要壁長 = 各階床面積 × 単位壁長

構造計算 - 2

\$	建築物の種類	係数を乗ずる階					
		亚层建	2 階建		3 階建		
		千座建	1階	2 階	1 階	2 階	3 階
瓦	ぶきなどの重い						
屋	根、土蔵造など	15	33	21	50	39	24
の重い壁の建物							
金	属板、石綿スレ						
ートなどの軽い屋		11	29	15	46	34	18
根の建物							
参	積雪1mの地域	25	43	33	60	51	35
考	積雪2mの地域	39	57	51	74	68	55

地震力に対する単位壁長

注1)積雪1~2mの地域では、直線補間によって求める。在来構法については 規定がない。屋根勾配により、積雪量を低減して考えてよい。(雪止めが なく、勾配60°超の場合は0としてよい。)

注2) 軟弱地盤の場合には上表の値を1.5倍して適用する。

風圧力に対する所要壁量は、「一般事項2」各階入力受風面積より以下により求めます。

風による所要壁長=各階受風面積×単位壁長

	区域	見付面積に乗ずる数値			
	特定行政庁がその地方における	50を超え、75以下の範囲内に			
1	過去の風の記録を考慮してしば	おいて特定行政庁がその地方にお			
	しば強い風が吹くと認めて規則	ける風の状況に応じて規則で定め			
	で指定する区域	る数値			
2	1に揚げる区域以外の区域	5 0			

風に対する単位壁長

2 . 充足率

存在壁量と壁量充足率

各階ごとに各方向の全長の1/4ごとに壁量充足率を求めそれぞれの方向で数値が0. 5以上であることを確認します。



上図においてX方向(2階部分の計算とします。 梁間方向)の計算

F=0.15

桁行方向の長さの1/4は、12/4=3m

部分の必要壁量3×8×0.15=3.6m
存在壁量1+2=3 部分の充足率 3/3.6=0.83
部分の必要壁量3×8×0.15=3.6m
存在壁量1+2+1=4 部分の充足率 4/3.6=1.11

よってX方向(梁間方向)壁率比は、 壁率比=0.83/1.11=0.74 > 0.5 OK 壁率比=1.11/0.83=1.33 > 0.5 OK



上図においてY方向(
 桁行方向)の計算
 2 階建て軽い屋根の2階部分の計算とします。
 F=0.15
 梁間方向の長さの1/4は、8/4=2.0m

部分の必要壁量2×12×0.15=3.6m 存在壁量2+2=4 部分の充足率 4/3.6=1.11 部分の必要壁量2×12×0.15=3.6m 存在壁量2+4=6 部分の充足率 6/3.6=1.66

耐力壁が1/4分割線上にある場合は、耐力に算入します。

3. 接合部(形状による計算)

改正基準法及び構造の安定に関する規準解説書により取りつく壁の倍率に応じた接合部 金物の仕様を求めます。

平屋建ての場合若しくは2階建ての部分における2階の柱の場合 壁倍率による接合部は、「構造の安定に関する規準解説書 (財)日本住宅・木材技術センター」の表13より算定します。

	平屋建ての柱				
	2階建ての2	階の柱			
	2階建ての	1 階の下屋部	2 階建ての1階の下屋部分以外の柱		
	分の柱				
取りつく	出隅の柱	その他の柱	1階柱 = 出隅	1階柱 = 平部	1階柱 = 平部
耐力壁の			2階柱 = 出隅	2階柱=出隅	2階柱 = 平部
倍率					
~0.5	(61)	(61)	(し)	(し)	(し)
~ 1.0	(ろ)	(61)	(ろ)	(し)	(し)
~ 1.5	(ろ)	(ろ)	(に)	(ろ)	(し)
~ 2.0	(ろ)	(ろ)	(と)	(は)	(ろ)
~ 2.5	(ほ)	(ろ)	(ち)	(へ)	(は)
~ 3.0	(と)	(は)	(リ)	(と)	(に)
~ 3.5	(と)	(に)	(リ)	(ち)	(と)
~ 4.0	(と)	(に)	(ぬ)	(ち)	(ち)
~4.5	(ち)	(へ)		(リ)	(ち)
~ 5.0	(ち)	(と)		(ぬ)	(ち)

表13 取りつく壁の倍率に応じた柱の接合部の仕様

表 接合部の仕様(告示表3に対応)

N値の値	接合	必要耐力	金物等(これらと同等以上の接合方法を含む)
	記号	(k N)	
0.0以下	(61)	0.0	短ほぞ差し、かすがい打
0.7以下	(ろ)	3.4	長ほぞ差し込み栓打、L字形かど金物くぎCN90×8本
1.0以下	(は)	5.1	T字型かど金物くぎCN65×5本、山形プレートくぎC N90×8本
1.4以下	(に)	7.5	羽子板ボルト 12mm、短冊金物
1.6以下	(ほ)	8.5	羽子板ボルト 12mmに長さ50mm径4.5mmのスクリュー釘
1.8以下	(へ)	10.0	10kN用引き寄せ金物
2.8以下	(と)	15.0	15 k N用引き寄せ金物
3.7以下	(ち)	20.0	20 k N用引き寄せ金物
4.7以下	(じ)	30.0	25 k N用引き寄せ金物
5.6以下	(ぬ)	30.0	15kN用引き寄せ金物×2
5.6以下		N×5.3	

3.3階建て以下の建物

1.外力

地震力(地震層せん断力)Qi

- Qi=Ci•Wi
- $Ci = Z \cdot R t \cdot A i \cdot C o$

$$A i = 1 + \left(\frac{1}{\sqrt{i}} - i\right) \times \frac{2T}{1 + 3T}$$

Ci	:地震層せん断力係数 ////////////////////////////////////
Z	:地域係数
Rt	:振動特性係数
Сo	:標準せん断力係数で0.2以上特定行政庁により著しく地盤が軟 弱な区域は0.3以上
Wi	: i層の重量
Т	:設計用1次固有周期で木造ではT=0.03H(s)
н	:建物高さ(m)

 H
 : 建物局さ(m)

 i
 : 最上部からI階までの重量の和を地上部の全重量で除した値

第1種地盤	T c = 0 . 4 (s)
第2種地盤	T c = 0 . 6 (s)
第3種地盤	T c = 0 . 8 (s)

Т < Т с	R t = 1
Tc T<2Tc	$R t = 1 - 0.2 (T / T c - 1)^{2}$
2 Tc	R t = 1 . 6 · T c / T

風圧力

 $q = 0.6EV_0^2$

E :当該建築物の屋根の高さ及び周辺の地域に存ずる建築物その他の工作物、樹木その他の風速に影響を与えるものの状況に応じて建設大臣が定める方法により算出した数値

$$E = E_{\pi}^2 G_{\pi}$$

 E_r : $E_r = 1.7(H'/Z_G)$ ただし、局地的な地形や地物の影響により平均風速が割り増されるおそれがある場合にあっては、その影響を考慮しなければならない。

 $H' = \max(H, Zb)$

- *H* : 建築物の高さと軒の高さとの平均の数値(m)
- Zb、ZG、 :地表面祖度区分に応じて決まる数値(m、m、)入力値
- G_f: :地表面租度区分及びHに応じて決まる数値。ただし当該建築物の規模や構造特性及び風圧力の変動特性についての特別な調査又は研究の結果に基つい

Н	(-)	(=)	(三)
	10以下の場合	10を超えて、40未満の場	40以上の場合
地表面租度区分		合	
l	2.0	(一)と(二)とに揚げ	1.8
	2.2	る数値を直線的に補間し	2.0
	2.5	た数値	2.1
	3.1		2.3

て算出する場合は、当該数値によることができる。

Cf = Cpe - Cpi

- Cf :風力係数
- *Cpe* : 閉鎖型及び開放型の建築物の外圧係数で、次の表一から表4までに揚げる数 値(屋外から当該部分を垂直に押す方向を正とする。)
- *Cpi* : 閉鎖型及び開放型の建築物の内圧係数で、次の表に揚げる数値(室内から当 該部分を垂直に押す方向を正とする。)

ただし、独立上屋、ラチス構造物、金網その他の網状の構造物及び煙突その他の円筒 形の構造物にあっては、次の表六から表九までに揚げる数値を*Cf* するものとする。

表一 壁面の_{Cpe}

部位	風上壁面	側壁面		風下壁面
		風上短部より	左に揚げる領	
		0.5 aの領域	域以外の領域	
Сре	0.8 k z	- 0.7	- 0.4	- 0.4

表二 陸屋根面の Cpe

部位	風上短部より0.5 a の領域	左に揚げる領域以外の領域
Сре	マイナス1.0	マイナス0.5

表三 切妻屋根面、片流れ屋根面及びのこぎり屋根面のCpe

部位	風」	_面	風下面	
	正の係数	負の係数		
10度未満		マイナス1.0		
10度	0	マイナス1.0		
30度	0.2	マイナス0.3	マイナス0.5	
45度	0.4	0		
90度	0.8			
この表に揚げる の数値以外の に応じた $_{Cpe}$ は、表に揚げる数値をそれぞれ直線				
的に補間した数値とする。ただし、が10未満の場合にあっては正の係数を、				
か45度を超える場	言にのつては貝の係剱	を用いた計算は自略9	ることかできる。	

表五 閉鎖型及び開放型の建築物の_{Cpi}

形式	閉鎖型	開放型	
		風上開放	風下開放
Cpi	0及び マイナス0.2	0.6	マイナス0.4

H,Z、B、D、kz、a、h、f、 及び はそれぞれ次の数値を表すものとする。

(m)

(m)

(m)

- H :建築物の高さと軒の高さとの平均
- Z :当該部分の地盤面からの高さ
- B :風向きに対する見付幅
- D : 風向きに対する奥行 (m)

k z :次に揚げる表によって計算した数値

HがZb以下の場合		1.0	
HがZbを超 ^{ラス提合}	ΖがΖb以下の場合	$(Zb/H)^{2a}$	
んる场口	ΖがΖbを超える場合	$(Z/H)^{2a}$	
この表において、	、Zb及び は、それぞれ次の数値	草を表すものとする。	
Z b 第一第二項の表に規定すZ b の数値			
第一第二項の表に規定するの数値			

- a : BとHの2倍の数値のうちいずれか小さな数値 (m)
 - h : 建築物の軒の高さ
 - f : 建築物の高さと軒の高さとの差

- (m) (m)
- : 屋根面が水平面となす角度 (m) : 充実率(風を受ける部分の最外縁により囲まれる面積に対する見付面積の割合)



風応力の計算例

3 階建て木造住	宅
軒高 9.2 m	
最高高さ	10.00m
階高 1階	3.40m
2 階	2.80m
3 階	2.80m

屋根形状 切妻

勾配 3.5/10



札幌市で計算

札幌市の地表面租度区分 (都市計画区域内にあって、都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域)として計算します。
Vo=32m/s
H'=max(H,Zb)=max(9.5、10)=10.0
=0.27 ZG=550 Gf=3.1
R階
Er=1.7(H'/ZG)=1.7(10.0/550)^0.27=0.576
E=Er^2.6f=0.576^2.3.1=1.03
q=0.6.1.03.32^2=632.8N/cm2
3階 H'=max(9.5、10)=10.0
2階 H'=max(9.5、10)=10.0
3階2階については、R階と同じ

風力係数

Cf = Cpe - Cpi 梁間方向の壁面風力係数 速度圧の計算結果よりHがZb以下なので(9.5、10.0) Kz = 1.0 Cpe = 0.8Kz = 0.8・1.0=0.8 表5より閉鎖型は0.0及びマイナス0.2 Cpi=0.0を採用し Cf=0.8 0.0=0.8

梁間方向屋根面

3.5/10の勾配なので tan = 3.5/10より = 19.29度 切妻屋根の表 3 より正の係数10度(0)30度(0.2)の中間の角度を補正

正のCpe = 0.2 / 30・19.29 = 0.13 負のCpe = (-1 - (-0.3)) / (30 - 10)・19.29 = -0.675

積雪

積雪量は、特定行政庁が指定する積雪量を入力します。また計算する場合は、以下の式 で積雪量を計算してください。

 $d = \cdot |s + \cdot rs +$

d		:垂直積雪量 (m)
、	`	: 区域に応じて別表の当該各欄に揚げる数値
ls		:区域の標準的な標高(m)
rs		: 区域の標準的な海率(区域に応じて別表のRの欄に揚げる半径(km)の円の面積に対する当該円内の海その他これに類するもの の面積の割合)

別表は、告示平12建告第1455号によります。

積雪の組合せ

許容応力度計算には次の荷重組合せを考慮します。

力の種類	荷重及び外 力について 想定する状 態	一般の場合	第86条第2ただし書の 規定によつて特定行政庁 が指定する多雪区域にお ける場合	備考
長期に生ずる力	常時	G + P	G + P	
	積雪時		G + P + 0.7S ()	
	積雪時	G + P + S	G + P + S	
短期に生ずる力	暴風時	G + P + W	G + P + W G + P + 0.35 S () + W	建築物の転倒、 柱の引抜き 検討する場合に おいては、Pに ついては、建 物の実 荷 重 を 減 らした数値
	地震時	G + P + K	G + P + 0.35 S () + K	
この表において、G、 P 、 S 、W及び K は、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント 、せん断力等)を表します。 G 固定荷重 P 積載荷重 S 積雪荷重 W 風圧力 K 地震力(G + P K)				

多雪地域選択時は、地震荷重=(G+PK+0.35S())

は、「一般事項」長期積雪時低減値に対応

は、「一般事項」短期(風)組合せ長期の低減値に対応

は、「一般事項」短期(地震)組合せ長期の低減値に対応

は、「一般事項」地震時積雪の低減値に対応

多雪地域の暴風時組合せ(G+P+W)は、短期(風)組合せ長期の低減値=0で計算 して下さい。

多雪地域の場合

	屋根		3 階 床		2 階 床				
	固定	積載	設計	固定	積載	設計	固定	積載	設計
床用	1050	900	1950	990	1800	2790	990	1800	2790
柱・梁・	1050	650	1700	990	1300	2290	990	1300	2290
基礎用		\frown							
地震用	1050	300+305	1655	990	600	1590	990	600	1590
積雪用	0	870	870	0	0	0	0	0	0

地震用積載荷重 + 積雪荷重 × 地震時積雪の低減値で出力されます。

2.水平力に対する許容応力度計算

鉛直構面の剛性と許容せん断耐力の計算 仕様規定で壁倍率が与えられた耐力壁の許容せん断耐力と剛性 令46条表1および昭56建告1100号別表により所定の仕様にもとづく壁倍率が与えられた 耐力壁は、下記により短期許容せん断力 Paを算出する。

Pa=壁倍率×壁長(m)×1.96〔KN/m〕

ここで、片筋交いの壁倍率については、圧縮筋交い側、引張筋交い側それぞれの等価 壁倍率を下表のように区別して用いる。(・Y方向正加力・負加力計算に対応)

筋交い	平12建告1460号に定める筋交い端部の接合仕様	圧縮	引張
の種類		筋かい	筋かい
		壁倍率	壁倍率
鉄筋 9	柱又は横架材を貫通し、三角座金を介してナット締め		
	鋼板添え板を用い、鋼板を柱及び横架材に8×CN90平打ち	0.0	2.0
木材	びんた伸ばしのうえ、柱、横架材双方に5×N65平打ち		
15 × 90		1.0	1.0
木材	筋交プレートBP、又は同等以上(t=2.3鋼板添え板を、筋交いに		
30 × 90	ボルトM12+3×ZN65、柱に3×ZN65、横架材に4×ZN65平打ち)	2.0	1.0
木材	筋交プレートBP-2、又は同等以上(t=2.3鋼板添え板を,筋交い		
45 × 90	にボルトM12+7×ZS50,柱と横架材それぞれに5×ZS50平打ち)	2.5	1.5
木材	柱又は横架材にボルトM12を1面せん断接合		
90 × 90		5.0	1.0

上記の耐力壁の剛性は、短期許容せん断耐力に比例するものとし、壁のせん断剛性Kは 下式によって算出する。

筋交い耐力壁、面材張り耐力壁等の場合

K [KN / m] = Pa [KN] × <u>150</u> 横架材天端間高さ(m) × 剛性低減係数C_k きずり壁、土壁、落とし込み板壁、面格子壁の場合

K [KN/m] = Pa [KN] × $\frac{120}{$ 横架材天端間高さ(m)</sub> × 剛性低減係数C_k

剛性低減係数 C k について

土台上の1階壁、壁の両端の柱の直下にか下階の柱又は間柱がある上階の壁: C_k = 1.0 壁の両端の柱のどちらか又は両方が直下に下階の柱又は間柱が無い梁上の壁: C_kの 値は**梁上に載る耐力壁の剛性低減係数の計算を形状認識し計算を行う。** 計算式は、2.5.7梁上に載る耐力壁の剛性低減と横架材の短期曲げに対する断面検定の 計算式の略算式により対応する。

d : 耐力壁が載る横架材の梁せい

$$C_k = 1/\left(1 + rac{4.7\,A_2 imes L^2}{E imes d^3}
ight.$$
)(2.5.7.15) L:耐力壁が載る横架材のスパン

A₂:梁上に載る耐力壁の壁倍率

複数の耐力壁のある場合は柱をはさんで 左右の壁倍率の差の最大値を取る。

E:耐力壁が載る横架材のヤング係数

斜め壁(平面)の剛性と許容せん断耐力

軸との角度qの方向に設けられた耐力壁等の許容せん断力は、下式による。

X方向の計算をする場合の許容せん断耐力 = Pa×cos²**q** (2.4.1.3a) Y方向の計算をする場合の許容せん断耐力 = Pa×sin²**q** (2.4.1.3b)

剛性についても同様に、 $\cos^2 q$ 、 $\sin^2 q$ を乗じるものとする。

水平力

床は剛な床組みとし各階の耐力壁の層せん断耐力が各階の作用した水平力より大きいことを確認します。

- Pi> Qei (地震力)
- Pi> wQi (風圧力)
 - Pi
 : 各階の耐力壁の地震層せん断力

 Pi = 壁倍率×長さ(m)×壁倍率1倍の許容水平力(1.96kN/m)

 Qei
 : 各階の作用した地震力
 - Qei=Ci Wi
 - Ci : 各層の地震層せん断力係数
 - Wi :各層の重量
 - Qwi : 各階の作用した風圧力 wQi = c・速度圧・Aw c :風力係数 Aw : 各階の見付け面積

耐力壁の許容耐力

耐力壁の配置は、耐力壁線間8m・相対する耐力壁線で囲まれる面積が40m2以内になる ように配置してください。

耐力壁の水平力計算(加力方向別に計算)片側筋かいの方向別対応



地震力に対する鉛直構面の検定

イ.地震力の算定で計算した当該階の地震力 Q_E を用いて、当該階・方向のj通りの鉛直 構面の負担地震力 Q_{Ei} を下式によって算出する。

 $Q_{Ej} = \frac{j$ 通り鉛直構面剛性 D_j 当該階・方向の鉛直構面の剛性の和 $\sum D \times C_e \times Q_E$

ここで、 C_e は偏心によるねじれを考慮した割増係数を以下の値とする。 偏心率の計算において、 当該方向の偏心率が0.15以下である場合: C_e = 1 0.15を超え0.3以下の場合:)、)のいづれか) C_e = 各通りにおけるねじれ補正係数の値(ただし、1未満の場合は1とする)) C_e = 0.5+ $\frac{10}{3}$ ×偏心率

ロ.上記の負担地震力 Q_{Ei} が短期許容せん断耐力 Q_{ai} を超えないことを確かめる。

地震に対する j 通り鉛直構面の検定比 = <u>負担地震力 Q_{ej}</u> 1.0 風圧力に対する鉛直構面の検定

イ.風圧力の算定計算した当該階・方向の風圧力 Q_w を用いて、j通りの鉛直 構面の負担風圧力 Q_{wj} を下式によって算出する。

 $Q_{wj} = \frac{j$ 通り鉛直構面剛性 D_j 当該階・方向の鉛直構面の剛性の和 $\sum D \times Q_w$

ロ.上記の負担風圧力 Q_{wj} が短期許容せん断耐力 Q_{aj} を超えないことを確かめる。

風圧力に対するj通り鉛直構面の検定比 = <u>負担風圧力Q_{wj}</u>1.0

短期荷重時応力図および断面検定比図の出力作成

等プログラムは、出力結果として、短期荷重時断面応力図 短期荷重時断面検定比図

を作成し、伏図形式により計算書出力を行う。

- 154 -

3. 鉛直力

梁伝達

鉛直・水平の軸力は、梁伝達により荷重が計算されます。 荷重は、根太方向により横架材に伝達され下階の柱に伝達します。また柱より下階の柱 または横架材に伝達し1階の柱に伝達します。

1.屋根の入力(切妻)

屋根は、屋根伏図が小屋伏図に投影されているものとして入力します。母屋位置に 小梁を配置し床の根太方向は、たる木の方向で配置します。



2.屋根の入力(寄席棟) たるきの流れの変わる位置に小梁を配置します。



切妻屋根側面の壁

切妻屋根側面の三角形部分の壁面積は拾われません。三角形部分を考慮する場合以下の ように入力します。



柱追加荷重
:長期軸力及び地震荷重に考慮されます。

追加等分布荷重 : 断面検定時に梁部材計算に考慮されます。

床荷重の拾い 梁伝達と負担面積の荷重拾いの違い



3.部材

柱の設計

柱にかかる軸力は、長期荷重と短期荷重とがあり、それそれを計算します。

$\frac{NL}{Lfk \cdot A \cdot 100} < 1 \cdot 0$	
$\frac{N s}{sfk \cdot A \cdot 100} < 1 . 0$	
NL :長期軸力 Ns :短期軸力 Lfk :長期座屈許容耐力 sfk :短期座屈許容耐力	(N) (N) (N/mm2) (N/mm2)

風圧力による曲げモーメントを受ける外周部の柱

風圧係数

H = (10+8.8)/2=9.4m					
地表面租度区分	Zb				
I	5	0.1			
	5	0.15			
	5	0.2			
	10	0.27			

Z = 該当部分の該当部分の地盤面の高さ 抽団として

1 F Z = 0.2 + 3/2 = 1.7 < Z b = 5

$$kz = (Zb/H)^{2a} = (5/9.4) \wedge (2 \times 0.2) = 0.777$$

2 F Z = ((0.2+3) + 2.9/2 = 4.65 < Z b = 5
kz =
$$(Zb/H)^{2a}$$
 = (5/9.4) ^ (2×0.2) = 0.777

3 F Z = (((0.2+3+2.9) + 2.7/2=7.45 > Z b = 5 $kz = (Z/H)^{2a} = (7.45/9.4) \wedge (2 \times 0.2) = 0.911$

壁面の風力係数=0.8k z +0.2より $1 F \cdot 2 F \quad 0.8 \times 0.777 + 0.2 = 0.8216$ $0.8 \times 0.911 + 0.2 = 0.9288$ 3 F

風下面は、0.4

wu=風圧×風上風力係数×負担幅 wd=風圧×風下風力係数×負担幅

風上風下それぞれ Mwu = $\frac{Wu l^2}{8}$ Mwd = $\frac{Wd l^2}{8}$

Ns	+ <u>Mw</u> < 1.0	
fk • A•100	fb • Z •100	
Ns	:短期軸力(風圧時風上・風下)	(N)
Mw	:風圧力による短期モーメント(風上・風下)	(N·cm)
fk	:座屈許容応力度	(N/mm2)
fb	:曲げ許容応力度	(N/mm2)
А	:柱の断面積	(cm3)
Z	:断面係数	

組合せ



めり込み

	Ns	< 1 0	
sfm	• A e•100	< 1.0	

Ns :短期軸力(左加力・右加力) sfm :めり込み許容応力度

- (N) (N/mm2)
- Ae : 有効断面積 柱断面積 ほぞ面積 ほぞ寸法は柱追加で入力します。

梁の設計

梁材は、曲げ、せん断、たわみの検討をします。

^{_____}_{fb• Z} 1.0 曲げ <u>1.5 Q</u> 1.0 せん断 M :曲げモーメント (N·cm)

))

Q	:せん断力	(N)
fb	:許容曲げ応力度	(N/mm2
fs	:許容せん断応力度	(N/mm2
Ζ	:断面係数	(cm3)
А	:断面積	(cm2)

組合せ

長期・長期+地震(水平・直交)・長期+風圧(水平・直交)の組合せで計算します 。応力は、梁の中央と加力点の応力の内最大の応力で計算します。

たわみ

たわみは以下の計算式により計算します。

y max =
$$\frac{5 \text{wl}^4}{384 \text{EI}}$$

y = $\frac{P \cdot b \cdot x}{6 \text{EI} \cdot 1} (l^2 \quad b^2 \quad x^2)$ x < a
y = $\frac{P \cdot a^2 \cdot b^2}{3 \text{EI} \cdot 1}$ 加力点
y = $\frac{P \cdot a \cdot (l - x)}{6 \text{EI} \cdot 1} (2 \text{Ix} \quad a^2 \quad x^2)$ x > a

$$x = \sqrt{\frac{1^2 b^2}{3}} \qquad a > 1/2$$

x = I - $\sqrt{\frac{1^2 a^2}{3}} \qquad a < 1/2$
E = Eo x 長期ヤング係数の低減値(0.5)

~ 改正基準法では、梁せい/スパン 1/12の場合 たわみ×2(木造の変形増大率)の変形が1/250以下 ただし床の積載荷重は、地震用を使用する事ができます。

木三郎では、たわみが1/250以下及び2cm以下を確認しています。 変形増大率については、ヤング係数の低減値を50%にする事と等しくなります。

壁荷重を考慮追加

梁の設計において、外壁・内壁等が梁の上下に取り付く壁がある場合、 梁に乗る壁荷重として、考慮します。

梁の下に付く壁は、壁の単位荷重に階高の半分を考慮 梁の上に乗る壁は、壁の単位荷重に階高の半分を考慮 ただし、梁の上に乗る柱がある場合は、壁の単位荷重に階高の1/4を考慮します。 4. 柱頭柱脚接合部の引抜力の計算

鉛直構面の柱頭柱脚接合部の引抜力は、終局時に耐力壁よりも接合部が先行破壊しない ように、当核階の耐力壁が短期許容せん断耐力に達した状態のときの柱軸力を計算しな ければならない。計算方法は、N値計算法に準拠した方法として、耐力壁の負担せん断 力によって接する柱に生じる軸力を求め、鉛直荷重による柱軸力の押さえ効果などを考 慮し、計算を行う。

軸力による浮上り力VTは、以下の計算をします。

N値計算法に準拠した方法

当核柱の両側における耐力壁等の単位長さあたりの短期許容せん断耐力の差 ただし、加力方向に対して圧縮筋交いか引張筋交いかを判断した短期許容せん断耐力 を用いる Vs= Qa 鉛直荷重により当該柱に加わる圧縮力・すべての柱について上階からの荷重の流れを 加算して求めた柱軸力(地震用設計荷重を採用) VL=Nw

 $VT = VL - Vs \times (kN)$

 Vs
 :耐力壁の回転による軸力の合計
 (kN)

 :浮上がりに対して建物全体が押さえこむ効果を考慮した係数
 耐力壁線の外端部 =0.8耐力壁線の内部 =0.5)

 VL
 :耐力壁間の押えに有効な長期軸力の合計
 (kN)

金物の選別

接合部金物は、浮上り力VTより以下の表の引張耐力より選別します。

告示表 3	引張耐力	金物等(これらと同等以上の接合方法含む)		
	(kN)			
(61)	0.0	短ほぞ差し、かすがい打		
(3)	3.4	長ほぞ差し込み栓打、L時形かど金物くぎCN65×5本		
(は)	5.1	T字形かど金物くぎCN65×5本、山形プレート金物くぎCN90		
		×8本		
(に)	7.5	羽子板ボルト 12mm、短冊金物		
(ほ)	8.5	羽子板ボルト 12mmに長さ50mm径4.5mmのスクリュー釘		
(へ)	10.0	10kN用引き寄せ金物		
(と)	15.0	15kN用引き寄せ金物		
(ち)	20.0	20kN用引き寄せ金物		
(り)	25.0	25kN用引き寄せ金物		
(ぬ)	30.0	15kN用引き寄せ金物×2枚		
	N×5.3			

5.その他

転倒の計算

層間変形角

木造建物の層間変形は、下式により求めます。

- $=\frac{\mathrm{hi}}{\mathrm{120}}\times\frac{\mathrm{Qi}}{\mathrm{Pi}}$
- 120 Pl
- $rsi = \frac{hi}{i}$
 - :層間変形角
 - rsi : 層間変形角の逆数
 - hi : 階高
 - Qi : 当該階に作用する水平力
 - Pi : 当該階の耐力壁の許容耐力
 - Pi = i・li×壁倍率1倍の水平耐力

剛性率

各階の層間変形角の逆数より、剛性率を求めます。

rsi÷平均rsi=RS>0.6 の判定を行います。

6. 偏心率の計算

偏心率の計算 偏心率が0.15以上かつ0.3以下であることを確認します。 Re < 0.3 $\operatorname{Re} x = \frac{\operatorname{ex}}{\operatorname{rex}}$, $\operatorname{Rey} = \frac{\operatorname{ey}}{\operatorname{rey}}$ ex = |Kx - Gx|ey = |Ky - Gy|rex = $\sqrt{(Jx + Jy)}$ i · lix $\operatorname{rey} = \sqrt{(Jx + Jy)} / \quad i \cdot liy$ Rex :偏心率(X方向) Rev : (Y方向) Gх :重心(原点からのX方向重心位置) (m) 多雪地域の重心は、長期積雪を含みます。 Gу : (原点からのY方向重心位置) (m) 多雪地域の重心は、長期積雪を含みます。 : 剛心(原点からのX方向剛心位置) Кх (m) (原点からのY方向剛心位置) (m) Кy : :偏心距離(X方向) (m) ex (Y方向) (m) ey : Jx + Jy : 剛心まわりのねじり剛性 $Jx = i \cdot Iix \times Ly2$ i·lix×Ky2 Jy =i·liy×Lx2 i·liy×Kx2 i·lix :X方向壁剛性 i·liy:Y方向壁剛性 :原点からのX方向距離 (m) Lx Ly Y方向距離 (m) rex :弾力半径(X方向) (m) rey : (Y方向) (m)

簡易計算では、重心位置(Gx、Gy)を図心より求めます。重みは考慮されません。



図心

7.ねじれ補正の計算

地震用と風圧用それぞれの重心に対して、以下の方法で偏心率が0.15以上で0.3以下である時 にねじれ補正計算を行います。

偏心率Re、ねじれ補正係数 は、下式により計算する。

8.水平構面の負担水平力に対する検定

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)において、床倍率という新たに必要な 強度が示された。

水平構面に求められる強度は、壁線の間隔と水平力との関係から求める。

計算内容

- 1.剛床仮定にもとづき、水平構面に加わる地震時せん断力を求める、風圧力に対する せん断力を求める。
 各階毎に、各 ・Y方向の耐力線間の地震荷重wj・風圧力WQi求める。
- 2.床倍率を各階の床に配置入力した床倍率を使用する。
- 3.水平構面の許容せん断耐力を求める。 許容せん断耐力Qa = 床倍率×L×1.96kN/m
- 4.ねじれ補正で求めた負担地震力Qw・ねじれ補正係数 e使用する。 ねじれ補正で求めた負担風圧力QEiw・ねじれ補正係数 w使用する。
- 5.Pij= e×Wij×C'i(各階の層せん断力係数) Pij= w×WQj
- 6, せん断力Qi上端=負担地震力 Pij
- 7. せん断力Qi下端=Qi上端 Pij
- 8.判定 Qi/Qa<1.00

構造計算 - 3

床倍率表 (参考)

番号		水平構面の仕様	床倍率
1		構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上、根太@340以 下落し込み N50@150以下	2.00
2	-	構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上、根太@340半 なき N50@150以下	1.60
3	-	構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上、根太@340以 下転ばし、N50@150以下	1.00
4		構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上、根太@500以 下落し込み、N50@150以下	1.40
5	面材	構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上、根太@500以 下半欠き、N50@150以下	1.12
6	振 り 広	構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上、根太@500以 下転ばし、N50@150以下	0.70
7		構造用合板24mm以上、根太なし直張り4周釘打ち、N75@150以下	3.00
8	щ	構造用合板24mm以上、根太なし直張り川の字釘打ち、N75@150 以下	1.20
9		幅180杉板12mm以上、根太@340以下落し込み、N50@150以下	0.39
10		幅180杉板12mm以上、根太@340以下半欠き、N50@150以下	0.36
1 1		幅180杉板12mm以上、根太@340以下転ばし、N50@150以下	0.30
12		幅180杉板12mm以上、根太@500以下落し込み、N50@150以下	0.26
13		幅180杉板12mm以上、根太@500以下半欠き、N50@150以下	0.24
14		幅180杉板12mm以上、根太@500以下転ばし、N50@150以下	0.20
15		3寸勾配以下、構造用合板9mm以上又は構造用パネル1・2・3級、 垂木@500以上転ばし、N50@150以下	0.70
16	面	5寸勾配以下、構造用合板9mm以上又は構造用パネル1・2・3級、 垂木@500以上転ばし、N50@150以下	0.70
17	材張	矩勾配以下、構造用合板9mm以上又は構造用パネル1・2・3級、垂 木@500以下転ばし、N50@150以下	0.50
18	反反	3寸勾配以下、幅180杉板9mm以上、垂木@500以下転ばし、N50@ 150以下	0.20
19	面	5寸勾配以下、幅180杉板9mm以上、垂木@500以下転ばし、N50@ 150以下	0.20
2 0		矩勾配以下、幅180杉板9mm以上、垂木@500以下転ばし、N50@1 50以下	0.10
21	火	火打ち金物HB、平均負担面積2.5㎡以下、梁背240以上	0.80
22	打	火打ち金物HB、平均負担面積2.5㎡以下、梁背150以上	0.60
23	ち	火打ち金物HB、平均負担面積2.5㎡以下、梁背105以上	0.50
24	小	火打ち金物HB、平均負担面積3.3㎡以下、梁背240以上	0.48
25	半	火打ち金物HB、平均負担面積3.3m ² 以下、梁背150以上	0.36
26	旧而	火打ち金物HB、平均負担面積3.3m ² 以下、梁背105以上	0.30
27		火打ち金物HB、平均負担面積5.0m ² 以下、梁背240以上	0.24
28	1	火打ち金物HB、平均負担面積5.0m ⁴ 以下、梁背150以上	0.18
29	1	火打ち金物HB、平均負担面積5.0m ⁴ 以下、梁背105以上	0.15
30	1	木製火打90×90(隅長750)平均負担面積2.5m ² 以下、梁背240以上	0.80
31	1	木製火打90×90(隅長750)平均負担面積2.5m ² 以下、梁背150以上	0.60
32	1	木製火打90×90(隅長750)平均負担面積2.5m ² 以下、梁背105以上	0.50

番号	水平構面の仕様	床倍率
33	木製火打90×90(隅長750)平均負担面積3.3m ² 以下、梁背240以上	0.48
34	木製火打90×90(隅長750)平均負担面積3.3m ² 以下、梁背150以上	0.36
35	木製火打90×90(隅長750)平均負担面積3.3m ² 以下、梁背105以上	0.30
36	木製火打90×90(隅長750)平均負担面積5.0m ² 以下、梁背240以上	0.24
37	木製火打90×90(隅長750)平均負担面積5.0m ² 以下、梁背150以上	0.18
38	木製火打90×90(隅長750)平均負担面積5.0m ⁴ 以下、梁背105以上	0.15

9.土台の曲げとアンカ-ボルトの引張、および、せん断の検定

以下の条件1~4を満たすものとする。

条件1:

1階柱脚接合部の基準法必要耐力が10kNを超える場合は、M16アンカーボルトと直結する接合 仕様とする。

条件2:

土台の断面寸法は幅105mm以上、せい105mm以上とし、柱芯からM12までの距離Ldは下式を満た すものとする。

Ld 2400/Ta、かつ、300mm以下とする。

Ta:柱脚接合部の基準法必要耐力(kN)

2400: 土台の短期許容曲げモーメントの略算値(kN・mm)

条件3:

アンカーボルトの定着長さは、M12は250mm以上、M16は表1の値以上確保されているものとする。

表1.M16アンカーボルトの定着長さ

柱脚接合部の	アンカーボルトの
基準法必要耐力	コンクリート基礎への定着長さ
25kN以下	360mm
25kNを超え35.5kN以下	510mm

条件4:

柱脚金物およびアンカーボルトの引張耐力を土台に定着させる部分に用いる座金は、柱脚接 合部の短期許容引張耐力に応じて、表2の仕様の座金または同等以上の面積の座金とする。

表2.引張耐力を土台に定着させる座金の仕様

柱脚接合部の 基準法必要耐力	角座金の仕様	
6.4kN以下	厚さ4.5mm、40mm角	
11.7kN以下	厚さ6.0mm、54mm角	
25.6kN以下	厚さ9.0mm、80mm角	



通り、方向ごとに、柱脚接合部の基準法必要耐 力が10kNを超える場合はM16アンカーボルト、 それ以外の場合は、M12アンカーボルトを配置 する。

: M12アンカーボルト : M16アンカーボルト 柱左下:柱脚接合部の基準法必要耐力(kN)

アンカーボルトのせん断耐力の検定

M12Pa × nj + M16Pa × mj Qaj

- ・M12Pa: M12アンカーボルトの短期許容せん断力(kN)・・・表3による。
- ・M16Pa: M16アンカーボルトの短期許容せん断力(kN)・・・表3による。
- ・nj :j通り土台上に存在するM12アンカーボルトの本数。
- ・mj :j通り土台上に存在するM16アンカーボルトの本数。
- ・Qaj : 鉛直構面の短期許容せん断耐力(kN)

表 3	.M12およびM16フ	'ンカー	ボルト	の短期許容せん断耐力
-----	-------------	------	-----	------------

土台の樹種	アンカーボルト	短期許容せん断耐力(kN)
ヒバ、ヒノキ、広葉樹、	M12	8.72
その他Fc 23.4N/mm2の樹種	M16	15.51
ベイツガ、スギ、	M12	7.65
その他Fc 18.0N/mm2の樹種	M16	13.60

Fc = |fc * 3.0 / 1.1|

lfc: 土台リスト1番で指定されている材種の長期圧縮許容応力度

アンカーボルトの短期許容引張耐力の検定

Ta1 = ボルトの有効断面積(mm2) × ボルト鋼材の短期許容引張応力度(N/mm2)

- ・ボルトの有効断面積:M12の場合84.8mm2、M16の場合157.0mm2
- ・ボルト鋼材の短期許容引張応力度(N/mm2): 令90条に基づき、ボルト、丸鋼、
 異形鉄筋の場合は、鋼材の基準強度とする。
 基準強度 = JIB1180(六角ボルト)に規定する強度区分4.6に適合する炭素鋼。
- Ta2 = 座金の面積(mm2) × 土台のめり込み強度(N/mm2)
 - ・土台のめり込み強度:短期めり込み許容応力度×1.5
 短期めり込み許容応力度は土台リスト1番で指定されている材種データを使用。

柱脚接合部の基準法必要耐力 < min(Ta1,Ta2)

柱脚の引抜力による土台の曲げ応力の検定

Ta × Ld / Zd sfb

- ・Ta: 柱脚接合部の短期許容引張耐力(kN)
- ・Ld:柱芯からアンカーボルトまでの距離(mm)
- ・Zd:アンカーボルト部分の土台の断面係数(mm3)
- ・sfb:土台の材料の短期許容曲げ応力度(kN/mm2)

土台リスト1番で指定されている土台有効幅、土台有効せいを使用。

基礎・基礎梁 - 計算内容

長期接地圧・底盤の検定

布基礎の長期接地と底盤の検定



図 1

1. 布基礎の接地圧 eは、下式によって算出する。

式

- $e = \frac{W}{L \cdot B} \cdots$
- e:当該布基礎の接地圧(kN/m2)
- W:当該布基礎に加わる上部建物の長期荷重と、GLより上の基礎立ち上がり部分の自重を加えた荷重 (kN)
- L:当該布基礎の長さ(m)
- B:当該布基礎の底盤の幅(m)
- 2.支持地盤の長期有効地耐力fe'は、下式によって算出する。
 fe' = qa 20 × Df
 - fe':当該布基礎の支持地盤の長期有効地耐力(kN/m2)
 - qa : 地盤の長期許容応力度(kN/m2)
 一般事項の「地盤」を使用します。

 地盤(kN/m2)
 30
 - Df : 地盤面から基礎底面までの深さ(m)
 - 20 : B×Df部分の土とコンクリートを合わせた単位体積重量(kN/m3)
- 3. 布基礎の接地圧の検定は、基礎断面種類ごとに、基礎反力図の中で最も厳しい布基礎に対して、下式 を満たすことを確認する。
 - e fe'

4. 接地圧によって底盤の根元に生じる曲げモーメントMは、下式によって算出する。

$$\frac{e}{2} \cdot \left(\frac{B-b}{2}\right)^2$$

M =

M: 布基礎長さ1mあたりの曲げモーメント($kN\cdotm/m$) e: 式で求めた当該布基礎の長期荷重時における接地圧(kN/m2) $\left(\frac{B-b}{2}\right)$: 図1において、布基礎底盤の片持ち部分の長さ(m)

5 . 底盤の片持ち部分の長期許容曲げモーメントMaは、下式によって算出する。 Ma = at・Lft・j

Ma:布基礎長さ1mあたりの底盤片持ち部分の長期許容曲げモーメント(kN·m/m)
 at:布基礎長さ1mあたりの横筋の断面積の合計(mm2)
 横筋1本あたりの断面積を at(mm2)、横筋ピッチをp(mm)とすると、
 at = 1000
 で計算される。

- <u>p</u>• at
- j:曲げモーメントに抵抗する底盤の応力中心間距離(m)
 底盤の厚さをd(m)とした時、底盤の底から横筋中心までをdtとし
 j = 7 (d-dt)
 dt:「基礎の配置」 「基礎梁の配筋等の条件リスト」の主筋重心位置。
- Lft: 横筋の鋼材の長期許容引張応力度 (N/mm2) 丸鋼、異形鉄筋の場合は、令90条に基づきLft = F とし、丸鋼の場合当該数値が155を超える場 1.5

合は155、異形鉄筋の場合当該数値が215を超える場合は215とする。

6. 底盤の片持ち部分の検定は下式を満たすことを確認する。

M / Ma

1

べた基礎の長期接地と底盤の検定



1. べた基礎の接地圧

e = 式 W

Lx · Ly

- e:当該べた基礎区画の接地圧(kN/m2)
- ※: 当該べた基礎区画に加わる上部建物の長期荷重と、GLより上の基礎立上がり部分の自重を加えた 荷重(kN)。両側の区画の境界線上の基礎立上がり部分については、1 ずつ加算する。

Lx, Ly: 立上がりで囲まれた当該べた基礎区画の短辺寸法をLx、長辺寸法Ly(m)とする。

2.支持地盤の長期有効地耐力fe'は、下式によって算出する。

fe' = qa - 24 × d

fe':当該べた基礎区画の支持地盤の長期有効地耐力(kN/m2) qa:地盤の長期許容応力度(kN/m2) 一般事項の「地盤」を使用します。

地盤(kN/m2) 30

2

- d : 当該区画のべた基礎の底盤厚さ(m) 24: 鉄筋コンクリート底盤の単位体積重量(kN/m3)
- 3. べた基礎の接地圧の検定は、基礎反力図の中で最も接地圧の大きい区画に対して、下式を満たすこと を確認する。

е fe' 4. 接地圧によって底盤スラブに生じる曲げモーメントは、以下の式で算出する。

・4辺固定

Lx方向:端部Mx1 =	ex・Lx ² 、 中央部Mx2 =	ex • Lx ²
	12	18
Ly方向:端部My1 =	e・Lx²、 中央部My2 =	e·Lx ²
	24	36

・1辺ピン端(外周部) Lx方向:端部Mx1 = $ex \cdot Lx^2$ 、中央部Mx2 = $ex \cdot Lx^2$ 9 18 Ly方向:端部My1 = $e \cdot Lx^2$ 、中央部My2 = $e \cdot Lx^2$ 14 36

・2隣辺ピン端(外周部)
Lx方向:端部Mx1 =
$$ex \cdot Lx^2$$
、中央部Mx2 = $ex \cdot Lx^2$
Ly方向:端部My1 = $e \cdot Lx^2$ 、中央部My2 = $e \cdot Lx^2$
12 - 36

・4辺ピン端(外周部)



- ~ 区画は以下のように計算しています。
 - 区画 Lx方向、Ly方向:4辺ピン端
 - 区画 Lx方向:4辺ピン端Ly方向:4辺固定
 - 区画 Lx方向:固定端...2隣辺ピン端、中央...4辺ピン端Ly方向:4辺ピン端

自由の場合はピンとして計算しています。
5.底盤スラブの長期許容曲げモーメントMaは、下式によって算出する。

Max端 = atx下・Lft・j Max中 = atx上・Lft・j May端 = aty下・Lft・j May中 = aty上・Lft・j

- Ma: 底盤スラブ1mあたりの長期許容曲げモーメント(kN·m/m)。付字のxはLx方向、yはLy方向を表し 、端は区画端部、中は区画中央を表す。
- at:底盤スラブ1mあたりのスラブ筋の断面積の合計(mm2)。鉄筋1本あたりの断面積を at(mm2)、鉄筋ピッチをp(mm)とすると、at = <u>1000</u>・ at

___•

付字のxはLx方向、yはLy方向を表し、下はダブル配筋の場合の下端筋、上は上端筋を表す(シン グル配筋の場合は、上下同一)

- j :曲げモーメントに抵抗する底盤の応力中心間距離(m) 底盤の厚さをd(m)とした時、底盤の上下端部から鉄筋中心までを7cmとみなし、 j = $\frac{7}{0}$ (d-0.07)
- Lft: 横筋の鋼材の長期許容引張応力度(N/mm2) 丸鋼、異形鉄筋の場合は、令90条に基づきLft = F とし、丸鋼の場合当該数値が155を超える場

1.5

合は155、異形鉄筋の場合当該数値が215を超える場合は215とする。

- 6.底盤スラブの検定は下式を満たすことを確認する。
 区画のLx方向端部 : Mx1 / Max端 1
 区画のLx方向中央部: Mx2 / Max中 1
 区画のLy方向端部 : My1 / May端 1
 - 区画のLy方向中央部:My2 / May中 1

基礎梁の長期および短期の曲げとせん断に対する検定

- 1 . 基礎梁に加わる長期応力の算定 長期せん断力:LQ = <u>wl</u> 長期中央モーメント:LM1 = <u>wl²</u> 長期梁端モーメント:LM2 = <u>wl²</u> 12
 - w:布基礎 ・・・ w = e・B

べた基礎・・・当該基礎梁の両側のべた基礎区画を亀甲分割した負担荷重を基礎梁長さで除した値 |:基礎梁上に立つ柱と柱の間隔の最も大きい箇所寸法(m)

2.基礎梁に加わる短期応力の算定 耐力壁iの脚部モーメント 基礎梁両端支点反力 Mi = Qai・H1・Bi + Qa2i・H2・B2i N0 = Miし 家Qi = Ni - N0 sMs = $\int_0^x sQ(x)dx$

Qai:耐力壁iの短期許容せん断耐力(kN)
Qa2i:耐力壁iの直上の2階耐力壁の短期許容せん断耐力(kN)
Ni:耐力壁iの脚部軸力
H1、H2:1階の階高、2階の階高(m)
Bi、B2i:耐力壁iの反曲点高比に相当する係数で0.5とする。

L:基礎梁の長さ(m)

- 3.基礎梁の許容耐力の算定
 基礎梁の長期および短期の許容曲げモーメント
 IMa = at・Lft・j
 - sMa = at∙Sft∙j

IMa:基礎梁の長期許容曲げモーメント(kN·mm)

sMa:基礎梁の短期許容曲げモーメント(kN・mm)

- j:曲げモーメントに抵抗する底盤の応力中心間距離(m)
 底盤の厚さをD(m)とした時、底盤の上下端部から鉄筋中心までをdtとし、
 j = 7 8 (D-dt)
 dt:「基礎の配置」 「基礎梁の配筋等の条件リスト」の主筋重心位置。
- Lft、Sft:主筋の鋼材の長期および短期の許容引張応力度(N/mm2) 丸鋼、異形鉄筋の場合は、令90条に基づきlft= F とし、丸鋼の場合当該数値が155を 1.5

超える場合は155、異形鉄筋の場合当該数値が215を超える場合は215とする。

基礎梁の長期および短期の許容せん断耐力

- $LQa = b \cdot j \{ L \cdot Lfs + 0.5 Lfwt (pw 0.002) \}$
- sQa = b•j{ S •sfs+<u>0.5 Sfwt(pw-0.002)</u> }
 - 1: せん断補強筋による耐力を示す項で、せん断補強筋の端部が135°以上のフック付きで、主筋 を拘束している場合のみ有効とし、フックなしで結束線のみで主筋に結ばれている場合には、 ゼロとして計算する(当プログラムでは、フックなしで結束線のみで主筋に結ばれているとし て計算)

LQa、sQa:長期および短期許容せん断耐力(kN)

b:基礎梁幅(mm)

- j:上記と同じ応力中心間距離(m)
- L , s : せん断スパン比による割増係数。計算の簡略化のため =1として計算。

Lfs、Sfs:コンクリートの長期および短期許容せん断応力度(N/mm2)

- 4.基礎梁の断面検定 長期応力に対して下式を満足することを確認する。 長期せん断応力の検定:LQ/ 1 LQa 長期曲げ応力の検定(上端主筋):_{LM1/LMa} 1 長期曲げ応力の検定(下端主筋): 1 LM2/ ′LMa 短期応力に対して下式を満足することを確認する。 短期せん断応力の検定:_(LQ+sQmax)/sQa 1 短期曲げ応力の検定(上端主筋):_{sMmax/}/sMa 1 短期曲げ応力の検定(下端主筋):_{(LM2+sMmax)/}sMa
 - LQ:基礎梁の最大スパン部の長期せん断力(kN)
 - LM1、LM2:1.で算定した基礎梁の最大スパン部の長期中央モーメントおよび、長期端部モーメント(kN·m)

1

- SQmax:2.で算定した基礎梁の最大せん断力(kN)
- SMmax:2.で算定した基礎梁の最大モーメント(kN·m)
- LQa、SQa:3. で算定した、基礎梁の長期および短期の許容せん断耐力(kN)
- LMa、SMa:3. で算定した、基礎梁の長期および短期の許容曲げモーメント(kN·m)



直交する基礎梁で区切られた基礎梁単位で断面検定します(直交するダミー梁は無視)

偏心布基礎のねじりモーメントに対する検討

1. 偏心によるねじりモーメントMe

・・・・ 式

$$Me = \frac{1}{2} e \cdot B \cdot e \cdot L$$

e: 布基礎の接地圧(kN/m2)
B: 当該布基礎の底盤の幅(m)
L: 当該布基礎の長さ(m)でねじりモーメントの両端支点となる直交基礎梁の間隔。
e: 偏心距離(mm)

2.コンクリートのせん断でねじりモーメントに抵抗する場合には、長期許容ねじりモーメントは、下式 で計算する。

LMea =
$$\frac{1.15}{3}b^2 \cdot D \cdot LFs$$
 ・・・・ 式
b : 当該布基礎の基礎梁部分の幅(mm)
D : 当該布基礎のせい(m)
LFs: コンクリートの長期許容せん断応力度(N/mm2)

3.ねじりモーメントとせん断力の複合応力に対する検定。

$$\left(\frac{Me}{LMea}\right)^2 + \left(\frac{LQ}{LQa}\right)^2 \le 1$$
Me : 式で算定したねじりモーメント(kN・mm)
LMea: 式で算定した長期許容ねじりモーメント(kN・mm)
LQ : 当該基礎梁の長期せん断力の最大値(kN)
LQa : 当該基礎梁の長期許容せん断耐力(kN)

4.ねじりモーメントによる直交基礎梁主筋の検定。
 *Me*左 +*Me*右 ≤ *LMc*直

Me左、Me右:直交基礎梁の左右にとりつく偏心布基礎のねじりモーメント(kN・mm) LMa:直交布基礎の上端筋の長期許容曲げモーメント(kN・mm) 人通口下の計算

人通口下の計算条件



人通口下の長期および短期の許容曲げモーメント

 $LMa = at \cdot Lft \cdot j$

sMa = at ⋅Sft ⋅ j

LMa:基礎梁の長期許容曲げモーメント(kN・mm) sMa:基礎梁の短期許容曲げモーメント(kN・mm) at:鉄筋断面積(mm2) j:応力中心間距離(m) D:人通口下の高さ(m)、dt:主筋重心位置(m) j = 7 として計算する。

$$\frac{7}{8}$$
 (D-dt)

Lft、Sft:主筋の鋼材の長期および短期の許容引張応力度(N/mm2)

丸鋼、異形鉄筋の場合は、令90条に基づきlft = F とし、丸鋼の場合当該数値が155を超 1.5

える場合は155、異形鉄筋の場合当該数値が215を超える場合は215とする。

長期応力、短期応力に対して下式を満足することを確認する。
 長期曲げ応力の検定(上端主筋): LM1/LMa
 長期曲げ応力の検定(下端主筋): LM2/1
 近期曲げ応力の検定(上端主筋): sMmax/sMa
 短期曲げ応力の検定(下端主筋): (LM2+sMmax)/sMa

LM1、LM2:基礎梁の最大スパン部の長期中央モーメントおよび、長期端部モーメント(kN・m) LMa、SMa:基礎梁の長期および短期の許容曲げモーメント(kN・m) SMmax:基礎梁の最大モーメント(kN・m)

11. 屋根葺き材の検討

(1) 屋根葺き材の構造計算

令82条の4に従い、屋根葺き材の短期許容引き上げ荷重(1)が、屋根葺き 材に作用する風力圧Wを上回っていることを確認することにより行います。

1 「一般事項2」屋根葺き材・短期許容引き上げ荷重(N/m²)

屋根葺き材の構造計算は、軒先、けらば、棟など加わる風圧力や屋根葺き材の 留め付け仕様が異なる部位ごとに行うことが望ましいが、最も条件が厳しい部位 のみを計算し、それ以外の部位は省略する。

(2) 屋根葺き材に作用する風圧力の計算(平12建告1458号)

屋根葺き材に作用する風圧力W(N/m²)は、下式によって計算します。

 $W = q \cdot C f$

q:平均速度圧(N/m²) 式で計算する。

 $q = 0.6 E r^{2} V 0^{2}$

- Er: 平均風速の高さ方向の分析を表す係数で、 式、 式による。 ただし、地表面粗度区分が の場合においては、地表面粗度 区分が の場合における数値を用いるものとする。
 - H Z b の場合 E r = 1.7 (Z b / Z g)^ ····· H > Z b の場合 E r = 1.7 (H / Z g)^ ·····

H :建物高さ(2)と軒の高さ(3)との平均(m)
 2 「一般事項2」建物高さ・最高高さ(m)
 3 「一般事項2」建物高さ・軒高(m)
 Z b:地表面粗度区分(4)に応じて表1に掲げる数値

Zg:Zbに同じ

4 「一般事項2」地表面粗度区分

表1.風圧力計算に用いるZb、Zg、 の値

地表面粗度区分				
Z b (m)	5	5	5	5
Zg(m)	250	350	450	550
	0.10	0.15	0.20	0.27

V0:平12建告1454号第二に定める風速(m/s)(5)
 5「一般事項2」地域風速V0(m/s)

風洞試験によって定める場合の他、平12建告1458号2頁および、 3頁に規定する数値

Cf:屋根葺き材に対するピーク風力係数

木造3階建て構造計算アプリケーション 木三郎3.0 解説書

平成19年9月 第1版 第1刷

平成23年2月 第3版 第8刷

^{株式} デジタルデザインシステム

東京都中央区新川2-22-5 板井ビル3F TEL(03)5541-6635 FAX(03)5541-6638

印 刷

編集・発行